

LongPlus Camera

Használati utasítás

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra.

A termékhez kapcsolódó eszközöket és dokumentumokat letöltheti

a www.herospeed.net oldalról

Nyilatkozat

Ez a használati utasítás a LongPlus termékekre vonatkozik.

Ez a használati utasítás tartalmazhat műszakilag pontatlan, a termék jellemzőivel és működésével össze nem egyeztethető információkat, illetve nyomdai hibákat. Cégünk minden alkalommal frissíti a használati utasítást, amikor a termék új verziója kerül a piacra. A frissített tartalom további értesítés nélkül hozzáadódik a használati utasítás új verziójához.

Előfordulhat, hogy a termékleírás nem egyezik a fizikai termékkel.

Biztonsági utasítások

- 1. Az eszköz telepítése után módosítsa az alapértelmezett felhasználói jelszót a lopás megelőzése érdekében.
- Ne helyezze vagy telepítse a készüléket közvetlen napfényre vagy hőt termelő berendezések közelébe.
- Ne telepítse a készüléket nedves, poros vagy piszkos környezetbe.
- A készülék felszerelésekor tartsa a készüléket egy szintben vagy stabil helyzetben, ügyelve arra, hogy ne ejtse le.
- Kerülje el, hogy folyadék csöpögjön vagy ráfolyjon a készülékre, és ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen folyadékkal teli tárgy a készülék közelébe, nehogy folyadék kerüljön a készülékbe.
- A készüléket jól szellőző helyre szerelje fel, ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

- A készüléket csak a névleges bemeneti/kimeneti tartományon belül használja.
- 8. Ne szerelje szét a készüléket önkényesen.
- 9. A készüléket a megengedett páratartalom és hőmérséklet között szállítsa, használja és tárolja.

Korlátolt felelősség

Kérjük, fokozottan ügyeljen a felelősség kizárására vagy korlátozására vonatkozó alábbi rendelkezésekre:

- 1. Cégünk nem vállal felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél személyi sérüléséért vagy vagyoni veszteségéért, ha a berendezés a következő okok miatt leáll: a berendezést nem megfelelően szerelték fel, vagy nem az előírásoknak megfelelően használták; nemzeti vagy közérdekek védelme érdekében; vis major; az Ön részéről vagy harmadik felek által okozott okok miatt (ideértve, de nem kizárólagosan, harmadik fél termékeinek, szoftvereinek vagy összetevőinek használtát stb.).
- 2. Cégünk soha semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalt arra vonatkozóan, hogy a készülék meghatározott célra vagy felhasználásra alkalmas. A készüléket nem szabad egészségügyi/biztonsági létesítményben vagy más olyan létesítményben használni, ahol a termék meghibásodhat, ami életveszélyt vagy személyi sérülést okozhat, valamint veszélyes vagy embertelen eszközökhöz, például tömegpusztító fegyverek, biológiai valamint vegyi fegyverek, nukleáris fegyverek és hasonlók. A fenti használatból eredő minden veszteség vagy felelősség az Ön felelősségére történik.
- 3. Megfelelő használat esetén ez az eszköz képes észlelni az

illegális behatolást, de nem tudja megakadályozni a baleseteket, személyi sérüléseket vagy anyagi károkat. Mindennapi életében ébernek kell lennie.

4. Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlenszerű, különleges vagy büntető jellegű kárért, követelésért, vagyoni vagy adatvesztésért. Cégünk bérkompenzációs kötelezettsége a törvény által megengedett maximális mértékig nem haladja meg az Ön által ezért a készülékért fizetett összeget.

1 Az alkalmazás letöltése és telepítése

Folyamat: Register→Login→Add Device→Service Applica-tion (regisztráció – bejelentkezés – berendezés hozzáadása – alkalmazás)

Az alábbi módszerek egyikével töltse le és telepítse telefonjára.

- Nyissa meg az App Store-t vagy a Google Playt, keressen rá a "LongPlus" kifejezésre, töltse le és telepítse.
- (2) Olvassa be az alábbi QR-kódot, töltse le és telepítse az alkalmazást.



Az alkalmazás gombjainak leírása

	Kezdőlap	B	Üzenet
0	Felhő szolgáltatás	•	Személyi központ
0	Kép		Videó
×	Hangszóró	4	Átkapcsol Bitstream-re
	Teljes képernyő		Utólagos lejátszás
	Galéria	2	Hívás
Ŷ	Megosztás	 1 1	Beállítások
♦	Felügyelet	0	Reset
@ / Q	Zoom		PTZ vezérlés
Not set Preset1	Előre beállított	0	Emberek figyelése

ä	Riasztó	C	Alvó mód
9	Elemlámpa	0	Hangutasítás
	Képernyő megfordítása	8	Leválasztás
0	Videó	*	Videó az emberi észlelésről
*	Videó az esésérzék elésről	K	Mozgásérzékelő videó
1X	Lejátszás gyorsasága	0	Megújít
	Lejátszási idővonal		

2 Eszköz hozzáadása

1. lépés: Nyissa meg a "LongPlus" alkalmazást a mobiltelefonján, lépjen be a bejelentkezési felületre, adja meg fiókszámát és jelszavát, majd kattintson a "Bejelentkezés" gombra (Bejelentkezhet a Google vagy a WeChat segítségével is. Az új felhasználóknak először regisztrálniuk kell).

2. lépés: Kattintson az "Eszköz hozzáadása" vagy a "+" gombra.





3. lépés: Kapcsolja be az eszközt, nyomja meg és tartsa lenyomva az alaphelyzetbe állítás gombot, majd kattintson a "Check box \rightarrow Next" (Kiválasztott mező \rightarrow Tovább") gombra, amikor a "Reset successful, waiting for connection" (Visszaállítás sikeres, csatlakozásra vár) üzenet jelenik meg.

4. lépés: Válassza ki a WIFI-t, írja be a megfelelő jelszót, és kattintson a "Next (Tovább)" gombra.





5. lépés: A mobiltelefonon megjelenő QR-kódot körülbelül 15 cm távolságra igazítsa a kamera lencséjéhez. Amikor megjelenik a "WIFI connect, please wait" (WIFI csatlakozás, kérem várjon) üzenet, kattintson a "Check box → Next"(Kiválasztott mező → Tovább") gombra.

6. lépés: Amikor a rendszer megkérdezi, hogy az eszköz sikeresen csatlakozott a hálózathoz, kattintson a "Next" (Tovább) gombra. Válasszon ki egy csoportot, és kattintson a "Complete" (Befejezés) gombra.





3 Videó elő nézete az eszközről valós időben

Az előnézet megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 1. lépés: Az alkalmazás kezdőlapján válassza a Csoport \rightarrow Eszköz lehetőséget, és lépjen be az élő nézet felületére.

2. lépés: Elindul az eszköz valós idejű videó-elő nézete.





[Előnézet] A lejátszási felület és a galéria megnyitására, valamint hanghívások kezdeményezésére szolgál.



[Perspektíva] Olyan műveletek végrehajtására szolgál, mint a PTZ eszköz irányának vezérlése, sebesség és videó zoom.

[Kezelés] Eszközriasztás, világításváltás, videó forgatás és egyebek konfigurálására használható.



Hívás kezdeményezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

lépés: Az alkalmazás kezdőlapján válassza a Csoport
 → Eszköz lehetőséget, és lépjen be az élő nézet
 felületére.

lépés:Kattintson a " () gombra a hívás felületre lépéshez.
 lépés: Hívás kezdeményezése után kattintson a ", "
 gombra a hívás befejezéséhez.

5 Felügyeleti beállítások

1. lépés: Az alkalmazás kezdőlapján válassza a Csoport \rightarrow Eszköz lehetőséget, és lépjen be az élő nézet felületére.

2. lépés: Kattintson a "Perspektíva" elemre.





3. lépés: Konfigurálja az előre beállított pontokat.

Az iránygombokkal forgassa el a pásztázást/döntést a kívánt pozícióba, majd kattintson a "No preset X \rightarrow Save (Nincs elő beállítás X \rightarrow Mentés)" lehetőségre az összes előre beállított beállítás ilyen módon történő konfigurálásához.

4. lépés: Kattintson a "Tour Inspection"(felügyelet)-re, a készülék az előre beállított pontoknak megfelelően elkezd mozogni, és az egyes előre beállított pontok várakozási ideje 3 másodperc.











Ha az előre beállított pont nincs beállítva, kattintson a "Tour"(pásztázás) gombra, a készülék az alapértelmezett útvonalon indul el.

Az előre beállított pont törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az adott előre beállított pontot.

6 Utólagos lejátszás

1. lépés: Az alkalmazás kezdőlapián válassza a Csoport → Eszköz lehetőséget, és lépjen be az élő nézet felületére.

2. lépés: Kattintson a



gombra a video lejátszási

felület megnyitásához.

3. lépés: Válassza ki a videó lejátszás típusát (Cloud video / Video from card).

Cloud video

 Kezdje el a videó lejátszását a felhő tárhelyről. A videót a videofájl kiválasztásával is lejátszhatja.

MEGJEGYZÉS

Felhőszolgáltatás-csomaggal kell rendelkeznie ahhoz, hogy videót tölthessen fel a felhőbe. A "mozgásérzékelés" funkcióval történő rögzítésnél a riasztókapcsolót is be kell kapcsolni.

Video leiátszás:

- Válassza ki a rögzítési időt és a felvétel típusát, és a felvétel elindul.
- (2) Nyomja meg és tartsa lenyomva az idővonalat, és csúsztassa balra és jobbra a lejátszási idő váltásához.

7 Gyakran Ismételt Kérdések

O: Hogyan történik a videók mentése?

A készülék jelenleg maximum 128G FAT32 formátumú, Class6 és Class10 TF kártyákat támogat. A korábbi felvételek automatikusan törlődnek, ha a TF kártya megtelik, és egy hurokban rögzítésre kerülnek.

O: A kamera magától kikapcsol

1. Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik a hálózathoz.

2. Húzza ki a tápkábelt, és indítsa újra a készüléket.

3. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi kapcsolat jelszavát helyesen adta meg.

4. Győződjön meg arról, hogy az útválasztó rendelkezik normál internet-hozzáféréssel.

5. Kapcsolja ki az útválasztót és a kamerát, majd indítsa újra.

O: A beállítások nem vezérelhetők normálisan / a készülék nem kommunikál

 Győződjön meg arról, hogy az eszköz és a mobiltelefon is sikeresen csatlakozott a hálózathoz.
 Indítsa úira a készüléket.

3. Nyomja meg a reset gombot az eszköz hálózatának alaphelyzetbe állításához és újrakonfigurálásához.