

Hálózati videofelvevő Használati útmutató

Változat: 20.1.39.3

Nyilatkozat

Szerzői jogok ©2020. Minden jog fenntartva.

Írásos beleegyezés nélkül semmilyen vállalat vagy magánszemély nem használhatja fel vagy másolhatja le a kézikönyv bármely részét vagy egészét, vagy terjesztheti bármilyen formában.

Termékfrissítések vagy egyéb okok miatt a kézikönyv tartalma rendszeresen frissül. Ha nem kerül másképp meghatározásra, ezen útmutató kizárólag megjegyzésként szolgál. A kézikönyvben szereplő összes nyilatkozat, információ és javaslat nem jelent semmilyen hallgatólagos vagy feltételezett garanciát.

Az útmutatóban található fényképek, grafikák, diagramok és illusztrációk csak szemléltető és tájékoztató jellegűek, és termékenként változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe a konkrét típusokat.

Biztonsági intézkedések



- Ne helyezze el és ne telepítse a készüléket közvetlen napfényre vagy fűtőberendezés közelébe.
- Ne telepítse a készüléket nedves környezetbe, vagy olyan helyre, ahol por vagy korom van.
- A készüléket telepítse vízszintes, stabil helyre. Akadályozza meg a készülék leesését.
- Akadályozza meg, hogy folyadékok kerüljenek a készülék felületére. Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében ne legyen folyadékkal töltött tárgy (például csésze), hogy megakadályozza a kiömlést.
- Helyezze a készüléket jól szellőző helyre. Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait.
- Csak névleges bemenettel / kimenettel rendelkező eszközöket használjon.
- Ne szerelje szét önkényesen a készüléket.
- A készüléket megfelelő páratartalmú (10% ~ 90%) és hőmérsékletű (-10 °C ~ +55 °C) környezetben szállítsa, használja és tárolja.
- A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt és teljesen kapcsolja le feszültség alól.
- Az NVR belsejében levő áramköri lapon lévő por nedvesség hatására rövidzárlatot okozhat. Rendszeresen tisztítsa meg az áramköri lapot, a csatlakozókat, a vázat és a ventilátort puha kefével.

Erős szennyeződés esetén a felületet vízben felhígított semleges tisztítószerrel tisztítsa meg, és törölje szárazra.

- Ne használjon illékony oldószereket, mint pl. alkohol, benzol vagy hígítószer. Ne használjon erős vagy abrazív tisztítószereket. A felületi réteg megsérülhet.
- Vásároljon az eszköz gyártója által ajánlott specializált NVR merevlemezt hivatalos csatornákból, annak biztosítása érdekében, hogy biztosítsa a merevlemez minőségi és használati követelményeit.
- Ügyeljen arra, hogy ne álljon fenn egyenetlen mechanikai terhelés kockázata.
- Ellenőrizze, hogy a video- és audio kábelek rendelkeznek-e megfelelő csatlakozókkal. A kábel hajlítási sugara nem lehet kisebb, mint a kábel átmérőjének ötszöröse.
- Ellenőrizze, hogy a riasztókábel megfelelően van-e felszerelve, és hogy az érintkezés megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően van-e földelve.



- Csak megfelelő elemeket használja. Ellenkező esetben ez tüzet vagy az elemek felrobbanását és égési sérüléseket okozhat!
- Az elem cseréjénél ugyanazt a típust használja.
- Az ajánlott kábelkészleteket használja (tápkábelek). Használja őket a névleges előírásoknak megfelelően.
- Ha a terméket saját felelősségére csatlakoztatja az internethez, beleértve - de nem kizárólag - azokat a termékeket, amelyek kibernetikus vagy hacker-fenyegetéseknek, vírusoknak stb. lehetnek kitéve, a vállalat nem felelős a termék rendellenességeiért, az információ szivárgásért stb. de a vállalat haladéktalanul technikai támogatást nyújt.

MEGJEGYZÉS

- A termék átvételét követően nyissa ki a csomagot, vegye ki az eszközt, és ellenőrizze a terméket és a tartozékokat a dobozban található szállítási utasításoknak megfelelően.
- Ha a csomag tartalmában sérülést vagy hiányzó alkatrészeket észlel, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Tartalom

1. fejezet Áttekintés és jellemzők	5
1.1 Áttekintés	5
1.2 Alapértelmezett beállítás	5
1.3 Tartalom leírási megállapodás	5
1.4 Funkcionális tulajdonságok	6
2. fejezet Az NVR megjelenése	10
2.1 Elülső panel	10
2.1.1 Elülső panel	10
2.2 Hátsó panel	11
2.2.1 A berendezés hátsó panelje	11
2.2.2 A berendezés hátsó panelje az integrált PoE-vel	12
2.3 Egér leírása	12
2.4 Bevezetés a beviteli módszerbe	13
3. fejezet NVR csatlakoztatása	15
3.1 Merevlemez telepítése	15
3.2 Berendezés csatlakoztatása	16
4. fejezet Az NVR indítása	18
4.1 A rendszer inicializálása	18
4.2 Telepítési útmutató	19
4.2.1 Gyors üzembe helyezési útmutató	19
4.2.2 Elfelejtett jelszó	24
4.3 Előnézet felület	28
4.4 Gyors eszköz hozzáadás	29
4.5 Csatorna rövidítés menü	31
4.5.1 PTZ	32
4.5.2 Kép	35
4.5.3 Halszem kinyitása	37
5. fejezet NVR berendezés menü	40
5.1 Gyorselérési menü	40
5.1.1 Riasztás állapota	41
5.1.2 Rendszerinformáció	42
5.1.3 Felmérés	43
5.2 Főmenü	44
5.3 Működés	46
5.3.1 Nézet	46
5.3.2 Lejátszás	47

MONITORRS

5.3.3 Fájlkezelés	55
5.3.4 Intelligens elemzés	61
5.3.5 Csatorna	74
5.3.6 Tárolás	96
5.3.7 Rendszer	
5.3.8 Karbantartás	161
5.3.9 Információk a riasztóról	175
5.3.10 Biztonsági mentés folyamata	
5.3.11 Kikapcsolás	178
6. fejezet WEB-műveletek	180
6.1 Csatlakozás az internethez	180
6.2 Böngésző bejelentkezése	181
6.3 Töltse le és telepítse az Active X programot	182
6.4 Élőkép	183
6.5 Konfiguráció	186
6.5.1 Helyi konfiguráció	186
6.5.2 Kamera	186
6.5.3 Tárolás	192
6.5.4 Rendszer	197
6.5.5 Karbantartás	217
6.6 Lejátszás	221
6.7 Kép	223
7. fejezet Függelékek	226
7.1 Kérdések és válaszok	226
7.2 Karbantartás	227

1. fejezet Áttekintés és jellemzők

1.1 Áttekintés

Ez a termék a nagy teljesítményű hálózati video rögzítő (NVR) új generációiát képviseli, amelyet a vállalatunk függetlenül feilesztett ki. Számos csúcstechnológiát alkalmazott, mint pl. video és audió kodek technológia, beágyazott rendszerek technológia, tárolási technológia, hálózati és intelligens technológia. Helvi előnézet, osztott képernyős videó leiátszás. helvi valós ideiű video fáilok tárolása. **a**7 egérparancsok támogatása, kezelés és távvezérlés. Ez a termék két tárolási módot támogat: frontend és az ügyféloldali tárolást. A frontend felügveleti pont földraizi elhelvezkedéstől függetlenül bárhol elhelyezhető a hálózatban. Más front-end eszközökkel kombinálva, mint pl. hálózati kamerákat és hálózati video-kiszolgálókat, és professzionális video-megfigvelő rendszer szoftverrel hatékony hálózatot hoz létre a biztonsági megfigyeléshez. Ennek a terméknek a hálózati telepítési rendszerében csak egy hálózati kábel használható a központi ponthoz és a felügyeleti ponthoz. Csatlakozásnál, a megfigvelési pont központia, nincs szükség videó kábelek, audió kábelek stb. lefektetésére. A szerkezet egyszerű, a bekötési és karbantartási költségek alacsonyak. Ez a termék a biztonsági területen is használható, mint pl. pénzügy, telekommunikáció, közlekedés, villamos energia, oktatás és egyéb területek.

1.2 Alapértelmezett beállítás

- A gyárilag beállított rendszergazdai fiók rendszergazda, a jelszó pedig 12345.
- Gyárilag beállított NVR és PoE NVR IPv4: 192.168.1.88.

1.3 Tartalom leírási megállapodás

Az útmutató leírásának egyszerűsítése érdekében a következők használandók:

- A kézikönyvben említett "berendezés" főleg az NVR-re vonatkozik.
- A kézikönyvben említett "IP-eszköz" elsősorban az IPC-re, az IP DOME-ra és a DVS-re vonatkozik.
- A kézikönyvben a "Csatorna" az NVR IP-csatornájára vonatkozik.
- Kattintson az "X" vagy a "Mégse" gombra az előző képernyőre való visszatéréshez.

- A gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához kattintson az Minden interfész alapértelmezett/All Interfaces Default-ra.
- Bármely képernyőn az "Alkalmaz/Apply", "Megerősít/Confirm" és "Ment/Save" gombra kattintva, menti az aktuális beállításokat.
- Kattintson a "Copy/Másolás" gombra az összes felületen a csatorna másolási felületre való belépéshez. Válasszon csatornát az aktuális csatornakonfiguráció másolásához a kiválasztott csatornára.

1.4 Funkcionális tulajdonságok

Az NVR funkciói:

- H.264 videó tömörítési formátum, 4K/6M/5M/4M/3M/2M/1080P/720P/D1 felbontással, hálózati kamera bemenetének támogatása.
- G.711U, G711a, ADPCM_DVI4, AAC audio tömörítés formátum.
- Támogatja a hanghívás funkciót.
- Minden csatorna támogatja a háromcsatornás kódolást, beleértve az MJPEG-et is.
- Linux 3.0 operációs rendszer beépített valós idejű Windows-stílusú felhasználói felülettel.
- Támogatja az egyes csatornák kódolási paramétereinek független beállítását, beleértve a kódolás típusát, a felbontást, a képsebességet és a bitrátát.
- Támogatja a kézi képrögzítést és lejátszást.
- Támogatja az előnézetet, a felvételt, a lejátszást és a biztonsági mentést.
- Támogatja az egyszerűsített és hagyományos kínai, angol, lengyel, cseh, orosz, thai, héber, arab, bolgár, német, francia, portugál, török, spanyol, olasz, magyar, román, koreai, holland, görög, vietnami és japán nyelvet.
- Néhány NVR támogatja a halszem korrekciót, a kettős képernyő előnézetet, a PoE-t, az arcfelismerést, az átmenet-észlelést, a helyi zavarokat, a jelenlét érzékelést, az emberek tömörülését és még sok mást.
- Az NVR-nek csak egy USB-interfészre van szüksége, például Konfiguráció importálására, Konfiguráció exportálására, Biztonsági mentésre, IPC frissítésre, Kézi frissítésre. Először válassza ki a megfelelő funkciót, például kattintson az "Import config./Config Import" elemre, felugrik a "Please insert usb drive" felirat. A visszaszámlálás 60-tól indul, mielőtt a visszaszámlálás leállna, húzza ki az egeret és csatlakoztassa az USB-eszközhöz. Amikor az NVR felismeri az USB-

eszközt, automatikusan folytatja a következő lépéssel.

Helyi megfigyelés

Az alábbiakban felsoroljuk a helyi megfigyelés funkciókat:

• Támogatja a helyi VGA és HD homológ bemeneteket, és támogatja a HD felbontást 4K-ig.

- A 4-csatornás NVR támogatja az 1/4 képernyő előnézetet, a 8 csatornás NVR az 1/4/8 képernyő előnézetét, a 16 csatornás NVR támogatja az 1/4/8/9/16 képernyő előnézetét, a 32 csatornás NVR támogatja az 1 /4/8/9/16/25/32 képernyő előnézetét.
- Támogatja a csatornák elrendezését az előnézetben az egér húzásával.
- Támogatja a kézi vagy automatikus előnézetet. Beállítható egy automatikus felmérési ciklus.
- Támogatja a mozgásérzékelést, a videó vesztés észlelését és az intelligens érzékelést.
- PT IP PTZ kamera vezérlés ONVIF protokollal.

Merevlemez-kezelés

A merevlemez-kezelési funkciók az alábbiak:

- Minden SATA interfész legfeljebb 8T merevlemezt támogat.
- Merevlemez formázás támogatása.
- A merevlemez elvesztésének és a merevlemez vészhelyzeti riasztásának támogatása.

> Videofelvétel és lejátszás

Az alábbiakban felsoroljuk a videofelvétel és a lejátszás funkcióit:

- A video tömörítési szabvány H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, időzített felvételi funkcióval.
- Támogatja a rögzítési ütemtervek beállítását rajzolási és szerkesztési módszerekkel.
- Támogatja a fő és segédfolyam rögzítését egyszerre.
- Támogatja a ciklikus írást.
- Naponta legfeljebb 6 felvételi idő állítható be. A felvétel-indítási mód függetlenül különálló időtartamokra állítható be.
- A rögzítési módok: Normál, Mozgás, Riasztás, M&A, Intelligens.
- Támogatja a videók betöltését és lejátszását csatorna, video típus és dátum alapján.
- Több lejátszási mód: Lejátszás/Stop, Visszatekerés, Leállítás, Egy hátra, Egy előre, Lassítás, Gyorsítás. Helyzetváltoztatás egér

segítségével.

- A képernyő bármely területét kiválaszthatja, és helyben nagyíthat.
- > Támogatja a többcsatornás egyidejű video lejátszást.
- > Felhasználó kezelés
- Háromszintű felhasználó kezelés, az adminisztrátorok több felhasználót hozhatnak létre a műveletekhez, és beállíthatják jogaikat, a jogok csatornánként testre szabhatók.

> Adatmentés

Az adatmentési funkciókat az alábbiakban soroljuk fel:

- Támogatja az USB2.0 vagy USB3.0 kapcsolaton keresztüli biztonsági mentést.
- Támogatja az U lemez vagy a mobil merevlemezt FAT32, NTFS, exFAT és más formátumokban.
- Támogatja a kötegelt fájlok mentését fájl és idő alapján.
- Támogatja az iVMS320 klipenkénti biztonsági mentést.
- Támogatja a video fájlok időbeli klipeléséhez és letöltéséhez használatos weboldalt.

Riasztás és kivételkezelés

Az alábbiakban felsoroljuk a riasztás és kivételkezelés funkcióit:

- Néhány modell támogatja a többcsatornás bemenetet és a külső riasztási kimenetet.
- Támogatja a video jelvesztés riasztást, mozgás riasztást, hálózati szétkapcsolási riasztást, IP konfliktus riasztást, lemezhibát és hiányzó lemez riasztást.
- Támogatja az IPC intelligenciánkat az arcfelismerés, az átmenet, a helyi zavarok, az emberek mozgása, az emberek összegyűjtése, valamint az egyéb intelligens észlelések hozzáférése és összekapcsolása révén.
- Különféle riasztások kiválthatják a zümmögő riasztást, e-mail küldését és a képernyő megjelenítését.
- Különböző riasztások előidézhetik a felugró riasztási figyelmeztetéseket, hangos figyelmeztetéseket és e-maileket küldhetnek a felhasználók értesítésére.

További helyi funkciók

Az alábbiakban felsoroljuk a többi helyi funkciót:

• A felhasználók gyorsan és egyszerűen beállíthatják a rendszer

paramétereit az NVR és az USB egér elülső gombjaival.

- Az adminisztrátor több felhasználót hozhat létre, és engedélyeket állíthat be, amelyek csatornánként testre szabhatók.
- Teljes műveletek, riasztások, kivételek, információk rögzítése és visszakeresése.
- Egyes modellek támogatják a helyi riasztásokat és frissítik a kezelőfelület funkcióit.
- Támogatja a jelszó gesztus funkciót.
- Hálózati funkciók

Az alábbiakban felsoroljuk a hálózati funkciókat:

- A 3536D sorozat támogatja a 10M/100M adaptív hálózati interfészt, a 3536/3536C sorozat a 10M/100M/1000M adaptív hálózati interfészt.
- Támogatja a privilegizált távoli kliens hozzáférést, ami javítja a rendszer biztonságát.
- Támogatja a TCP/IP protokollok csoportosítását, támogatja a DHCP, DNS, HTP, SMTP, RTSP, UPnP, HTTPS és egyéb protokollokat.
- Beágyazott web szerver.
- Támogatja a távoli keresést, lejátszást és letöltést.
- Támogatja a távoli hozzáférést és a paraméterek konfigurálását.
- Támogatja az eszköz működési állapotához, a rendszernaplóhoz és a távoli riasztási állapothoz való hozzáférést.
- Támogatja a merevlemez formázását, a programfrissítést, az újraindítást és más távoli rendszer-karbantartási műveleteket.
- Támogatja a távoli felvétel kézi indítását és leállítását.
- Támogatja a távoli riasztási kimenet kézi indítását és leállítását.
- Támogatja a riasztás lenyomás funkciót.
- Támogatja a távoli FTP szerver konfigurációt.
- Támogatja a PTZ távirányítót.
- Támogatja a BitVision alkalmazást.
- Támogatja az ONVIF protokoll hozzáférését a platformhoz.

MEGJEGYZÉS

- Az NVR egyéb szolgáltatásait lásd az alábbi felhasználói kézikönyvben.
- A különböző eszközmodellek között funkcionális különbségek vannak. Kérjük, vegye figyelembe a konkrét típusokat.

2. fejezet Az NVR külseje

2.1 Elülső panel

2.1.1 Elülső panel

(Kizárólag tájékoztatási célokra, figyelemmel a tárgyra)



2-1. ábra

Sor sz.	Megnevezés	Leírás
1	Kapcsoló	Berendezés Ki/Bekapcsolása
2	Merevlemez meghajtó jelzője	Jelzi, hogy a merevlemez megfelelően van-e csatlakoztatva
3	Tápkijelző	A készülék rendesen be van kapcsolva
4	Hálózat kijelző	Jelzi, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik- e a hálózathoz
5	USB2.0	Egér vagy USB kulcs csatlakoztatása a biztonsági mentéshez

 A panel elrendezése nem tükrözi a termék méretét és arányát. A részletekért lásd a tényleges terméket.

2.2 Hátsó panel 2.2.1 A berendezés hátsó panelje

Az eszköz hátsó paneljének diagramja a következő:



2-2. ábra

Az egyes interfészek megfelelő leírása a 2-2. ábrán a következő táblázatban található:

Sorsz.	Megnevezés	Leírás
1	Ethernet port 1/2	Hálózati csatlakozás
2	Audio kimenet	Eszköz hangkimeneti interfésze
3	Audio bemenet	Eszköz hangbemeneti interfésze
4	HD Video kimenet 2	HD kijelző eszközöket csatlakoztat, mint pl számítógépes monitorok
5	VGA	Csatlakoztatja a VGA megjelenítő eszközöket, mint pl számítógépes monitorok
6	HD Video	HD kijelző eszközöket csatlakoztat, mint pl
0	kimenet 1	számítógépes monitorok
7	USB3.0	Egér vagy U disk csatolása a biztonsági mentéshez
8	eSATA	Külső merevlemez interfész
9	Földelés 485	Riasztás, amikor a készülék földelve van
10	Riasztó kimenet	Eszköz kimeneti interfész riasztáshoz
11	Riasztó bemenet	Eszköz bemeneti interfész riasztáshoz
12	Feszültség kapcsoló	115V/230V váltás kapcsolója
13	Tápcsatlakozó	A készülék tápcsatlakozója

14	Kapcsoló	A berendezés kapcsolója

2-1. táblázat

2.2.2 A készülék hátsó panelje integrált PoE-vel

Az integrált PoE-vel ellátott készülék hátsó paneljének diagramja:



2-3. ábra

Az egyes interfészek megfelelő leírását a 2-3. ábráról a következő táblázat tartalmazza:

Sor.	Interfész	MEGJEGYZÉS A CSATLAKOZÁSHOZ					
1	HD Video	HD kijelző eszközöket csatlakoztat, mint pl					
T	kimenet	számítógépes monitorok					
2	VCA	VGA kijelző eszközöket csatlakoztat, mint pl					
2	VGA	számítógépes monitorok					
3	Audio bemenet	Eszköz hangbemeneti interfésze					
4	Audia kimanat	Eczköz hangkimonoti intorfészo					
4	Audio Kimenet	ESZKOZ Hangkimeneti interlesze					
E	PoE hálózati port	Csatlakoztatja az IP-eszközöket, és táplálja az IP-					
Э		eszközöket és hálózatokat					
6	Ethernet port	Csatlakoztatja a hálózatot					
7	USB port	Egér, U lemez vagy cserélhető merevlemez					
		csatlakoztatása					
8	Tápcsatlakozó	A készülék táncsatlakozóia					
U							



MEGJEGYZÉS

 A panel diagram nem tükrözi a termék méretét és arányát. A részletekért lásd a tényleges terméket.

2.3 Egér leírása

A = NIV/D vo = órlóco	a hal ác	ichh	aomholdial	valamint ar	ogór görgőióval
AZ INVR VEZELIESE	a nai es	1000	gombokkal	, valammu az	

Egér funkció	Funkció
Bal egér gomb kattintás	 Az egyik lehetőség kiválasztása Behelyező kurzor, írja be vagy módosítsa a paraméter értékét Lejátszás közben kattintson az időre a lejátszás előrehaladásának megváltoztatásához.
Jobb egér gomb kattintás	 1Ha az interfész nincs lezárva, kattintson a jobb gombbal a rendszer menü megjelenítéséhez. 2.Ha az interfész zárolva van, kattintson a jobb gombbal a valós idejű előnézeti felületre, megjelenik a bejelentkezési felület. 3.Az előző menübe való visszatéréshez kattintson a jobb gombbal az al menüre.
Dupla kattintás a bal gombra	Előnézeti és lejátszási állapotban válthat egy vagy több képernyő között.
Egér húzásával	 Panoráma/dőlésszabályozás állapotban, forgásirány. A video elzáródási riasztás és a mozgásérzékelés riasztási területének beállításaiban állítsa be a területtartományt. Mozgassa az elektronikus zoom területét. Válasszon csatornát az előnézeti felületen. Nyomja meg és húzza az átváltáshoz más csatornákra. Videó lejátszásakor húzza a folyamatjelzőt a lejátszani kívánt video fájl váltásához.
Egér görgő mozgatása	 Idő beállítása Értékek kiválasztása a legördülő menüből Böngészés közben válthat az előnézeti csatornán. Elektronikus nagyításkor nagyíthatja vagy kicsinyítheti a video képet.

2.4 Bevezetés a beviteli módszerbe

A beviteli módszer kis- és nagybetűket tartalmaz. Kattintson a

" baloldal váltás a beviteli módszer és a szimbólum között

" 🕙 " törli a helytelen bevitelt, lásd. 2-4. ábra és 2-5. ábra

MONITORRS



2-5. ábra Bevitel angol kisbetűkkel

3. fejezet NVR berendezés csatlakoztatása

3.1 Merevlemez telepítése



- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy az áramellátás le van e kapcsolva.
- Használjon az eszköz gyártója által ajánlott merevlemezt az NVR monitor számára.

Telepítéshez szükséges eszközök

Csillagfejű csavarhúzó

Merevlemez telepítése

merevlemez telepítése, lásd 3-1. ábra

- (1) Lazítsa meg a fedeleken lévő rögzítő csavart. Nyissa ki a fedelet.
- (2) Csatlakoztassa az adatkábel egyik végét és a merevlemez tápkábelét az alaplaphoz, a másik végét pedig a merevlemezhez.
- (3) Tartsa kézzel a merevlemezt, fordítsa meg a szerkezetet, és rögzítse a merevlemezt a csavarral a megjelölt helyzetben.
- (4) Fordítsa vissza a szerkezetet, rögzítse a fedelet csavarral.



(1)



MONITORRS



3-1. ábra

3.2 Berendezés csatlakozása

VGA vagy HD kábellel továbbíthatja az NVR jelet a kijelzőre. Ha ez egy vezérelhető PTZ, akkor egy vezeték segítségével csatlakoztassa az RS485 A kábelt és az RS485 B kábelt az NVR megfelelő RS485 interfészéhez, lásd 3-2.





 Az integrált PoE hálózati portokkal rendelkező eszközök támogatják az IPC plug-and-play-t. IP-eszközök hozzáadásakor a plug-and-play PoE hálózati port módszerrel győződjön meg arról, hogy az IPeszközök is támogatják a PoE szabványt.

4. fejezet Az NVR indítása

4.1 A rendszer inicializálása

Az NVR bekapcsolásának lépései a következők:

① Csatlakoztassa a készüléket a monitorhoz, és csatlakoztassa az egeret és a tápkábelt.

(2) Kapcsolja be a készüléket a hátsó panelen. Megjelenik a rendszer inicializálási képernyője, lásd. 4-1. Ábra.



4-1. ábra



- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatandó feszültség megfelel-e az NVR követelményeinek, és ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően vane földelve.
- Ha az áramellátás szokatlan, akkor előfordulhat, hogy az NVR nem működik megfelelően, vagy sérülhet. Az áramellátáshoz ajánlott szabályozott tápegységet használni.



 Az eszköz elindítása után a rendszerindító varázsló segítségével könnyen konfigurálható, ami az eszköz normális működése.

4.2 Telepítési útmutató

4.2.1 Gyors üzembe helyezési útmutató

Gyors NVR konfiguráció bemutatása 4-2. ábra:

① Válassza ki a rendszer nyelvét, és kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

	Language		
	System Language		
حظيرته			
			Exit
land of the			

4-2 ábra ①

2 Ezután válassza ki a felhasználót, írja be a jelszót, válassza ki a rendszer

nyelvét és kattintson a "Bejelentkezés/Login" gombra a rendszerbe való bejelentkezéshez (alapértelmezett felhasználónév admin, jelszó 12345).



4-2. ábra (2)

③ Ha a bejelentkezési jelszó túl egyszerű, akkor a rendszer javasolja a biztonságosabb jelszó választását. Kattintson a "Módosítás/Modify" gombra.



4-2. ábra ③

(d) Kattintson az "Új jelszó/New password"-ra, adja meg az új jelszavát,

erősítse meg az új jelszavát, válassza ki a biztonsági kérdést, adja meg a megfelelő választ és kattintson a "Mentés/Save"-re; helyezze a berendezésbe az USB kulcsot és kattintson a "Kulcs exportálása/Export Key" gombra.



User Name admin New Password	×
New Password Confirm Unlock Pattern Warning: The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter! Please set security issue Security Issue1 Please select issue Answer1	
Confirm Unlock Pattern Unlock Pattern Image: Contain at least one digit and letter! Warning: The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter! Please set security issue Security Issue1 Please select issue Answer1	
Unlock Pattern Warning:The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter! Please set security issue Security Issue1 Please select issue Answer1	
Warning:The password must not be less than 8 bytes and contain at least one digit and letter! Please set security issue Security Issue1 Please select issue Answer1	
Please set security issue Please select issue Security Issue1 Please select issue Answer1	
Security Issue1 Please select issue	
Answer1	
Security Issue2 Please select issue	
Answer2	
Security Issue3 Please select issue	
Answer3	
Save Clear Export Key Cancel	

4-2. ábra (4)

Feloldási minta: Válassza ki a "Feloldási minta/Unlock Pattern", kétszer rajzolja fel a feloldási mintát, amely legalább négy pontból áll az egér segítségével.

5 Térjen a következő lépésre "Dátum és idő/Date and Time", majd adja meg a berendezés dátumát és idejét, majd kattintson a "Tovább/Next" gombra.



1	Date and Time	Date and Time Setup		n de la composition d La composition de la c
		Time Zone		
2	Network	Date Format		
3	Hard Disk	Date/Time		
4	Camera			
5	Change Password			
			Next	Exit

4-2. ábra (5)

6 Térjen a következő lépésre "Hálózat/Network", állítsa be a berendezés paramétereit. Kattintson a "Tovább/Next" gombra.

1	Date and Time	Network Setup						
-		IP Address						
2	Network	Enable DHCP						
		Network Mask						
3	Hard Disk	Gateway						
		Primary DNS						
4	Camera	Secondary DNS						
		Internal Net Card IP						
5	Change Password							
				Pre	vious	Next	Exi	

4-2. ábra (6)

(7) Térjen a következő lépésre "Merevlemez/Hard Disk", itt ellenőrizheti a merevlemez üzemelését: Amikor a "Használatban van/In Use"-t látja, akkor kattintson a "Tovább/Next" gombra. Amennyiben az állapot "Nincs telepítve/Not mounted", válassza ki a merevlemezt és kattintson a "Formázása/Format → Megerősítés/Confirm". A berendezés újraindul és formázza a merevlemezt.

1	Date and Time	Hard Disk					
2	Network	0	No.	State	Total Capacity	Residual Capacity	Device Type
				Tips		0 MB	SATA
3	Tarocisk		Formatting will	cause loss of all data in th	re disk. Continue?		
4	Camera						
				Confirm Can	cel		
5	Change Password						
					Previous	Next	Exit

4-2. ábra 7

(8) Térjen át a "Kamera/Camera"lépésre, kereshet és hozzáadhat berendezéseket. Kattintson a "Tovább/Next" gombra.

Date and Time	Add Camera				
	🗟 Manual Add				
Network	🖸 CH (4)	Edit Del Link		Camera Name	Port
	0 2	e û o			
Hard Disk	0 3	e û 🔺			
	D 11	e û 🔺			
Cerrana	O 13	e û 🔺			
Change Password					
					Search
			Previous	Next	Exit

4-2 ⑧ábra

(9) Térjen át a "Jelszó megváltoztatása/Change Password"-ra, állítsa be a rendszer jelszavát és a biztonsági kérdéseket a jelenlegi szükségletek alapján. Kattintson a "Befejezés/Complete"-ra, az indítási varázsló be van állítva.

1 Date and Time	Change Password		
	Modify Admin Password		
2 Network	Old Password		
	New Password		
A Car	Confirm		
3 Hard Disk	Reset Security Issues		
L	Security Issue1		
4 Camera	Answer1		
	Security Issue2		
	Answer2		
5 Charge 2 in the	Security Issue3		
	Answer3		
		Previous	Finish

4-2. ábra (9)



MEGJEGYZÉS

- Az indítási varázsló képernyőjén kattintson a "Kilépés/Exit->Megerősítés/Confirm" gombra az indítási varázslóból való kilépéshez.
- A dátum és idő beállításnál ne jelölje be a "Varázsló aktiválása/Enable Wizard", a rendszer így az újbóli indításnál, már nem fogja elindítani a "Telepítési varázsló/Boot Wizard"-ot.
- Ha a jelszó túl egyszerű, a bejelentkezés után megjelenik a jelszóbiztonsági felület. Bejelölheti a "Módosítás később/Modify later" és tovább dolgozhat az aktuális jelszóval.
- Az indítási varázsló bármely lépésénél, amennyiben nem szükséges a módosítás, úgy kattintson a "Tovább/Next" a következő lépésre való továbblépésért.
- A hálózati paraméterek beállítása előtt ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
- A merevlemezt formázni kell, amikor először telepíti a berendezésbe

4.2.2 Elfelejtett jelszó

Ha elfelejtette a jelszavát, úgy kattintson az "Elfelejtett jelszó/Forget password"-ra a bejelentkezési oldalon az elfelejtett jelszó felületre való belépéshez és a jelszó visszaállításhoz (lásd 4-3. ábra). A jelszó-visszaállításra 3 módszer lehetséges: "Válasz a kérdésre/Answer the question", "Kulcs importálása/Import Key" és "Dinamikus jelszó/Dynamic Password".

Forget Password				×
Verification Mode		Answer The Question		
Security Issue1		Please select issue		
Answer1				
Security Issue2		Please select issue		
Answer2				
Security Issue3		Please select issue		
Answer3				
	Next Step	Clear	Cancel	



Válasz a kérdésre: A jelszó beállításakor válasszon ki három biztonsági kérdést, és adja meg a megfelelő válaszokat. Kattintson a "Következő lépés/Next Step" az új jelszó beállításához, lásd 4-4 ábra.



Modify User		×
User Name		
Modify Password		
New Password		
Confirm		
Unlock Pattern		
Level		
	Save	

4-4. ábra

 Kulcs importálás: Válassza ki a "Kulcs importálás/Import Key" hitelesítési módot, lásd 4-5. ábra

Forget Password		×
Verification Mode	Import Key	
	Import	



D Helyezze be az USB kulcsot (a kulcsfájl exportálása az eszközbeállítások jelszavának mentésekor történik) a berendezésbe és kattintson a "Importálás/Import" a kulcs fájljának importálásához a berendezésbe.

Q A felhasználói felületen válassza a "Jelszó megváltoztatása/Change

Password" lehetőséget, és adja meg az új jelszót, erősítse meg a jelszót és kattintson a "Mentés/Save", lásd 4-6. ábra

Modify User		×
User Name		
Modify Password		
New Password		
Confirm		
Unlock Pattern		
Level		
	Save	
	4-6. ábra	
Dinamikus jelszó: Vála	assza ki a "Dinamikus jelszó/Dynami	с

Password" hitelesítési módot, lásd 4-7. ábra



Forget Password				×
Verification Mode		Dynamic Password		
Serial number	28	E918C186F9B699F		
Dynamic Password				
Tip: Keep this page un	til you have obta	ined a dynamic password	1.	
	Next Step	Clear	Cancel	

4-7. ábra

Q A szerkesztéshez jelentkezzen be a kezelőfelületbe "Jelszó

módosítása/Change Password", adja meg az új jelszavát, erősítse meg, és kattintson a "Mentés/Save" gombra.



- Amennyiben a "Válasz a kérdésre/Answer Question" választotta, úgy szükséges legalább 2 kérdésre megadni pontosan ugyanazt a választ, mint amelyet beállított a "Felhasználó módosítása/Modify User" felületre való belépéskor.
- Amennyiben a "Kulcs importálása/Import Key" választotta, úgy a az USB-kulcs kulcsfájljának az eszköz által exportált kulcsfájlnak kell lennie.

4.3 Előnézet felület

A teljes betöltés után a rendszer belép az alapértelmezett előnézeti felületre, lásd 4-8. ábra.



4-8. ábra

A berendezés normál indítása után az alapértelmezett beállítás az előnézet több képernyős módban. A különböző csatornákkal rendelkező termékek különböző számú osztott képernyőt jelenítenek meg. Az előnézeti felületen beállíthatja a helyes dátumot és időt. Az egyes video csatornák felvételi állapota vagy a riasztási állapot ikon megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.

Az egyes ikonok funkcióit a következő táblázat sorolja fel:

Ikon	Funkció
	A megfigyelő csatorna videofelvétel állapotban van
3	A megfigyelő csatorna mozgásérzékelési állapotban van.
•	A felügyeleti csatorna intelligens riasztási állapotban van.

4-9. ábra

4.4 Gyors eszköz hozzáadás

Az eszköz gyors hozzáadása a 4-9. ábrán látható:

① A nem csatlakoztatott IP kamera csatornájának menüjében kattintson a



" 🔂 " gombra.



4-9. ábra (1)

② Válassza ki a berendezést és katt. "^① " a hozzáadáshoz.

Devi	ce Search					×
				Filter	Onvif And Private	
28	IP	▲ Add/Del	Port	Protocol F	irmware Version	
		۲				
		•				
		•				
		•				
		•				
		۲				
7	172.18.193.108	æ	80	ONVIF	,	
	Search	Ad	ld	Manual Add	Cancel	

30

4-9. ábra

- Keresés/Search: Kattintson a LAN összes online IP-eszközének protokoll szerinti keresésére a "Filter" mezőben.
- > Hozzáad/Add: Adja hozzá a kiválasztott berendezést.
- Manuálisan hozzáad/Manual Add: Az eszközinformációk kézi bevitelének részleteit lásd az 5.3.5.1.
- Filter: Válassza ki a kijelző szűrési feltételeit, és kattintson a "Keresés/Search" gombra. Az eszköz megkeresi és megjeleníti az összes IPC-t a LAN-ban, amely megfelel a feltételeknek.



 Keresés szűrővel – Berendezés hozzáadása: Az eszköz hozzáadása felületen válassza ki a megfelelő protokollt a "Filter" → "Keresés" → Berendezés kiválasztás

 \rightarrow kattintson a " " gombra.

 Manuális hozzáadás: a keresésben kattintson a "Manuálisan hozzáad" → "Aktiválás/Enable" → Protokoll választás/Select Protocol, Jelszó megadás/Enter Password, IP, Port → kattintson a "Mentés/Save"-re.

4.5 Csatorna rövidítés menü

Miután hozzáadta az eszközt a csatornához, kattintson a csatornára. Megjelenik a parancsikonok menüje, lásd. 4-10. ábra





Az egyes ikonok funkcióit a következő táblázat sorolja fel:

Ikon	Funkció		
Ħ	Kézi rögzítés - kattintson az aktuális video képek rögzítéséh Keresés, előnézet és biztonsági mentés a következő szakaszban '☐ Fájlkezelés /File Management" →		
	"Minden fájl/All Files".		
Ð	Azonnali lejátszás gomb - kattintson a csatorna lejátszásához 5 perccel a videó előtt		

3	PTZ – kattintson a PTZ felületre való belépéshez
Ц×	Hangkimenet vezérlő gomb - kattintson a csatorna kimeneti hangerejének beállításához és a hang elnémításához.
Ð	Elektronikus zoom gomb - kattintson a teljes képernyős zoom módba való belépéshez, a csatorna nagyítatlan képének megjelenítéséhez a képernyő jobb alsó sarkában, és húzza az egérrel a nagyítatlan kép piros keretét a nagyított kép helyzetére váltáshoz. Kattintson a "O" es "O" gombra vagy görgesse az egér görgőjét a nagyítás beállításához. Kattintson az egér jobb gombjával az elektronikus zoomból való kilépéshez és az élő előnézeti felület frissítéséhez.
ŧ	Képszín gomb - kattintson a képfelületre, és beállíthatja a fényerőt, a kontrasztot, a telítettséget, az élességet, a kitöltési fényt, az expozíció beállítását, a fehéregyensúlyt, a video paraméterek beállításait.
(i)	Bitfolyam információ gomb - Amikor az egér az ikon felett mozog, a csatorna megjeleníti az aktuális adatfolyamot és egyéb kapcsolódó információkat
241	Be-/kikapcsolja a csatornát az egész napos időzítéses felvételhez
t ö	Váltás a főfolyam és az oldalsó folyam között
6	Halszem nyitó funkció (fisheye)

Tab. 4-2

4.5.1 PTZ

Kattintson a " I a PTZ-re csatlakozott csatornán (Pan-Tilt-Zoom - Balra/Jobbra - Fel-Le – Közelítés/Távolítás) a PTZ beállításaihoz, ahol olyan műveleteket végezhet el, mint a PTZ sebessége, iránya és közelítése, lásd 4-11. ábra 1



4-11. ábra ①

A PTZ beállító interfész fel van osztva PTZ vezérlés és normál vezérlés között.

PTZ vezérlés

A PTZ vezérlő interfész a PTZ eszköz forgásirányának beállítására szolgál (beleértve felfelé, lefelé, balra, jobbra, balra fel, balra le, jobbra fel és jobbra le), gimbal eszköz, fókusz, zoom, rekesz, gyors pozicionálás alapján és mozgás stb., az iránygombok segítségével lásd. 4-11. ábra (2).



4-11. ábra

- > Channel: Válasszon csatornát, amelyre telepítve van PTZ eszköz.
- Zoom: Katt. / _ állítsa be a kamera zoomját.
- Focus: Katt. / _____ állítsa be a kamera fókuszát.
- Iris: Katt. / Image: Allítsa be a kamera fényerejét.
- Speed: Balra/jobbra és fel/le sebességszabályozás, pl. a 7 lépésben állítható forgási sebesség sokkal nagyobb mint az 1 lépésben.

Normál vezérlés

A PTZ beállító felületén kattintson a "Normál vezérlés/Common Control " gombra a normál vezérlő felületre való belépéshez, a normál vezérlés az előre beállított pontok előhívásához, válassza ki a mozgás vonalát a mozgás

be- és kikapcsolásához, lásd 4-11. ábra ③:





- > Előre beállítás/Preset: Válassza ki az előre beállított pontot.
- Lehívás/Call: Kattintson a PTZ-re és keresse ki az előre beállított pont helyzetét.
- Mozgás/Cruise: Válassza ki a beállított mozgási útvonalat, majd kattintson a mozgás be- és kikapcsolásához.
- > Mozgás be/Cruise on: Kövesse a vonalat a mozgás megkezdéséhez.
- > Mozgás ki/Cruise off: Zárja be az aktuális mozgás vonalat.

4.5.2 Kép

A kép színbeállítási felületén beállíthatja az IPC csatorna képparamétereit, mint pl. fényerő, kontraszt, IR-szűrő és fehéregyensúly.

A képbeállítás lépései a következők:

Ħ

1. lépés: Kattintson a "**Lessi**" az IPC csatornáról az adott csatorna színbeállításaihoz, lásd 4-12. ábra


4-12 ábra

2. lépés: Válasszon ki egy konfigurációs csatornát.

3. lépés: Szükség szerint állítsa be a képbeállítást, a kitöltési fényt, az expozíciót, a háttérvilágítást, a fehéregyensúlyt és a videó beállítását.

- 4. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- Képjavítás/Image adjustment: Az aktuális környezettől függően az előnézeti képernyő fényerejét, kontrasztját, telítettségét és élességét az előrehaladási sáv húzásával állíthatja be. Beállíthatja a folyamatjelző sáv mögötti értéket is: "Fényerő/Brightness", "Kontraszt/Contrast", "Telítettség/Saturation", "Élesség/Sharpness". Az érvényes értékek a 0–255 tartományba esnek, az alapértelmezett érték pedig 128.
- Töltő fény/Fill light: Az alapértelmezett érték Auto, az érzékenység 3, a szűrési idő 3, a fény fényereje 100. Ha a töltőfény mód "Auto", a készülék bekapcsolja a töltőfényt az aktuális környezetnek megfelelően. A felhasználó az aktuális képnek megfelelően átválthatja a töltési módot "Nappali/Day", "Éjszakai/Night" és "Ütemezett kapcsoló/ Scheduled switch"-re, és a töltési módnak megfelelően módosíthatja az érzékenységet és a szűrési időt. Ha a töltésfény mód "Ütemezett kapcsoló", akkor beállíthatja a nappali fényt és a sötétséget (azaz a töltési idő kezdetét és végét), valamint a töltőfény fényerejét.
 - Ha a töltési mód "Nappali/Day", akkor az eszközmonitor videója hozzáadódik a nappali effektushoz.
 - ✓ Ha a töltési mód "Éjszakai/Night", akkor a készülék monitorján a videó kijavításra kerül/az éjszakai effektushoz kapcsolódik.
 - Szűrési idő/Filtering time: A környezeti fény javulásának

megakadályozására szolgál. A fény gyakran be- és kikapcsol. Be van állítva a szűrési idő.

Ez idő alatt a kamerát nem zavarja a környezeti fényt.

- Fényerő/Light brightness: A töltőfény fényerejének beállítására szolgál. A beállítási tartomány 0-100.
- Expozíció beállítás/Exposure setting: Az alapértelmezett érték az Auto, amely kézi üzemmódba kapcsol az aktuális igényeknek megfelelően. A "Manuális" kiválasztása esetén a záridő és az erősítés szabályozása aktiválódik.
- Háttérfény/Backlight: A háttérvilágítás kompenzációjának beállítására és az erős fény elnyomására szolgál. Az alapértelmezett érték Ki, manuálisan bekapcsolható és beállítható a háttérvilágítás.
- Fehér egyensúly /White balance: Az alapértelmezett érték "Auto", módosítható "Manual" -ra.
 - Manuális fehér egyensúly: Támogatja az állítható R, G, B, erősítést, beállítási tartománya (0-255). A beállítás után kattintson a "Mentés/Save" gombra.
- Videó szerkesztés: Itt kapcsolhatja be és állíthatja be a 2D vagy 3D digitális zajszűrést.
- Képjavítás: Itt kiválaszthatja a villogás vezérlési módját, bekapcsolhatja és széles dinamikus intenzitást állíthat be.
 - Villogás vezérlés: A villogó vezérlési módot az IPC telepítési környezetének és a villogó szabványnak megfelelően választják meg. A PAL szabvány 50 Hz, az NTSC szabvány pedig 60 Hz. Ha a készüléket a kültérben telepítik, akkor kiválasztható a kültér. Az alapértelmezett beállítás a PAL.
 - Széles dinamikatartomány (WDR): Az alapértelmezett érték a "Kikapcsolva/Shutdown". A legördülő menüben bekapcsolhatja a széles dinamikatartományt (automatikus, gyenge, mérsékelt, erős, szuper).
- Páramentesító mód /Defog mode: A páramentesítési mód és az intenzitás beállítására szolgál.
 - Páramentesító mód/Defog mode: Az alapértelmezett beállítás Ki. A legördülő menüből választhatja a Be vagy Auto lehetőséget.
 - Páramentesítés intenzitása/Defog strength: Az alapértelmezett beállítás 0. Ha a páramentesítési mód be van kapcsolva, beállíthatja a páramentesítés intenzitását. Az értékek a 0-255 tartományba állíthatók.

MEGJEGYZÉS

 A kamera képfelülete csak az eszköz által támogatott funkciókat mutatja. Az adott interfész a tényleges terméktől függ.

4.5.3 A halszem kinyitása



Válassza az IPC halszemhez csatornát, majd kattintson '**W**" a halszem interfészbe való belépéshez, lásd. 4-13. ábra. Itt állíthatja be a telepítési módot és a halszem használati módot.



4-13 ábra

A halszem telepítési módok felső telepítési módra, fali telepítési módra és földi telepítési módra vannak felosztva, lásd. 4-4 Táblázat.

Ikon	Megjegyzés	
	Asztal	
0	Lelógatva	
0	Falra szerelve	
۲	Halszem, eredeti panoráma	



	Kiterjesztés négyre - négy képernyős felületen tartsa lenyomva az egér bal gombját, és lassan görgesse fel és le a képernyőt		
\langle	180-fokos panoráma		
C	360-fokos panoráma – tartsa lenyomva az egér bal gombját, és a piros négyzetet húzásával a videó jobb alsó sarkában, változtassa meg a nagyítási szöget		
5 7 2 3	Teljes képernyő - kattintson a jobb gombbal a teljes képernyőből való kilépéshez		

5-1- Táblázat



MEGJEGYZÉS

- Csak néhány modell támogatja a halszem funkciót. Tekintse meg a készülék tényleges funkcióit.
- Ha a gyors elérés menüben lévő csatorna nincs csatlakoztatva a halszem kamerához, a rendszer felszólítja: "Ez a csatorna nem halszem csatorna!"
- Az NVR csak akkor támogatja a halszem nagyítás funkciót, ha egy halszem eszközt privát protokollon keresztül adunk hozzá.

5. fejezet NVR berendezés menü

5.1 Gyorselérési menü

Miután bejelentkezett a rendszerbe, vigye az egeret az előnézeti felület aljára, és megjelenik a gyorselérési menü, lásd. 5-1. ábra, beléphet a felületre, és elvégezheti a megfelelő beállításokat, például indítás (fájlkezelés, rendszerbeállítások, kijelentkezés, kikapcsolás), lejátszás, riasztás, felvétel állapota, riasztási állapot, merevlemez állapota, hálózati állapot, rendszerinformációk, felmérési felület beállításai, OSD be/ki, egész napos rögzítés be-/kikapcsolás, képernyő felosztás (1 képernyő, 4, 8, 9 képernyő), és kilépés a teljes képernyőből (belépés a főmenü módba).

A gyorselérési menü ikonjai és azok funkciói 5-1. Táblázat:

Ikon	Funkció	
Ŭ	Kattintson, hogy belépjen a riasztás kimenet állapotába (részletes leírás az 5.1.1 szerint)	
F	Kattintson, hogy belépjen a felvételi állapot felületébe, ahol megtekintheti a csatorna felvételi állapotát, adatfolyam típusát, bitsebességét és egyéb kapcsolódó információkat.	
Ē	Kattintson, hogy belépjen a riasztási állapot felületébe, ahol megtekintheti a riasztás nevét és állapotát, valamint az egyes riasztási bemeneti csatornákhoz kapcsolódó egyéb információkat.	
	Kattintson a HDD felületre való belépéshez, ahol megtekintheti a merevlemez állapotát, kapacitását és egyéb kapcsolódó információkat.	
\bigotimes	Kattintson, a hálózati állapot felületbe való belépéshez, ahol megtekintheti az eszköz IP-címét, alhálózati maszkját, átjáróját és egyéb hálózati információkat.	
	Kattintson a rendszerinformációs felületre (részletes leírás az 5.1.2 szerint).	
\bigcirc	Felmérés: Kattintson a felmérés beállításai felületre (részletes leírás az 5.1.3 szerint)	

OSD OFF	Kapcsolja be/ki az egyes csatornák nevét és számát		
0 24	Az egész napos időzített felvétel engedélyezése/letiltása az összes csatornán		
Képernyő felosztása	A Képernyő felosztás a képernyőt 1, 4, 9, 16 stb. részre osztja az NVR által támogatott eszközök számának megfelelően. 1 1 25 36		
чг	Kilépés a teljes képernyőről - kattintson a főmenü módba való belépéshez.		
5-1. Táblázat			



- Jelenleg csak a vállalat néhány eszköze támogatja a halszem korrekcióját.
- Több képernyő megjelenítése az eszköz által támogatott csatornák maximális számától függ. Például egy 9 csatornás eszköz gyorselérési menüjében 9 képernyő, a 16 csatornás eszköz gyorselérési menüjében pedig 16 képernyő található...
- A 64 csatornás NVR valós idejű két képernyős videó előnézetet támogat, főképernyőként HD1 és VGA interfészekkel, másodlagos képernyőként HD2-vel. A főképernyőn beállíthatja, hogy a rendszer 64 csatornás videót jelenítsen meg. Az eszköz interfész hozzáadásával adja hozzá a főképernyőhöz hozzáadott csatornát az al képernyőhöz. A főképernyő legfeljebb 32 csatornája adható hozzá az al képernyőhöz. Az oldalsó képernyő interfész olyan funkciókat támogat, mint a valós idejű videó előnézet, PTZ beállítások, elektronikus zoom, képbeállítások, adatfolyam információk, egész napos felvétel be/kikapcsolása, main stream és sub stream váltás.

5.1.1 Riasztás állapota



Kattintson " a gyorselérési menüben a riasztó kimenetelének felületére való belépéshez, ahol megtekintheti a készülék riasztási kimenetének állapotát, és manuálisan elindíthatja/leállíthatja a riasztási kimenetet, lásd. 5-2 ábra:



5-2 ábra

5.1.2 Rendszerinformáció



Kattintson a " gombra a gyorselérési menüben a verzió információs felületbe való belépéshez, ahol láthatja az eszköz nevét, modellszámát, a termék által támogatott csatornák számát, sorozatszámát és egyéb információkat, lásd. 5-3 ábra:





5-3 ábra

5.1.3 Felmérés

A berendezés támogatja a felmérés (poll) funkciót. Beállítás után a rendszer a videókat az osztott képernyő alapján játssza le. Amikor minden képcsoport egy bizonyos ideig megjelenik, automatikusan a következő képcsoportra lép, lásd. 5-4 ábra:

1. lépés: Kattintson a "



a gyorselérési menüben a felmérés felületére

való belépéshez.

2. lépés: Jelölje be az "Engedélyezés/Enable" lehetőséget a felmérési intervallum és mód beállításához.

3. lépés: Kattintson a "Mentés/Save" gombra.



Enable				je da Carla Na Carlanda
Time(s)		10		
Mode				
	Default	Save	Close	
	Derault	Gave	CIUSE	

5-4. ábra

- Engedélyezés/Enable: A felmérés funkció be- és kikapcsolása. Az alapértelmezett beállítás Ki.
- Idő(k)/Time(s): Oda-vissza interfész ideje, alapértelmezett idő 10 másodperc.
- Mód/Mode: Osztott képernyők száma, alapértelmezés szerint egycsatornás megjelenítés.

5.2 Főmenü

Kattintson a jobb gombbal az előnézeti felületre, hogy belépjen a főmenübe, amely a főmenüből (felső menüsor) és a gyorselérési menüből (alsó menüsor) áll.

A főmenü tartalmazza az Előnézet/Preview, Lejátszás/Playback, Fájlkezelés/File Management, Inteligens elemzés/Smart Analysis, Csatorna/Channel, Tárolás/Storage, Rendszer/System, Karbantartás/Maintenance, lásd. 5-5.ábra



5-5. ábra
A főmenü ikonjai és azok funkciói, lásd. 5-2 táblázat:

Ikon Funkció	
▷	Kattintson az előnézeti felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.1 szerint)
	Kattintson a lejátszási felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.2. szerint)
	Kattintson a fájlkezelő felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.3. szerint)
MMM	Kattintson az intelligens elemzési felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.4. szerint)
	Kattintson a csatornakezelő felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.5. szerint)
Ð	Kattintson a merevlemez-kezelő felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.6 szerint)
Ś	Kattintson, a rendszer felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.7 szerint)

20 ¹⁷	Kattintson a rendszer-karbantartási felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.8 szerint)
\Box	Kattintson a riasztási információs felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.9. szerint)
Ð	Kattintson a biztonsági mentés felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.10 szerint)
Ċ	Kattintson a kijelentkezési felületre való belépéshez (részletes leírás az 5.3.11. szerint)

Tab. 5-2

5.3 Üzemelés 5.3.1Előnézet

Főmenü –kattintson a " pombra az előnézettbe való belépéshez, lásd 5-6 ábra:



5-6. ábra

Csatorna/Channel: Az összes rendszercsatorna megjelenítése. Kattintson duplán egy csatornára a csatorna valós idejű képének megjelenítéséhez az aktuális előnézeti ablakban (piros ablak). Cél/Target: A képeredmények megtekintéséhez jelölje be a következő lehetőségeket ("Arcfelismerés/Face Detection", "Személy felismerés/Person Detection", "Intelligens felismerés/Smart Detection", "Gépjármű felismerés/Vehicle Recognition") és nézze át a képeket valós időben.

5.3.2 Lejátszás

5.3.2.1 Csatorna videó lejátszása

A főmenüben kattintson a " gombra a videó lejátszás felületre való belépéshez, lásd. 5-7. ábra



5-7. ábra

A felület leírását a következő táblázat tartalmazza:

Sz.	Funkció	Leírás
1	Csatorna	Min./Max. csatorna/channel: A lejátszási csatornák számának intelligens kiválasztása. Az alapértelmezett minimális csatornaszám egy csatorna; A csatornák maximális száma a készülék által egyidejűleg támogatott csatornák maximális száma, például 4 csatorna. Csatorna/Channel: Válassza ki a keresendő csatorna számát (az eszköz teljesítményétől függően egyszerre több csatorna is választható)



2	Naptár	A naptár színes pontokkal ellátott dátumai videó felvételt jelentenek, a színes pontok
		nélküli dátumok pedig azt, hogy nem tartalmaznak videót.

		Bármely lejátszási módban válassza ki a felvétel
		típusát és csatornáját, kattintson a megtekinteni
		kívánt dátumra, és az idővonal frissíti az adott nap
		felvételi sávját.
3	Lejátszás vezérlési terület 1	 : Külső fájl : Lejátszás idő alapján : Átkapcsolás fő/mellék folyam : Atkapcsoló : POS overlay kapcsoló : Szerkesztés/ szerkesztés befejezése : Szerkesztés/ szerkesztés befejezése : Klip idő beállítása : Klip exportálása - válassza ki a klipfájlt, és kattintson az "OK" gombra a kiválasztott fájl biztonsági mentéséhez USB-kulcsra. : Lassítás/Gyorsítás : Vissza/előre a képet : Visszafelé lejátszás : Lejátszás/Szünet : Előző/Következő oldal : Teljes képernyős lejátszás
4	Lejátszás ielző	ivlegjeleníti a felvetel tipusát és idotartamát a jelenlegi körülmények között

		Ha a készülék osztott képernyős módban van, kattintson a lejátszási felületre, és válasszon ki egy csatornát. Az első idő tengely a kiválasztott csatorna felvételi idő tengelye. Kattintson az egérrel a színes terület egyik pontjára a lejátszás megkezdéséhez.
		Videó típusek
		All: Minden videó
		N: Normál felvétel
	l eiátszás	M: Felvétel mozgásérzékeléssel
5	vezérlési terület 2	A: Riasztó felvétel
		M&A: Mozgásérzékelés és riasztó
		I: Intelligens felvétel
		••
		Nagyítás sávnagyítással/kicsinyítéssel
		Kattintson a lejátszási felületre a rejtett menü <u>megiele</u> nítéséhez
	Rejtett menü	: Felvételkészítés
		4
6		: Hangerő Ki/Be
		Elektronikus zoom
		: Címke hozzáadás, fájlok lejátszásának 5 mp hozzáadása a felvétel előtt és után
		: Halszem

		: Rejtett menü lezárása
7	Megjelenítési ablak	Megjeleníti a keresett videót különböző rendszerek szerint, támogatja a lejátszást 1,4,8,16 képpel egyszerre, több képpel történő lejátszást, dupla kattintással a képekre - a video lejátszás kezelőfelülete az egy kép lejátszásához, a jobb egérgombbal - visszatér a lejátszási képernyőre

5-3. táblázat

Visszajátszás/ Playback: Csatorna, dátum és videó típus szerint keres egyező video fájlokat, és a feltételeknek megfelelő sáv lejátszásával sorban lejátssza a videókat.

A lépések a következők:

lépés: A főmenüben kattintson a " a lejátszási felületre való belépéshez.
 lépés: Válasszon egy video csatornát, és a naptár automatikusan megjeleníti az aktuális hónap videóját.

✓ Egycsatornás lejátszás

- 1. Válassza ki a lejátszani kívánt csatornát a csatornák listájából.
- 2. Kattintson duplán a lejátszani kívánt dátumra, és a kijelző felület
 - megkezdi a felvétel lejátszását, lásd. 5-8 ábra.



5-8. ábra

Többcsatornás lejátszás

1. A csatornalistában válassza ki a leiátszani kívánt több csatornát.

2. Kattintson duplán a lejátszani kívánt dátumra, a megjelenítő felület megkezdi a többcsatornás szinkron videó lejátszást, lásd 5-9 ábra.



5-9 ábra



Megjegyzés

- A többcsatornás lejátszás támogatja a MAX lejátszási sebességet.
- Az 5-7. ábrán látható felület csak táiékoztatási célokat szolgál. Különböző modellek eltérő maximális csatornaszámmal rendelkeznek az egyidejű lejátszáshoz és a különböző funkciókhoz. Tekintse meg a saját berendezésének kijelzési felületét.
- Csatorna felvételi információk kiválaszthatók az előrehaladási sáv első megielenítési mezőiében. az intelligens rögzítéssel kapcsolatos csatornarögzítési információk pedig a folvamatielző sáv második kijelző mezőjében választhatók.

Tag lejátszása

A tag (címke) lejátszási funkció segíthet a felhasználóknak releváns információk rögzítésében egy adott időpontban a videók lejátszása során, így bármikor megtekinthetik ezeket a címkézett videókat.

1. lépés: A főmenüben kattintson a " való belépéshez.

2. lépés: Válasszon egy video lejátszási csatornát, majd a videó rögzítésének dátumát, és a keresett videó megjelenik a folyamatjelző sávon.

3. lépés: Kapcsolja át a tag gombot" , az egyéni címke hozzáadását követően a lejátszás folyamatjelző sávján a címke fehér pontja jelenik meg, jelezve, hogy a címke az aktuális pozícióban van.



5-10. ábra



 Címke hozzáadása után a rendszer automatikusan kivág és elment 5 másodperc videót a címke előtt és után.

5.3.2.2 Lejátszás segítő funkció

Elektronikus zoom

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a" gombra a videó lejátszás felületére való belépéshez.

2. lépés: Válasszon egy video lejátszási csatornát, és a videó rögzítésének dátumát, és a keresett videó megjelenik a folyamatjelző sávon.

3. lépés: Katt. " Bombra a megjelenítési felületen történő lejátszáshoz.

4. lépés: Kattintson a lejátszási felületre, ahol megjelenik a rejtett menü, majd



gombra az elektromos zoomba történő belépéshez, lásd.

kattintson a 5-11. ábra.



5-11. ábra



- Lépjen be az elektronikus zoom felületére, az alapértelmezett kép kinagyításra kerül; a kép maximális nagyítása 16-szoros.
- A kép nagyításánál, alapértelmezetten a kép közepe nagyítódik ki. Tartsa lenyomva az egér bal gombját, és húzza a képet a nagyítani kívánt területre
- Az egér görgőjével nagyíthat és kicsinyíthet. A görgő hátrahúzásával nagyíthatja a képet, előre görgetéssel pedig kicsinyíti.

Vágás

Támogatja a video fájlok vágását/klippelését videó lejátszás közben. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " pombra a lejátszási felületre való belépéshez.

2. lépés: Válasszon egy video lejátszási csatornát, és a videó rögzítésének dátumát, és a keresett videó megjelenik a folyamatjelző sávon..

3. lépés: Kattintson''' gombra, ebben a pillanatban a lejátszási listában feltűnnek a kezdő és záró jelek, amelyeket manuálisa beállíthat az szerint, amilyen hosszú videó fájlt szeretne készíteni, lásd 5-12 ábra.

M 📓 4 M 11 N

|--|

4. lépés: Katt. a["] a klipek USB-kulcsra történő exportálásához, lásd. 5-13 ábra.

View				×
Device Path /usb/usb0000			All Files (*.*) 🗸 Up	
Name	Size	Туре	Modification Time	
.Spotlight-V100				
.fseventsd				
ini 123				
F ???				
i 777777				
F RD				
System Volume Information				
New Folder	ок	Car	ncel	
	5-13. ábr	а		



 Kattinthat a kövev. is " kes beállíthatja a klip kezdetét és végét a videó fájl közvetlen exportjához, lásd. 5-14 ábra.



Clip Settings	×
Please Set The Clip Time:	
Start Time	2020 - 04 - 30 16 : 21 : 35
End Time	2020 - 04 - 30 21 : 00 : 00
	Save Cancel

5-14. ábra

5.3.3 Fájlkezelés 5.3.3.1 Összes fájl

Keresés az összes fájlban - Itt minden típusú fájlt kereshet a tárolóeszközön a felhasználó által meghatározott feltételek szerint, és kategóriánként megtekintheti őket.

1. lépés: A főmenüben kattintson a "**final**" gombra a fájlkezelés felületére való belépéshez, lásd. 5-15. ábra.

NVR 5.0	⊳	►		 ٦	Ð	ŵ			1 🧟 🛃	Ċ
A Files	Time Channel File Type Tag Event Type Plate No.		Today All Channels Video	3	2020 - 04 - 1 File State	یچی ۵۰ ۵۵:۵۵: us	2 00 2	00 - 04 - 30	• • • •	0
									Search	

5-15. ábra

2. lépés: Állítsa be a keresési feltételeket (idő, csatorna, fájltípus, címke és eseménytípus), kattintson a "Keresés/Search" gombra, a keresési eredmények megmutatják a feltételeknek megfelelő fájlokat, lásd. - 5-16. ábra.

NVR 5.0	⊳	Þ			□	ζζζη Έλζε	00	¥ ☎ ₪ ()	
	Group:		Channel		×			Export	
	2020-04-30 0	0:00:00-2	020-04-30 17:	45:11					
	□ 458		Event Type	Start Time/End Time			File Type	View	
								•	
	0 2							٠	
	0 3							•	
	O 4							۰	
	0 5							•	
	0 6							•	
	0 7							٥	
	0 8							٥	



- Csatorna/Channel: A keresési eredmények csatornák szerint csoportosítva jelennek meg.
- > Idő/Time: A keresési eredmények idő szerint csoportosítva jelennek meg.
- Összes/All: A keresési eredmények a kritériumoknak megfelelő video- és képfájlokat mutatnak.

- Videó: A keresési eredmények csak a kritériumoknak megfelelő video fájlokat jelenítik meg.
- Kép/Picture: A keresési eredmények csak olyan képfájlokat mutatnak, amelyek megfelelnek a kritériumoknak.



3. lépés: Lehetőség van a keresési eredményekhez kapcsolódó műveletek végrehajtására, pl. biztonsági mentés, videók vagy fényképek megtekintése.

- Videó megtek.: Katt. " videoklip megtekintéséhez a keresési eredmények között.
- Fotó megtekint.: Katt. " " a megfelelő képfájlra a fotó a keresési eredmények között.

5.3.3.2 Személy fájlok

Az Személyi fájlok/Human files funkcióval megkeresheti és megtekintheti a személyzet fényképeit és videóit. Biztonsági másolatok készíthetők tárolóeszközre.

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →Személyi fájlok/Human Files" a személyi fájlok felületére való belépéshez, lásd. 5-17. ábra

NVR 5.0	⊳	►	*	Ŋ	Ð	Ś	ξζ.	₹	<u>¢</u> 🖶	I (U)
All Files	Time									
A Human Files	Channel									
Best Venice Filds	File Type									
								Search		

5-17. ábra

2. lépés: Állítsa be a keresési feltételeket (idő, csatorna, fájltípus), kattintson a "Keresés/Search" gombra, ekkor megjelennek a feltételeknek megfelelő fájlok, lásd. 5-18 ábra.

				les	×
O	Channel	Start Time	▲ Play		
D		2020-09-14 17:12:02	۲		
O			۲		
D			۲		•
O			۲		
D			۲		🕑 Backup Image 🕑 Backup Record
O			۲		
O			۲		
O			۲		
			Backup	Cancel	

5-18. ábra

3. lépés: Lehetőség van a keresési eredményekhez kapcsolódó műveletek végrehajtására, például biztonsági mentés, videók vagy fényképek megtekintése.

5.3.3.3 Gépjármű fájlok



Hamarosan!

5.3.3.4 Export

A fájlkezelő funkció támogatja a video- és képfájlok biztonsági mentését USB-eszközök, mint például U disk vagy külső merevlemez.

Előfeltételek:

Az NVR megfelelően csatlakozik a biztonsági másolat tárolóeszközéhez.

1. lépés: A főmenüben kattintson a " gombra a dokumentum kezelés felületére való belépéshez.

2. lépés: Állítsa be a keresési feltételeket és az eredmények között válassza ki a videót vagy a fényképet, lásd. 5-19 ábra.

NVR 5.0	⊳]	ŀ			٦		ŵ	ξζ _μ	00	1 🖉 🖻 🖒
🗟 Al Files	Group:			Channel			×				Export
/위·Human Files	2020-04	-30 00	00:00~2	020-04-30 17:	52:00						e ai
🛃 Vehicle Files	0	467		Event Type	Sta	art Time/End T	'ime			File Type	View
											•
				Normal		20-04-30 15:2	8:49~2020-04-	30 15:28:50		Video	٥
	O										٥
	O										•
	ο										0
	ο										ø
	o										۰
	ο										0

5-19. ábra

3. lépés: Kattintson a "Biztonsági mentés/Backup \rightarrow Új mappa/New Folder", adja meg a fájl nevét és kattintson az "OK" gombra, lásd. 5-20 ábra.



View								×
Devi	New Folder						×	Up
Name								1
🤭 .sp	File Name							
🦰 .fs								
1 2								
22								
27								
📛 RD			ОК		Cancel			
📁 sy								
		lew Folder		ок		Cancel		

5-20. ábra

4. ábra: Kattintson az "OK→OK" gombra, kezdje el a fájlok biztonsági mentését az USB kulcson lévő mappába.

5. lépés: Kattintson a " gombra és tekintse meg a letöltés menetét, lásd. 5-21 ábra.

Backup	Progress	₫ ⊗
100%	2020-04-30 15:28:49	0⊗
100%	2020-04-30 15:28:57	
100%	2020-04-30 10:06:45	®⊗
	5-21. ábra	
MEGJ	EGYZÉS	
Ha a fájlokr	ól biztonsági másolatot készít, törö	ölheti vagy
szüneteltet	heti őket az "🔟", "🞯", és "🔟	' gombokkal.

5.3.4 Intelligens elemzés

Az intelligens elemzés/Smart Analysis magában foglalja az Arc adatbázist/Face Database, az Arc-összehasonlító keresést/Face Comparison Search, az Emberek számát/People Count és a Hőtérképet/Heat Map.

5.3.4.1 Arc adatbázis

Az arcadatbázis arcképek tárolására szolgál, használható arcok összehasonlítására és riasztások összehasonlítására is. Lehetővé teszi az arc adatbázisok hozzáadását, törlését és módosítását, lásd. 5-22 ábra.

NVR 5.0		⊳	ŀ	ñ	۵	Ð	ŵ	ξ ζ	88		B ()
If Yest Destinant Image: Contraction Search Image: Property Cont Image: Cont Image: Destinant Image: Cont Image: Destinant Image: Cont	Database Nam 15 14 11 1 New Face Database	10 Details							Number 27 200 301 31	Deteto	
		Namo			Number				Delote	Face Template	1
									R		
		Batch In	port								

5-22. ábra

Arc adatbázis hozzáadása

1. lépés: A főmenüben kattintson a "→Arc adatbázis/Face Databasera az arc adatbázisba való belépéshez.

2. lépés: Kattintson a "Hozzáad/Add"-ra az adatbázis neveinél, lásd. 5-23 ábra.



5-23. ábra

3. lépés: Adja meg az új arc adatbázis nevét, majd kattintson a "Mentés/Save"re. Az új arc adatbázismentésre kerül az arc adatbázisok közé.

Arc adatbázis törlése

1. lépés:A főmenüben kattintson a " →Arc adatbázis/Face Database"-ra, az arc adatbázisba való belépésért.

2. lépés: Válassza ki az arc adatbázist a listából és kattintson a "

Arc adatbázis megjelenítése

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →Arc adatbázis/Face Database"-ra, az arc adatbázisba való belépéshez.

2. lépés: Válassza ki az arc adatbázist, katt["] gombra, a részletes adatokat tartalmazó listában megjelennek az arc adatbázis fotóinak számai.

Arclista hozzáadása

Az arclista hozzáadása azt jelenti, hogy arc adatbázisba egyszerre csak egy kép adható hozzá. A képet importjára két lehetőség van: helyi kép vagy lefényképezés.

Helyi kép importálása – művelet lépései:

1. lépés: A berendezésbe helyezze be a U disk-et, amely menti az arcképet.

2. lépés: A főmenüben kattintson a " \rightarrow Arc adatbázis/Face Database"re az arc adatbázisba való belépéshez.

3. lépés: Válassza ki azt az arc adatbázist, amelybe az arcképeket szeretne hozzáadni.

4. lépés: Kattintson a "Hozzáadás/Add → Helyi kép/Local Image ", válassza

ki a "Név/Name" és az importálni kívánt kép nevét, lásd. 5-24 ábra ①.



Add A Face List					×
Locel Image Channel Name	C Taking	Picture			
Import Picture	Extract				
				Face Template	
		ок	Cancel		

5-24 ábra ①

- 5. lépés: Kattintson a "Képek importálása/Import Pictures"→ válassza ki
- a képet a U disk-ről úgy, ahogy azt a 5-24. ábra mutatja 2).



View				×
Device Path /usb/usb0000		All	Files (*.*)	Up
Name	Size	Туре	Modification Time	
▲ AI 人脸识别终端产品指南(1)20200422.	16.25 MB	File	2020-04-22 08 21 12	
AI人脸识别终端产品修改意见-202004	9.23 MB		2020-04-22 16:18:50	
GU.jpg	36.32 KB	File	2019-09-10 13:47:34	•
NVR_HI3536AI_H265_36CH_BD_1000	64 B	File	2020-04-21 10:46:02	2
NVR_HI3536AI_H265_36CH_BD_INI_	508.01 KB	File	2020-04-23 16:28:16	, I
record-0000-0000-CH01-20200427085	128.21 MB	File	2020-04-27 08 58 40	
) 周科任-60312.png	88.90 KB	File	2019-09-05 10:29:26	
New Folder	ок	Cance	əl	

5-24. ábra (2)

6. lépés: Kattintson az "OK \rightarrow Kiválaszt/Extract", lásd. 5-24 ábra (3).





5-24. ábra ③

7. lépés: Kattintson az "OK"-ra majd fejezze be az adott arclista hozzáadását, lásd. 5-24. ábra ④.

NVR 5.0		⊳	Þ	D	۵	Ð	ŵ	00		8 I ()
	Oatabase Name 14 11 02 1 New							Number 208 208 1 31	Delete	
	Face Database E	Name			Number			Delete	ace Template	
	Add	Batch Im	sport							

5-24. ábra ④

A beolvasott képek importálásának konkrét lépései:

1. lépés: A főmenüben kattintson a \rightarrow "Arc adatbázis/Face Database" az arc adatbázisba történő belépéshez.

2. lépés: Válassza ki azt az arc adatbázist, amelybe hozzá szeretne adni az arcképeket.

3. lépés: Kattintson a "Hozzáad/Add"→Fotó készítése/Taking Picture" és válassza ki a felvétel csatornáját.

4. lépés: Kattintson a "Képkészítés/Shooting"→ "Kiválaszt/Extract", lásd. 5-25 ábra.

MONITOBRS



5-25. ábra

5. lépés: Adja meg az importálandó kép nevét a "Név/Name"-be, kattintson az "OK" gombra és fejezze be az adott kép hozzáadását.

■ Kép eltávolítása az arc adatbázisból

Az arc adatbázis felületének részleteiben, válassza ki a törlendő képet, majd kattintson a "m " gombra és távolítsa el az aktuális arc adatbázisból.

Több arclista hozzáadása

Ez a "Kötegelt importálás /Batch Import", az arc adatbázisba egyszerre több képet is be lehet olvasni.

1. lépés: Mentsen több arcképet egy mappába, és helyezzen be egy U lemezt a készülékbe a mappa mentéséhez.

- **2. lépés:** A főmenüben kattintson a →"Arc adatbázis/Face Database" az arc adatbázis felületére való belépéshez.
- 3. lépés: Kattintson a "Batch hozzáadva/Batch added".

4. lépés: Válasszon egy mappát a képek mentéséhez, kattintson az "OK" gombra, lásd. 5-26 ábra.



View					×
Device Path A	usb/usb0000			All Files (*.*)	~ Up
Name		Size	Туре	Modifica	tion Time
.Spotlight-V100		8.00 KB	Folder	2020-04-1	4 17 06 50
iseventsd 📄		8.00 KB		2020-04-1	0 09 55 32
i 123		8.00 KB	Folder	2020-04-1	4 17:17:26
📁 RD		8.00 KB	Folder	2019-09-0	95 10:30:20
🚞 System Volume Info		8.00 KB	Folder	2020-04-2	2 16:20:38
🦰 战略人力资源部		8.00 KB	Folder	2020-03-2	6 14:51:02
一 生产部		8.00 KB	Folder	2020-04-1	5 14:05:54
	New Folder	ОК	C	Cancel	

5-26. ábra

5. lépés: Várja meg a gyors képimportálást folyamatának befejezését.6. lépés: Kattintson az "OK" gombra a további arclisták hozzáadásának

befejezéséhez.

5.3.4.2 Keresés arcok összehasonlításával

Az Arc-összehasonlítás keresés az arcfelismerési események képeinek keresésén és a képrögzítés első 5 és az utolsó 10 másodperc lejátszásán alapul. A készülék jelenleg kétféle módon támogatja a keresést: esemény és kép szerint.

Esemény szerinti keresés

A keresési eredmények megtekintéséhez és biztonsági mentéséhez a következő lépések szükségesek:

1. lépés: Biztonsági másolat készítése előtt helyezze az USB-t az NVR USBportjába.

2. lépés: A főmenüben kattint."



összehasonlítással/Face Comparison Search" az arc összehasonlítási

keresés felületére való belépéshez, lásd. 5-27 ábra ①.



NVR 5.0		₽	Ŀ	D	٦	Ð	ŵ	ξą.	00	± ∆ ≋ ∣ O
		nij Searc	h By Picture							
	Channel									
	Time									
	Туре									
										-
										Search

5-27 ábra (1)

2. lépés: Állítsa be a keresési feltételeket (csatorna, idő, típus).

3. lépés: Kattintson a "Keresés/Search" gombra, megjelennek a keresési eredmények. lásd 5-27 ábra (2).

			Face Comparison Search	×
4096	Channel	Start Time	Simlarity +	
				Mar All
				A Constitution of the second second
				•
				C Restations D Restations

5-27 ábra 2

- Csatorna/Channel: Az a csatorna, ahol a keresési eredmények találhatók
- Idő/Time: A keresési eredmények meghatározott időponton belül
- > Hasonlóság/Similarity: Mennyire hasonlóak az eredmények a mintához

- Kép mentése /Backup Picture: Biztonsági másolatot készít a keresett képekről az U disk-re.
- Felvétel mentése/Backup Record: Biztonsági másolatot készít a keresett képnek megfelelő videóról az U disk-re(az első 5 és az utolsó 10 másodperc a kép rögzítése után).
- Example 2 Providence a structure service se
- A keresési eredmények miniatűr képekként jelennek meg
- E: A keresési eredmények listában jelennek meg
 - 🔪 : 1 oldal előre

 \triangleright

 \triangleright

- 🖉 : 1 oldal hátra
- : 5 másodperc videó lejátszása a keresett kép előtt és után
- A videó lejátszás leállítása
- Pontos keresés/Exact Search: válasszon egy eseményt a keresési eredmények közül, és keressen olyan eredményeket, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek a kiválasztott esemény adatbázisának megfelelően. Állítsa be a keresési feltételeket (kezdet, vég, csatorna), kattintson a "Megerősítés/Confirm" gombra, szűkítse a keresési eredményeket, lásd. 5-27 ábra (3).

71


Exact Search							
Start Time End Time		2020 - 2020 -	04 - 30 04 - 30	00 : 00 : 11 : 38 :	00 13		
□ 1 □ 2 □ 12 □ 13 □ 23 □ 24 □ 34 □ 35	3 4 14 15 25 26	5 16 27	6 0 17 0 28 0	7 🗌 8 18 🔲 19 29 🗍 30	9 20 31	☐ 10 ☐ 21 ☐ 32	☐ 11 ☐ 22 ☐ 33
		Confirm	Ca	incel			



4. lépés: Válasszon ki egy képet a keresési eredmények között, válassza a "Biztonsági másolat a képről/Backup Picture " és a "Biztonsági másolat a felvételről/Backup Record " lehetőséget az aktuális igényeknek megfelelően, kattintson a "Biztonsági másolat/Backup" gombra.

5. lépés: A fájl biztonsági másolatot készít, kattintson a jobb felső sarokban

található "**Less**" gombra a biztonsági mentés előrehaladásának megtekintéséhez. Várja meg a biztonsági mentés befejezését.

Kép szerinti keresés

Keresés kép szerint azt jelenti, hogy mintaképeket tölt fel, a merevlemez követelményeinek megfelelő képeket keresi a hasonlóság szerint, támogatja a minták helyi feltöltését és az arcadatbázis feltöltését, a minta egyszerre 1 képet tölt fel.

A keresési eredmények megtekintésének és biztonsági mentésének konkrét lépései a következők:

1. lépés: Biztonsági másolat készítése előtt helyezzen be egy USB-eszközt a mintaképek tárolásához az USB NVR-be.

2. lépés: A főmenüben kattintson a " \rightarrow Keresés arc összehasonlítás alapján/Face Comparison Search \rightarrow Keresés kép alapján/Search by Picture" az arc összehasonlításon alapuló kép szerinti kereséshez, lásd. 5-28 ábra (1).

NYR 5.0	Þ	Þ		٦	Ð	ŵ	00	7 C ₪ O
 Face Database Face Comparison Stratch 	Search By Event							
S People Coart	Local Upload Database Upload							
	Channel Time Similarity(0-100)							
								Search

5-28 ábra ①

Helyi felvétel

3. lépés: Kattintson a "Helyi feltöltés/Local upload" gombra, hogy belépjen az USB-be egy minta kiválasztásához. Kattintson a "Mentés/Save" gombra, lásd. 5-28 ábra ②.



NVR 5.0		⊳	Þ		ĽÅ	Ð	ŵ	- - 	00	± ¢ ⊜ ∣ O
	Local Upload Database Uploa	4								
	Channel									
	Similarity(0-100)									
										Search



• Adatbázis feltöltés

3. lépés: Kattintson a "Adatbázis feltöltés/Database Upload", válassza ki az arc adatbázist \rightarrow "Minta kép/Sample Picture" \rightarrow "Megerősítés/Confirm". A kép sikeresen fel van töltve, lásd 5-28 ábra (3).



5-28 ábra (3)

4. lépés: Állítsa be a keresési feltételeket (csatorna, idő, hasonlóság), kattintson a "Keresés/Search" gombra, ekkor megjelennek az arc-összehasonlítás eredményei, lásd. 5-28 ábra ④.

		Face Comp	arison Search	×
				E mananananan
	Channel	Semilarity		
				CORA
				•
				121 Review Internet 122 Review Review
		Backup	Cancel	

5-28 ábra ④

5. lépés: Válasszon ki egy képet a keresési eredmények között, válassza a "Biztonsági másolat a képről/Backup Picture " és a "Biztonsági másolat a felvételről/Backup Record " lehetőséget az aktuális igényeknek megfelelően, kattintson a "Biztonsági másolat/Backup" gombra.

6. lépés: A fájl biztonsági másolatot készít, kattintson a jobb felső sarokban

található " gombra a biztonsági mentés előrehaladásának megtekintéséhez. Várja meg a biztonsági mentés befejezését.



MEGJEGYZÉS

 A keresési eredmények kezelőfelületének gombjaival kapcsolatos részletekért lásd az eseménykereső felület bevezetőjét.

5.3.4.3 Személyek száma

Hamarosan!

5.3.4.4 Hő térkép



Hamarosan!

5.3.5 Csatorna

A csatorna eszközparaméterekből és kódolásokból áll, és működhet kamerával, POE-vel, OSD-vel, képpel, PTZ-vel, adatvédelemmel, névváltással és az NVR fő/másodlagos adatfolyamával.

5.3.5.1 Kamera

Távoli eszköz hozzáadása után az eszköz video képernyőjét távolról megnézheti közvetlenül az NVR-en, és olyan műveleteket hajthat végre, mint pl. tárolás és kezelés. Különböző eszközök különböző számú távoli eszközt támogatnak. A tényleges körülmények alapján hozzáadhatja a szükséges távoli eszközöket. **Előfeltételek:**

A hozzáadás előtt ellenőrizze, hogy az IP kamera csatlakozik-e ahhoz a hálózathoz, ahol az NVR található, és állítsa be helyesen a hálózati paramétereket.



MEGJEGYZÉS

- Amikor csatlakozik az internethez, a készülék hálózati biztonsági problémákkal szembesülhet. Erősítse meg a személyes adatok és adatok védelmét. Ha azt észleli, hogy eszközének rejtett biztonsági kockázatai lehetnek, kérjük, időben lépjen kapcsolatba velünk. Javasoljuk, hogy végezzen rendszeres hálózati biztonsági ellenőrzést a berendezésén. Cégünk megfelelő szakmai műszaki szolgáltatásokat tud nyújtani.
- Felhívjuk figyelmét, hogy Ön felel a termékbiztonsághoz kapcsolódó összes jelszó és egyéb beállítás megfelelő megadásáért, valamint a felhasználónév és jelszó helyes megőrzéséért.

Berendezés hozzáadása A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " \longrightarrow Kamera/Camera" a kamera felületének eléréséhez, lásd. 5-29 ① ábra.

NVR 5.0	▶			\$ {\$ } 88	7 🌾 🖶 🔿
	🕏 Manual Add 🛛 🕲	Update 🛞 Delete	Enable H26	4+/H265+	# ≡
Gamera					
POE	Ē		Ē	Ē	Ē
		<u> </u>			
🗐 Image					CH5
Privacy Mask				$\Box \triangleleft$	
Channel Name	CHE		CHR	CHO	CH10
िंख Main Stream	<u> </u>	<u>г</u> -И	<u> </u>	<u>г</u> и	ГИ
(🐨) Sub Stream	Z				
					CH15

5-29 (1) ábra

2. lépés: Kattintson a " gombra és a berendezés kikeresi az összes IP kamerát a LAN hálózatban az "Onvif and Private" szűrő beállításai alapján, és megjeleníti az eredményeket, lásd. 5-29 2 ábra.

NVR 5.0)); ;;;; ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	1 🍃 🖻 🕛
Camera	R Manual Add	🔍 Lindata 🛛 🛞 Dala	e 📖 Epoble H2	64+/1/265+	
Camera				047712007	
POE	<u> </u>				
💭 OSD					
🗐 Image					
⊖ ptz					
Privacy Mask	<u> </u>				<u> </u>
Channel Manue	Device Search	≈			
	C Search	Add 🖆 Change	IP	Filter	
Encode Parameters			Dent Dentered	Firming Version	
खि Main Stream		Add/Del	Port Protocal	Pirmware version	
() Sub Stream	012	172.18.190.223 😁			
	0 2 🗹	172.18.190.227 😳			
	0 3 🖻	172.18.193.39 🛞			

5-29 (2) ábra

> Kattintson a legördülő ikonra a "Berendezés keresés/Search Device " lista elrejtéséhez..

Hozzá adja az aktuális kamerát a berendezés listához

III : Eltávolítsa az aktuális IPC-t a berendezés listáról

GKeresés/Search: Keressen olyan eszközöket, amelyek megfelelnek a szűrés feltételeinek a helyi hálózatban, és jelenítse meg őket a keresett eszközök listájában.

> Hozzáadás/Add: Hozzá adja a kiválasztott eszközt a rendszerhez

➢ └── IP módosítása/Change IP: Válassza ki azt a berendezést, amelyen szükséges megváltoztatni az IP címet, kattintson az "IP cím módosítása/Change IP", írja be "Start IP", "Hálózati maszk/Network Mask", "Átjáró/Gateway", "DNS", "Port", "Felhasználó jelszava/User password", kattintson az "OK"-ra. A választott berendez IP címe fokozatosan helyreáll.

Szűrő: A keresett berendezés típusának szűrése. A következő protokollok választhatók: Onvif, Private, Onvif and Private, Multi Net Segment.

3. lépés: Válassza ki a berendezést, amelyet hozzá akar adni, kattintson a

 \oplus Add \rightarrow \Join ", lásd. 5-29 (3) ábra.

MONITORRS

NVR 5.0				\$ \$	¥ 📽 🕾 🖒
Camera	🗟 Manual Add 🛛 🧟	Update 🛞 Delete	a 🔹 Enable H26	4+/H265+	
Gamera					
DOE POE		ГV	ГИ	ГY	СИ
💭 OSD					
E Image	CH1: Connected				
Θ ptz					
🚱 Privacy Mask		٦	μ	ΞĂ	
Channel Name			СНВ		
Encode Parameters					
🕼 Main Stream					
🐨 Sub Stream					
Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold					
			na ta da	Sila Katala	

5-29 (3)ábra

MEGJEGYZÉS

 Kattintson a "= jobb felső sarokban, majd kapcsolja át a lista megjelenítésre, lásd. 5-29 ④ábra.

NVR 5.0	⊳		•	\square		٦	6	Ś	00	Ŧ	ن 🖻 🙎
	В №	bhA leum	Q	Undate	0	Delete	IIA Enable	► H264+/H264			99 📻
Camera			- 22	opulito							uu •••
DOE	O		Edit	Del	Uink		Came	era Name	Port	Protocol	
C OSD	D				•						
🔳 Image											
⊖ ptz											
Privacy Mask											
Channel Name											
Encode Parameters											
Main Stream											
(2) Sub Stream											
	≈ Sei	arch									

5-29 ④ ábra

Automatikus hozzáadás/Auto Add: Kattintson az NVR-re az összes IP kamera és további LAN hálózati paraméterek módosításához, majd csatlakoztassa az NVR-hez.

Manuális hozzáadás/Manual Add: Kattintson a "Csatorna beállítása/Channel Setup" felületre való belépéshez. Bezárhatja a csatornát, megváltoztathatja, szerkesztheti a protokollt, megváltoztathatja az előnézeti kód folyamát, vagy manuálisan megadhatja az eszközzel kapcsolatos információkat és hozzáadhat egy eszközt, lásd. 5-29 (5) ábra. Kétféleképpen lehet manuálisan hozzáadni egy IP-címet és egy tartománynevet. IPC-k domain névvel történő hozzáadásakor csak a privát és az ONVIF protokollok támogatottak.



Channel Setup		×
Enable		
Channel		
Add Method	Manual	
Protocol	Private	
User Name	admin	
Password		
IP	V 172 · 18 · 195 · 184	
Domain		
Port	9080	
	Save Cancel	

5-29 (5) ábra

- Aktiválás/Enable: Be/Ki kapcsolja a csatornát, a kikapcsolás van előre beállítva. Válassza a "Aktiválás/Enable" a kapcsolódó csatornák előnézeteért és normál felvételért.
- ✓ Csatorna/Channel: Válassza "Csatorna beállítás/Set Channel".
- ✓ Hozzáadás módja/Add Method: Az aktuális csat. hozzáadási módja.
- Protokoll/Protocol: "Berendezés protokoll hozzáadása/Add Device Protocol - Onvif, Private és RTSP lehetőségekkel.
- Felhasználó név/User Name: IPC felhasználónév (ha az alapértelmezett felhasználónév nem admin, változtassa meg érvényes felhasználónévvel).
- ✓ Jelszó/Password: IPC jelszó (ha az alapértelmezett bejelentkezési jelszó nem admin, akkor változtassa meg érvényes jelszóra).
- ✓ IP: Hozzá kell adnia egy IPC IP-címet.
- Domain: Hozzá kell adnia egy IPC domain név címet, például peanut shell cím, DDNS cím.

- ✓ Port: hozzáférés az IPC által használt porthoz, alapértelmez. érték 80.
- Frissítés/Update: Válasszon ki egy vagy több azonos típusú frissítő eszközt, helyezze be az U disket a mentett eszközfrissítési csomaggal az NVR-be, kattintson az "Frissítés/Upgrade" gombra, a rendszer megtalálja a frissítőcsomagot az U disken, megjeleníti, válassza ki a csomagot, kattintson az "Frissítés/ Upgrade" gombra, az IPC-k csoportosan frissülnek.
- Törlés/Delete: A hozzáadott eszközök listájában válassza ki a törölni kívánt csatornát, majd az összes kijelölt eszköz törléséhez kattintson a "Törlés/Delete" gombra.
- Aktiválás/Enable H264+/H265+: Kattintson az összes csatorna H264+/H265+ kódolásának engedélyezéséhez. A H264+/H265+ kódolás kikapcsolásához kapcsolja ki a H264+/H265+ a paraméter interfészen.
- Kattintson a csatorna beállítási felületre való belépéshez, ez a funkció megegyezik a "Kézi hozzáadás/Manual add" funkcióval.
- > 🔟 : Eltávolítja az aktuális IPC-t az eszközlistáról
- Link: " | jelöli, hogy sikeresen hozzá lett adva, és a " |] jelöli, hogy a csatlakozás sikertelen volt. Ha a kapcsolat nem sikerült, akkor a kapcsolat állapota jelzi a hiba okát. Ha azt jelzi, hogy a jelszó helytelen, akkor a felhasználó jelszava helytelen.

MEGJEGYZÉS

- Az NVR csak egyszer adhatja hozzá az IPC-t.
- Csoportos IP-szerkesztéskor ellenőrizze, hogy az összes kiválasztott eszköz felhasználóneve és jelszava megegyezik-e.
- Csoportos IP-szerkesztéskor, ha IP-címütközés van, a rendszer automatikusan kihagyja az ütköző IP-ket, és újból kijelöli azokat.
- A csoportos IP-szerkesztés után keresse meg újra a távoli eszközt. Az új IP-cím megjelenik a listában.
- Az eszköz kiválasztása után nyomja meg a "Hozzáadás/Add" gombot, és minden eszköz újból hozzárendeli az IP-címet. Használja a MEGJEGYZÉS/NOTE lehetőséget.
- Az hozzáadás módot a POE NVR-ben "Manual" vagy "Plug and play" formában lehet beállítani, amelyek normál NVR-ben nem állíthatók be.
- A frissítési funkció használata előtt másolja a frissítendő eszköznek megfelelő frissítőcsomagot az USB-re, és tegye az USB kulcsot az NVRbe.

 Több IP eszköz frissítésekor csak ugyanazt az IP eszközt választhatja ki. A frissítés során egyetlen IP-eszközt sem lehet kikapcsolni. Ellenkező esetben a frissítés nem lesz sikeres, vagy az eszköz nem indul el.

5.3.5.2 POE

A POE (Power over Ethernet) az NVR egyes POE csatornáinak teljesítményének vizsgálatára és beállítására szolgál. Ez egy PoE teljesítménykonfigurációból és egy PoE-kötési konfigurációból áll.

PoE teljesítménykonfiguráció/PoE Power Configuration A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " $\square \bigcirc \rightarrow$ POE \rightarrow PoE Power Configuration" a PoE teljesítménykonfigurációs felületre való belépéshez, lásd: 5-30. ábra.

NVR 5.0	⊳	ŀ		4.4°	٦N	G	ŵ		د	L 🖉 🗗	Ċ
Camera				PoE Bond	ding Configurati						
E POE	Channel			Distanc e	Shor	rt Distance	Chan	nel Status	Actual Power		
C OSD			o								
🖹 Image			o								
Θ ptz			o								
Privacy Mask			ο								
Channel Name											2
Encode Parámetera											
🕼 Main Stream	Actual Po	ower:	0.00 W		Remaining P	ower.	100.00 W				
G Sub Stream											

5-30 ábra

2. lépés: Ellenőrizze az egyes POE-portok csatlakozási állapotát és energiafogyasztását, és válassza a "nagy távolság/long distance" vagy a "rövid távolság/short distance" lehetőséget a tényleges csatlakozási távolságnak megfelelően.

3. lépés: Kattintson a "Alkalmaz/Apply" a beállítások mentéséhez.

PoE kötés konfigurációja/PoE Bonding Configuration A művelet konkrét lépései a következők:

MONITORRS

NVR 5.0	⊳	ŀ		4.4×	□ K	Ð	ŵ	55 ¹	00	T 🍃 🖻 🕠
Camera	PoE Pow	ver Configurat	ion							
POE	Enable					Chanr	nel Name			
🖵 osd	o									
🖹 Image	o									
⊖ ptz	0									
Privacy Mask										
Channel Name	o									
Encode Parameters										
দির্বা Main Stream										
🕝 Sub Stream										

5-31 ábra

2. lépés: Válassza ki a párosított csatornát, és állítsa be azt a csatornát, amely a POE-n keresztül táplálja az eszközt.

3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

5.3.5.3 OSD

Az OSD az "On Screen Display" rövidítése, a helyi nézet OSD-je főleg az időt és a csatorna nevét tartalmazza.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → OSD" az OSD beállító felületére való belépéshez, lásd. 5-32 ábra.

MONITORRS

NVR 5.0	⊳	Þ		ž.	۲D	Ð	ŵ	50 ²	₹	<u>e</u>	\bigcirc
Camera											
G Camera	Channel										
DOE	Channel Name										
🖵 050	2020-05-26 1	VE. 03-13-15			AUGD 18	Tim	e				
🗐 Image											
⊖ ptz	M	A XO			-	Tex	t				
Privacy Mask				MARA	1	Dat	e Format				
Channel Name	0-1	The	1			osi	D Position				
Encode Parameters					80	Mirr	or				
िया Main Stream											
G Sub Stream											
n e se la se la se										Apply	

5-32 ábra

2. lépés: Válasszon csatornát az OSD beállításához.

3. lépés: Állítsa be az OSD csatornát.



- Az OSD tartalmazza a csatorna nevét, az időt, a szöveget, a dátum formátumát, az OSD helyzetét és a tükröt.
- A jelenlegi OSD funkció csak az eszközök hozzáadásához szükséges privát protokoll hozzáadását és beállítását támogatja.
- 4. lépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply"-ra a beállítások mentéséhez.

5.3.5.4 Kép

A kép színes felületén beállíthatja az IP-csatorna videójának fényerejét/Brightness, kontrasztját/Contrast, telítettségét/Saturation és élességét/Sharpness, valamint az IPC kapcsolódó paramétereit, mint pl. kitöltési fény, expozíció beállítása, háttérvilágítás beállítása, fehéregyensúly, videó beállítása, képjavítás.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →Kép/Image"-re a képbeállítási felületre való belépéshez, lásd. 5-33 ábra.

NVR 5.0	⊳					ŵ	ζζ ι	7 to 🗗 🖓
	Channel							
Camera	Channel							
DOE								
💭 osd	2020-03-26 1			415013	102			
🗐 image				THE REAL	_	Image adjustme	int	
	n	a Yo	Am	1		Exposure settir	ng	
Privacy Mask			Lan,	715		Backlight settin	9	
	3-	-P	1	9		White balance		
						Video adjustme		
[년] Main Stream			Default	Apply		lmage enhance	ment	
CA Sub Stream						Defog mode		
Core Stream								



- 2. lépés: Válasszon csatornát a kép konfigurálásához.
- 3. lépés: Állítsa be a csatornakép paramétereit.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó a csúszka (slider) húzásával állíthatja be a paramétereket.
- Beállíthatja a képet, beállíthatja a kitöltési fényt és az expozíciót, beállíthatja a háttérvilágítást, a fehéregyensúlyt, beállíthatja a videót, javíthatja a képet és beállíthatja a páramentesítési módot.
- A videó paramétereinek beállítása nem csak a kép előnézeti hatását, hanem a videó képminőségét is megváltoztatja. Kövesse a MEGJEGYZÉST.
- 4. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- Képbeállítás/Image adjustment: Az aktuális környezettől függően az előnézeti képernyő fényerejét, kontrasztját, telítettségét és élességét az előrehaladási sáv húzásával állíthatja be. A folyamatjelző sáv után is beállíthatja az értéket: "Fényerő/Brightness", "Kontraszt/Contrast", "Telítettség/Saturation", "Élesség/Sharpness". Az érvényes értékek a 0– 255 tartományba esnek, az alapértelmezett érték pedig 128.
- Töltőfény /Fill light: Az alapértelmezett beállítás: Auto, érzékenység: 3, szűrési idő: 3, a fényerő: 100. Ha a kitöltési fény üzemmódja "Auto", a készülék az aktuális környezetnek megfelelően bekapcsolja a kitöltési lámpát. A felhasználó az aktuális képnek megfelelően átválthatja a töltési módot "Nappali/Day ", "Éjszakai/Night " és "Ütemezett

kapcsoló/ Scheduled switch " -ra, és a töltési módnak megfelelően módosíthatja az érzékenységet és a szűrési időt. Ha a töltőfény módja "Ütemezett kapcsoló", akkor beállíthatja a nappali és a sötét időt (azaz a kezdő és a befejező töltési időt), valamint a fény fényerejét.

- Ha a töltési mód "Nappal/Day", akkor a készülék monitoráról érkező videó hozzáadódik a nappali effektushoz.
- Ha a töltési mód "Éjszakai/Night", akkor a készülék monitorján lévő videó kijavításra kerül/éjszakai módba kapcsolódik.
- Szűrési idő/Filtering time: Arra használják, hogy megakadályozzák a környezeti fény jobbá válását, és a fényt gyakran be- és kikapcsolják, és a szűrési idő beállítva van. Ebben az időszakban a kamerát nem zavarja a környezeti fény.
- Fényerő/Light brightness: A kitöltési fény fényerejének beállítására szolgál, és a beállítható tartomány 0-100.
- Expozíció beállítás/Exposure setting: Az alapértelmezett érték az Auto, amely manuálba kapcsol az aktuális igényeknek megfelelően. A "Manuális" kiválasztása esetén a expozíció és az erősítés szabályozása aktiválódik.
- Háttérvilágítás/Backlight: A háttérvilágítás kompenzációjának beállítására és az erős fény elnyomására szolgál. Az alapértelmezett érték Ki, manuálisan bekapcsolható és beállítható a háttérvilágítás.
- Fehér egyensúly/White balance: Az alapértelmezett érték "Auto", és módosítható "Manual" -ra.
 - Manuális fehér egyensúly: Támogatja az állítható erősítést R, G, B, beállítási tartománya (0-255). A beállítás után kattintson a "Mentés/Save"-re.
- Videoszerkesztés: Itt bekapcsolhatja és beállíthatja a 2D vagy 3D digitális zajszűrést.
- Képjavítás: Itt kiválaszthatja a villogás vezérlési módját, bekapcsolhatja és széles dinamikus intenzitást állíthat be.
 - Villogás vezérlés/Flicker control : A villogó vezérlési módot az IPC telepítési környezetének és a villogó szabványnak megfelelően választható meg. A PAL szabvány 50 Hz, az NTSC szabvány pedig 60 Hz. Ha a készüléket a szabadban telepítik, kiválaszthatja a külteret. Az alapértelmezett beállítás a PAL.
 - Széles dinamikatartomány (WDR): Az alapértelmezett érték a "Leállítás/Shutdown". A legördülő menüben bekapcsolhatja a széles dinamikatartományt (automatikus, gyenge, mérsékelt, erős, szuper.
- Páramentesítő mód/Defog mode: A páramentesítési mód és annak intenzitásának beállítására szolgál.
 - Páramentesítő mód/Defog mode: Az alapértelmezett beállítás Ki. A legördülő menüből választhatja a Be vagy Auto lehetőséget.

 Páramentesítés intenzitása/Defog strength: Az alapértelmezett beállítás 0. Ha a páramentesítési mód be van kapcsolva, beállíthatja a páramentesítés intenzitását. Az értékek a tartományban állíthatók be.

MEGJEGYZÉS

 A kamera képfelülete csak az eszköz által támogatott funkciókat mutatja. Az adott interfész a tényleges terméktől függ.

5.3.5.5 PTZ

NVR 5.0	⊳	►		H S	٦	Ð	ģ			₹ 1	2 🖻 I 🖒
Camera	Channel										
Camera	-				Destauri						
POE			100		Protocol		Phyate				
C osd		-8-1	1997	12	Preset				~ Se	t	Call
🔳 Image			and day	-	Patrol						
Θ ΡΤΖ		Autor and a second		- AN	No.	Name	Preset	Speed	Stay Time	Setup	Del
Privacy Mask			1								
Channel Name			700								
Encode Parameters			Foo	is —							
Main Stream											
(🔮) Sub Stream											
	Speed	-	•	- 4	Crui	se On	Del Cruis	e (Oel All Cruise		

5-34 (1)ábra

A PTZ beállító interfész az objektív irányának, sebességének és zoomjának, fókuszának, rekeszének és mozgásának a gyorsbillentyűvel történő beállítására szolgál.

- Csatorna/Channel: Válassza ki azt a csatornát, ahová a kupola kamera csatlakozik az NVR-hez.
- Közelítés/Zoom: A gombok segítségével nagy hatótávolságú/nagy látószögű funkció érhető el, illetve a kamera nagyítása.

- Élesítés/Focus: A / gombok segítségével érető el a zoom funkció és a kamera fókuszának beállítása.
- Fényrekesz/Iris: A final / final gombok segítségével érhető el a rekesz közelítése/távolítása, módosítható a kamera rekesze.
- Gyorsaság/Speed: Főleg a bal/jobb (pan) és fel/le (tilt) mozgássebességének beállítására szolgál, pl. a 7. lépésben a forgási sebesség sokkal nagyobb, mint az 1. lépés forgási sebessége.
- Előre beállított beállítás/Preset setting: Fordítsa a PTZ-t a kívánt helyzetbe a gomb irányában, és kattintson az "előre beállítás" a "beállítások" alatt az előre beállított pontok beállításának befejezésére.
- Mozgás beállítása/Cruise setting: A mozgás útvonalának kiválasztása után kattintson a beállítások gombra, válassza ki az alapértelmezett számot, a várakozási időt (mp) és a mozgás sebességét a mozgásbeállítások legördülő menüben, lásd. 5-30 2, Kattintson az "OK" gombra, térjen vissza a mozgásbeállítások képernyőre, majd kattintson a "Mozgatás be/Cruise on" gombra ismét a beállítások mentéséhez és a készülék mozgatásának megkezdéséhez.

Curise Setup			×
Preset No.			
Stay Time			
Speed			
	Confirm	Cancel	
	5-34 Dáh	ra	

- ✓ Előre beállított sz./Preset No.: Válassza ki az előre beállított pontokat.
- ✓ **Tartózkodási idő/Stay Time:** Várakozási idő az előre beállított pontokon
- ✓ Gyorsaság/Speed: Mozgás gyorsasága
- Mozgás Be/Cruise On: Kattintás után a készülék elindul a kiválasztott mozgási útvonal mentén.
- Útvonal törlése/Del Cruise: Válassza ki a mozgás útvonalát, katt. az "Útvonal törlése/Del Cruise" gombra, és fejezze be a mozgás törlését.
- Az összes útvonal törlése/Del All Cruise: Kattintson az összes beállított mozgási útvonal törléséhez.

MEGJEGYZÉS

- Az NVR legfeljebb 256 előre beállított pontot támogat, de az előre beállított pozíciók tényleges számát korlátozza az előre beállított pontok száma, amelyeket a kamera beállíthat. Előfordulhat, hogy a különböző PTZ-ek által támogatott előre beállított pontok max. száma nem egyezik meg.
- Egyes NVR-k támogatják az analóg csatornák kupola (dome) vagy panoráma/dőlés (pan/tilt) beállításait. A kupola vagy a pan/tilt döntése előtt ellenőrizze, hogy a pan/tilt dekóder és a merevlemezes videó felvevő közötti RS-485 vezérlővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva, és konfigurálja a készülékben a pan/tilt dekóder paramétereit.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →PTZ"-re a PTZ beállítások felületére való belépéshez, lásd. 5-34& ábra.

NVR 5.0	Δ	►		ц Ч		Ð	\$\$		00	₹,	9 🖻 🖱
Camera	Channel										
D POE			The		Protocol						Settings
C osd			Same N		Preset						
🗐 Image		1			Patrol						
Θ ptz	1				No.	Name	Preset	Speed	Stay Time	Setup	Del
Privacy Mask											
Channel Name											
Encode Parametera											
(v) Sub Stream											
	Speed	-	•						Del All Cruise		

5-34 ③ ábra

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, ahol a PTZ kamera található, kattintson a "PTZ paraméter beállítása/PTZ parameter setting" gombra a PTZ paraméter beállítás felületéhez való belépéshez, lásd. 5-34 ④.

PTZ Parameter Settings		×
Protocol	PelcoD	
Baud Rate		
Data Bit		
Stop Bit		
Check		
Address(0~2	55) 0	
	Confirm Cancel	



3. lépés: Ha szükséges, állítsa be a csatlakoztatott kamera megfelelő paramétereit (protokoll, adatátviteli sebesség, adatbit, stopbit, paritásbit stb.), majd a kilépéshez kattintson a "Megerősítés/Confirm" gombra.

- Csatorna/Channel: Válassza ezt a beállítást, hogy hozzáférjen a pan/tilt kamera csatornához.
- Protokol: Válassza ki a hozzáférési eszköz márkájának és modelljének pan/tilt protokollját (ha a csatorna hálózati pan/tilthoz van csatlakoztatva, válassza a "Private" lehetőséget, ha a csatorna RS485ös pan/tilthoz van csatlakoztatva, válasszon más opciókat).
- Átviteli sebesség /Baud Rate: Válassza ki a PTZ eléréséhez használt adatátviteli sebességet a megfelelő csatorna PTZ-jének és kamerájának vezérléséhez. Az alapértelmezett érték 2400.

- > Adatbit/Data Bit: Az alapértelmezett érték 8.
- Stop Bit: Az alapértelmezett érték 2.
- Ellenőrzés/Check: Az alapértelmezett érték RENDSZERES/EVEN.
- Cím/Address (0-255): Állítsa be a címet a PTZ eléréséhez. Az alapértelmezett érték 0.



 A PTZ beállítással beállítható az analóg csatornához hozzáadott PTZ kamera. Az összes paraméternek (protokoll, cím, adatátviteli sebesség, adatbit, stopbit, paritásbit) összhangban kell lennie a PTZ dekóder paramétereivel.

5.3.5.6 Adatvédelmi maszk

Az adatvédelmi maszk funkciója blokkolhat bizonyos érzékeny vagy adatvédelemmel kapcsolatos területeket a megfigyelési jelenet képén. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " Adatvédelmi maszk/Privacy Mask" az

adatvédelmi maszk felületéhez való hozzáféréshez lásd: 5-35 () ábra.



5-35 (1) ábra

2. lépés: Válassza ki a csatornát a videó elzáródásához.

3. lépés: Használja az egeret a 5-35 ② ábrán látható módon, hogy meghatározza a videó elzáródási területét.

MONITORRS

NVR 5.0	⊳	Þ		44 14	٦N	Ð	ŵ	55 ^m	00	1 🍃 🖶 🖒
Carriera										
G Camera	Channel									
D POE										
💭 osd	2020-05-20 1				astar è	125				
🖹 Image								Clear Zo		
Θ ptz		A X O		ten	7					
Privacy Mask	10			MARK	LI					
Channel Name	2	-p	A		-	'n				
Encode Parameters										
থি Main Stream										
🚱 Sub Stream										
									Apply	



- 4. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- > Csatorna/Channel: Válassza ki a beállított csatornát.
- > Összes eltávolítása/Clear All: Az összes kijelölt területmaszk törlése.
- Zoom 1,2,3 eltávolítása/Clear Zoom 1, 2, 3: Törli a kiválasztott 1, 2, 3 elzáródási területet.



MEGJEGYZÉS

 Legfeljebb 3 elzáródási terület állítható be. A terület beállításának törléséhez kattintson az X terület törlése elemre.

5.3.5.7 Csatorna megnevezése

A művelet konkrét lépései a következők:

NVR 5.0	⊳	ŀ	**** #	Ð	ţ.	ξζ ^μ	00	y 👍 🗗	Ċ
G Camera	Channel 1			Channel	2				I
A POE	Channel 3			Channel	4				
	Channel 5			Channel	6				
U OSD	Channel 7			Channel	8				
	Channel 9			Channel	10				
	Channel 11			Channel	12				
Privacy Mask	Channel 13			Channel	14				
Channel Name	Channel 15			Channel	16				
🕼 Main Stream									
							Default		

5-36 ábra

2. lépés: válassza ki a beállítani kívánt csatornát, és szerkessze a csatorna nevét.

3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

5.3.5.8 Főfolyam

A felvételi paraméterek konfigurálásához a main stream interfészt használják. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →Főfolyam/Main Stream" a fő áramlási paraméterek beállítási felületére való belépéshez lásd: 5-37 ábra.

NVR 5.0				¢ې چې		7 🍯 🖗 🦷
G Camera	Channel					
POE	Record Set	Ma	ain Stream			
C OSD	Resolution					
🗐 Image	Stream Type					
	Bitrate Type					
Privacy Mask	Frame Rate		20		20	
	Bitrate(Kb/S)					
	Bitrate Range	2560 ~ 4266 (Ki	aps)			
Main Stream	Video Encoding					
	H264+					
						Apply

5-37 ábra

2. lépés: Állítsa be a felvételi paramétereket. A konkrét paraméterek leírása az 5-4. táblázatban található

Megnevezés	Részletek	Beállítás			
Csatorna	Válassza ki a csatornát a felvételi paraméterek beállításához	Válasszon a legördülő menüből			
Felvétel beállítás	Kétféle video tömörítési paraméter létezik: Főfolyam/Main Stream (időzítés) és Főfolyam/Main Stream (esemény). Mainstream (időzítés): Paraméterek kódolása a normál felvételhez Mainstream (esemény): Paraméterek kódolása olyan eseményekhez, mint pl. mozgásérzékelés, riasztási bemenet és intelligens érzékelés	MEGJEGYZÉS: Az eseményparaméterek nem állíthatók be, és összhangban vannak az időzítési paraméterekkel			
Felbontás	A felbontás a hosszegységben lévő pixelek számával függ össze	Válasszon a legördülő menüből MEGJEGYZÉS: A kódolási felbontás az IP berendezéshez kapcsolódik			

Folyam típus	Az adatfolyam típusa Video & Audio (összetett adatfolyam), a felvételi információk pedig videót és hangot tartalmaznak	Válasszon a legördülő menüből
Bitsebesség típusa	A kódfolyam mód változó kódsebességre és állandó kódsebességre van felosztva. Változtatható bitsebesség: A bitsebesség a jelenettől függően változik. Állandó bitsebesség: A bitsebességet a bitsebesség felső határának megfelelően kell kódolni; a videó minősége nem állítható be.	Válasszon a legördülő menüből MEGJEGYZÉS: A bitsebesség típusa az IP eszközhöz kapcsolódik
Filmkocka szám	A videó képkocka sebessége a másodpercenkénti video képek száma	Állítsa be a csúszkával (slider)
Bitráta (Kb/s)	A képminőség megváltoztatásához állítsa be a kódfolyam értékét; minél nagyobb a kódáram, annál jobb a képminőség.	Szerkesztés közvetlenül a beviteli mezőben
Bitsebesség- tartomány	6000-12000 (Kbps)	
Videó kódolás	H264, H265	Válasszon a legördülő menüből MEGJEGYZÉS: A bitsebesség típusa az IP eszközhöz kapcsolódik
H265+	Aktiválás/Kikapcsolás	

5-4. táblázat

3. lépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply"-ra a beállítások mentéséért.

5.3.5.9 Alfolyam

A hálózati átvitelhez másodlagos áramlási paramétereket használnak. Ha a hálózati környezet gyenge, a felhasználók az oldalsó adatfolyamok segítségével megtekinthetik a sávszélességet a hálózat előnézetéhez. Az aladatfolyamokat mobiltelefonok monitorozására is használják.

A művelet konkrét lépései a következők:

L. lépés: A főmenüben kattintson a "											
NVR 5.0	⊳	۱		₩		Ð	Ś	ξζη Έζζ	00	J. 🧔 🖻	Ċ
Camera	Channel										
POE	Resolution										
💭 osd	Stream Type										
🖹 Image	Bitrate Type										
⊖ ртz	Frame Rate										
Privacy Mask	Bitrate(Kb/s)										
Channel Name	Bitrate Range			512 ~ 853 (Kbps)							
Encode Parameters	Video Encoding										
🕼 Main Stream											
🎯 Sub Stream											

5-38. ábra

2. lépés: Állítsa be a felvételi paramétereket. A konkrét paraméterek leírása az 5-5. táblázatban.

Megnevezés	Részletek	Beállítás
Csatorna	Válassza ki a csatornát a felvételi paraméterek beállításához	Válasszon a legördülő menüből
Felbontás	A felbontás a hosszegységben lévő pixelek számával függ össze	Válasszon a legördülő menüből MEGJEGYZÉS: A kódolás felbontása az IP eszközhöz kapcsolódik
Folyam típus	Az adatfolyam típusa Video & Audio (összetett adatfolyam), a felvételi információk pedig videót és hangot tartalmaznak	Válasszon a legördülő menüből
Bitsebesség típusa	A kódfolyam mód változó kódsebességre és állandó kódsebességre van felosztva. Változtatható bitsebesség:	Válasszon a legördülő menüből MEGJEGYZÉS: Bitsebesség típusa

	A bitsebesség a jelenettől függően változik. Állandó bitsebesség: A bitsebességet a bitsebesség felső határának megfelelően kell kódolni; a videó minősége nem állítható be.	az IP eszközhöz kapcsolódik
Filmkocka szám	A videó képkocka sebessége a másodpercenkénti video képek száma	Állítsa be a csúszkával (slider)
Bitsebesség (Kb/S)	A képminőség megváltoztatásához állítsa be a kódfolyam értékét; minél nagyobb a kódáram, annál jobb a képminőség.	Szerkesztés közvetlenül a beviteli mezőben
Bitsebesség- tartomány	512-853(Kbps)	
Videó kódolás	H264, H265	Válasszon a legördülő menüből MEGJEGYZÉS: A kódolás felbontása az IP eszközhöz kapcsolódik

5-5. táblázat

3. lépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply" a beállítások mentéséhez.

5.3.6 Tárolás

A tárolás a Felvétel/Record, Tárolóeszköz/Storage Device, Tárolási mód/Storage Mode, Automatikus mentés/Auto Backup és Speciális beállítások/Advanced-ből áll.

5.3.6.1 Felvétel

Az NVR két felvételi tervet támogat, a rajzolási és a szerkesztési módszert.

- Állítsa be a felvételi ütemezést a rajzolási módszerrel. A művelet konkrét lépései a következők:
- 1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Felvétel/Record" a

felvételi beállítások felületére való belépéshez, lásd: 5-39 ① ábra.

NVR 5.0	⊳	ŀ	\square	~~~~~	$\Box \forall$		ţ.	00	⊥ 🏚	B ()
Schedule	Channel									
	Enable								More Setting	\$
Storage Device	All									
📕 Storage Mode	🔲 Sun.								1	
🔓 Auto Backup	Mon.								2	
20 Advanced	🔲 Tue,								3	
	🔲 Wed.								4	
	🔲 Thu.								5	
	🗌 Fri.								6	
	🔲 Sat.								7	
	Normal	Motion			M And A	🔲 inte			Edit	
								Сору	Apply	

5-39 (1) ábra

2. lépés: A felvételi igényeknek megfelelően aktiválja, válassza ki a csatornát, a felvétel típusát (Normál, Mozgás, Riasztás, M és A, Intelligens), a hetet és egyéb opciókat.

3. lépés: Kattintson a bal egérgombbal a rajzterület kezdőpontjának elhelyezéséhez, húzza meg a felvételi ütemezés idejének megadásához, és engedje el a bal oldali gombot, hogy rögzítési ütemezésként mentse, lásd. 5-





5-39 ②ábra

4. lépés: Ismételje meg a 3. lépést a teljes felvételi ütemezés beállításához.
5. lépés: A felvételi ütemezés beállítása után a csatorna a felvételi ütemezés típusát (színét) képviseli. lásd. 5-39 (3) ábra.



5-39 (3) ábra



MEGJEGYZÉS

- Minden napra 6 időszak áll rendelkezésre. A készülék elindítja a megfelelő felvételi típust a megadott időtartamon belül.
- A rajzterület legkisebb egysége 1 óra.
- Válassza az "Összes/All" lehetőséget az egész hét időtartamának beállításához.
- Választhatja a " " jelet a hét több napjára egyszerre, szerkesztheti a kiválasztott napokat, és megrajzolhatja az időtartamot.
- Ugyanebben az időszakban a mozgókép és az M&A videó csak az egyik lehetőséget választhatja ki.
- Állítsa be a felvételi ütemezést a szerkesztési módszerrel. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Felvétel/Record" a felvételi beállítások felületére való belépéshez



2. lépés: Kattintson a "Szerkesztés/Edit" gombra a felvételi ütemterv beállítás felületéhez való belépéshez, lásd. 5-39 ④ ábra.

			Record Sci	hedule		×
Current Set V	Veek: Sun.					
Schedule 1				🗋 M & A	Intelligent	
Schedule 2	Record	Motion	Alarm	🔲 M & A	Intelligent	
Schedule 3	Record	Motion	Alarm	🔲 M & A	Intelligent	
Schedule 4	Record	Motion	Alarm	□ M & A	Intelligent	
Schedule 5	Record	Motion	Alarm	🔲 M & A	Intelligent	
Schedule 6	Record	Motion	Alarm	M & A	Intelligent	
Use To:						
All	🗌 Mon. 🔲 Tue.	Wed.	🗋 Thu 🔲 Fri.	🗋 Sat		
			oply Save	Cance		

5-39 ④ábra

3. lépés: Válassza ki az egyes időszakok "Felvétel típusát/Recording type". Minden napra hat időszak áll rendelkezésre. Válassza ki a megfelelő hetet az "Alkalmaz/Apply" gombbal.

4. lépés: Kattintson a "Mentés/Save" gombra a beállítás befejezéséhez, a rendszer visszatér a felvételi felületre.

- Csatorna/Channel: Először válassza ki a csatorna számát. Az összes csatorna beállításához válassza az "Összes/All" lehetőséget.
- Felvétel típusa/Record Type: Jelölje be a megfelelő felvétel típust a négyzet bejelölésével. Rendelkezésre állnak: Normál, Mozgás, Riasztás, M és A, Intelligens.
- A hét napja/Week day: Válassza ki a hét napjának számát. Ha az "Összes/All" lehetőséget választja, akkor ez az egész hetet jelenti, vagy a napszámok előtt kiválaszthatja a" elemet az egyes napok beállításához.
- További beállítások/More Settings: Beállíthatja a felvétel előtti (prerecord) és a felvétel utáni időt (post-record), lásd. 5-39 (5) ábra.

More Settings			×
Prerecord Time(s)			
Post-Record(s)			*
Default	Save	Cancel	



Másolás/Copy: A beállítások elvégzése után a "Másolás/Copy" gombra kattintva átmásolhatja az aktuális beállításokat egy másik csatornára, lásd. 5-39 (6) ábra.

Сору	×
All	
1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15	16
사람 집에 많다.	
Sav	ve Cancel

5.3.6.2 Tárolóeszköz

A tárolóeszköz a merevlemez formázására, valamint a meghajtó megfelelő állapotának és kapacitásának megjelenítésére szolgál.

A merevlemez formázása Előfeltételek:

A felhasználó helyesen telepítette a merevlemezt. A merevlemez telepítésével kapcsolatos részletekért lásd az "NVR gyors üzembe helyezési útmutatót".

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Tárolóeszköz/Storage Device" a

tárolóeszköz felületére való belépéshez, lásd. 5-40 ① ábra.



5-40 (1) ábra

2. ábra: Válassza ki a formázni kívánt merevlemezt, kattintson a

"Formázás/Format→Megerősítés/Confirm", lásd- 5-40 ② ábra.

MONITORRS

NVR 5.0) 👾 🗅 🔂	\$\$ \$\$ \$\$	Ŧ 🚡 🖻
Schedule	C Refresh Sormat			
Storage Device	No. State	Total Capacity	Residual Capacity	Device Type
📇 Storage Mode	1 In Use	Tips	0 MB	SATA
Auto Backup		Formatting will cause loss of all data in the disk. Continue		
		Confirm Cancel		

5-40 ②ábra

3. lépés: Várjon, amíg a formázás befejeződik a folyamatjelzőn, kattintson a gombra "Megerősítés/Confirm" gombra, az NVR újraindítja és befejezi a formázást. A merevlemez állapota most "Használatban/In use".

- Menny./No.: A rendszerhez csatlakoztatott HDD-k száma.
- Állapot/State: A HDD aktuális üzemállapotát mutatja, csak azt használhatja, amelyen a "Használatban/In use" felirat látható; formázás után újra kell indítania az NVR-t, az állapot "Használatban/In use" jelenik meg.
- Teljes kapacitás/Total Capacity: A merevlemez teljes rendelkezésre álló kapacitása, egy HDD kapacitása nem haladhatja meg a 8TB-ot.
- Fennmaradó kapacitás/Residual Capacity: Megjeleníti az aktuális HDD fennmaradó kapacitását;
- > Berendezés típus/Device Type: SATA.
- Frissítés/Refresh: Kattintson a lemezlista adatainak frissítéséhez.

MEGJEGYZÉS

- A "No Disk" azt jelzi, hogy az eszköz nincs csatlakoztatva, vagy nem észlelt merevlemezt.
- A merevlemezt először meg kell formázni, amikor először csatlakozik az NVR-hez, vagy amikor a "Nincs formázva/Not formatted" üzenet jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem formázza a merevlemezt, ha a merevlemez állapota "Használatban/In use" állapotban van.
- A merevlemez formázása után indítsa újra az NVR-t, hogy érvénybe lépjen.

5.3.6.3 Mentési mód

Hamarosan!

5.3.6.4 Automatikus biztonsági mentés

Hamarosan!

5.3.6.5 Haladó beállítások

Hamarosan!

5.3.7 Rendszer

5.3.7.1 Általános

Az Általános felületen megtekintheti és beállíthatja az NVR nyelvét, felvételi módját, felvételi napjait, videó szabványait, készenléti idejét és dátumát.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " 🏵 → Általános/General" az általános beállítási felületre való belépéshez, lásd. 5-41 ábra.

NVR 5.0			Å.	٦	G	÷		₹ ₹	B I ()
💮 Genetal	Language				Enable	Wizard			
Network	Time Zone				Date Fo	ormat			
91/9DT	Date/Time				Time Fo	ormat			
Q Address Filter	Record Mode				Separal	tor			
Cloud Storage	Record Days				Enable	DST			
🛱 Advanced	Device Name				Туре				
Setting	Mouse Pointer Speed	-		▶ 4	Start Ti	ime			
& User	Auto Login				End Tim	ne			
Holiday.	Auto Logout				Offset(r	min)			
	Fullscreen Time(sec)								
Event	Channel Check Time								
Normal Event							Defau		
Smart Event									

5-41ábra

2. lépés: Szükség szerint állítsa be a nyelvet, az időzónát, a felvételi módot, a felvételi napokat és az eszköz egyéb adatait.

- Nyelv/Language: Állítsa be az alapértelmezett rendszernyelvet, a jelenlegi rendszer támogatja az egyszerűsített és hagyományos kínai, angol, lengyel, cseh, orosz, thai, héber, bolgár, arab, német, francia, portugál, török, spanyol, olasz, magyar, román, koreai, holland, görög, vietnami és japán nyelvet. Az alapértelmezett nyelv az angol.
- Időzóna/Time Zone: Válassza ki eszközének időzónáját a legördülő menüből. Például: Peking GMT+8:00.

- Dátum/Idő/Date/Time: Ha szükséges az előugró billentyűzet módosítása, írja be a dátumot és az időt a billentyűzeten keresztül.
- Felvételi mód/Record Mode: Az "Átírás/Overwrite" opcióval, amikor a lemez megtelt, automatikusan felülírja a legrégebbi videókat; Ha a lemez nincs tele, de a videók száma eléri a felhasználói beállítást, a legrégebbi videó automatikusan felülírásra kerül.
- Felvételi napok/Record Days: Állítsa be az NVR-felvételek mentésének hosszát napokban. A legördülő menüben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: Korlátlan, 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Berendezés neve/Device Name: Töltse ki az eszköz nevét az aktuális igényeknek megfelelően, az alapértelmezett név NVR.
- Az egér kurzorának sebessége/Mouse Pointer Speed: Állítsa be az egér mozgási sebességét, minél nagyobb az érték, annál gyorsabb az egér válasza, minél alacsonyabb az érték, annál lassabb az egér válasza, beállíthatja 0-5 értékre.
- Auto. bejelentkezés/Auto Login: Az alapértelmezett beállítás Ki, a bekapcsolásakor automatikusan bejelentkezik a rendszerbe.
- Auto. kijelentkezés/Auto Log Out: Az alapértelmezett érték 10 perc, beállíthatja a tartományt: 1 perc, 2 perc, 5 perc, 10 perc, 20 perc, 30 perc, 60 perc. és "Soha/Never"; A "Soha/Never" állandó készenléti üzemmódot jelent.
- Idő a teljes képernyőre/Fullscreen Time(sek.): A riasztáshoz való csatlakozás "Teljes képernyős kijelző/Fullscreen Display" idejének beállítására szolgál, az alapértelmezett érték 10 mp. Beállítható 5 mp, 10 mp, 15 mp és 20 mp-re.
- Varázsló aktiválása/Enable Wizard: Kattintson a " nyissa meg az indítási varázslót, és minden indításkor lépjen be közvetlenül a varázsló felületére.
- Dátum formátuma/Date Format: Válassza ki a dátum megjelenítési formátumát, beleértve a "Nap Hónap Év/Day Month Year ", "Hónap Nap Év/Month Day Year " és "Év Hónap Nap/Year Month Day " elemeket.
- > Idő formátum/Time Format: Válasszon 24 vagy 12 órás formátumot.
- > Elválasztó/Separator: Válasszon elválasztót az időformátumhoz.
- DST aktiválás/Enable DST: A " bejelölésével nyissa meg a nyári idő funkciót, állítsa be a vonatkozó paramétereket, például típus, dátum, kezdési idő, befejezési idő stb.
- > Típus/Type: Nyári időszámítás beállítása
- > Idő kezdete/Start Time: A nyári időszámítás kezdetének ideje
- > Idő vége/End Time: Nyári időszámítás végének ideje
- Eltolás/Offset (min): A nyári időszámítás eltolódása

- Csatorna ellenőrzési ideje /Channel Check Time: Válassza ki azt a csatornát, amelynek az idejét ellenőrizni kell, állítsa be a frissítési intervallumot, kattintson a "Mentés/Save" gombra a csatorna idejének az NVR idejének megfelelő beállításához.
- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

5.3.7.2 TCP/IP

A hálózat TCP/IP-ből, címszűrőből, felhőtárolóból és speciális beállításokból áll. ■ **TCP/IP**

A TCP/IP - TCP/IP, DDNS, PPPOE, NTP, FTP és UPNP-ből áll, lásd 5-42 ábra.

NVR 5.0					1 🕸 🕾 🖒
General		INS PPPOE NTP	FTP UPN		
Network					
P TOPIP	IP Address		TCP Port		
Address Filter	Enable DHCP		HTTP Port		
Cloud Storage	Network Mask		RTSP Port		
Contra Chonage	Gateway		Private Port		
작값 Advanced	Primary DNS		Network Rate	1000Mb/s	
Setting	Secondary DNS				
💩 User	MAC Address	54:32:07:69:1C:5B			
🗂 Holday	Internal Net Card IP				
Event:					
🕴 Normal Event			Refresh	Default	
Smart Event					

5-42 ábra

✤ TCP/IP

Állítsa be az NVR IP-címét, DNS-szerverét és egyéb adatait, hogy megbizonyosodjon arról, hogy képes kommunikálni a hálózat más eszközeivel.

MEGJEGYZÉS

- Ha az berendezést egy hálózat formázására használják, akkor a hálózatot normál használatra be kell állítani.
- Gyári IP beállítás: 192.168.1.88.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " ↔ → TCP/IP → TCP/IP" a TCP/IP-hez való hozzáférés felületének beállításaihoz, lásd: 5-43 ábra.


тсрлр D	DNS	PPF	POE	NTP	FTP	UPNP	
P Address					TCP Port		
Enable DHCP					HTTP Port		
Network Mask					RTSP Port		
Gateway					Private Port		
Primary DNS					Network Rate	1000Mb/s	
Secondary DNS							
MAC Address	54:32:07	7:69:1C:5	iB				
nternal Net Card IP							
					Diffe	Default	

5-43 ábra

2. lépés: Konfigurálja az IP-címet, a hálózati maszkot, az átjárót, az elsődleges DNS-t és más kapcsolódó hálózati paramétereket.

- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- > IP cím/IP Address: Adja meg az NVR berendezés IP-címét.
- DHCP aktiválás/Enable DHCP: Engedélyezze/tiltsa le a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) funkciót. Az "IP-cím", a "Hálózati maszk" és az "Átjáró" nem állítható be, ha a DHCP engedélyezve van.
- > Hálózati maszk/Network Mask: Állítsa be a helyzetnek megfelelően.
- Átjáró/Gateway: A beállított tényleges helyzetnek megfelelően, ugyanazon hálózati szegmensben az IP-címmel.
- Elsődleges DNS/Primary DNS: Ez a DNS-kiszolgáló IP-címe, amelyet általában a helyi hozzáférési pontszolgáltató (ISP) ad meg. Ide írja be a domain név szerver IP-címét.
- Másodlagos DNS/Secondary DNS: Indítsa el a másodlagos DNS-t, ha az elsődleges nem működik.
- MAC cím/MAC Address: Megjeleníti az NVR fizikai címét.
- TCP Port: Az alapértelmezett érték 5000, állítsa be a portot a felhasználó aktuális igényeinek megfelelően.
- HTTP Port: Az alapértelmezett érték 80, állítsa be a portot a felhasználó aktuális igényeinek megfelelően.
- RTSP Port: Az alapértelmezett érték 554, állítsa be a portot a felhasználó aktuális igényeinek megfelelően.

- Magán port/Private Port: Az alapértelmezett érték 6000, állítsa be a portot a felhasználó aktuális igényeinek megfelelően.
- Hálózati sebesség/Network Rate: Megjeleníti a hálózati átviteli sebességet.
- Belső IP netkártya/Internal Net Card IP: Állítsa be az intranet IP-címét a POE és az NVR összekapcsolásához.
- > Frissítés/Refresh: Kattintson a felület frissítéséhez

MEGJEGYZÉS

- Az IP-címnek és az alapértelmezett átjárónak ugyanazon a hálózati szegmensen kell lennie.
- Ha a DHCP-eszköz engedélyezve van, és kikapcsolja a DHCP-t, akkor nem tekintheti meg az eredeti IP-címet. Vissza kell állítania az IP-címet és az egyéb paramétereket.
- Csak a PoE-t támogató eszközök rendelkeznek belső hálózati kártya funkciójával. Lásd a valós termékinformációkat.
- A belső hálózati adapter IP-címe és az NVR IP-címe nem lehet ugyanabban a hálózati szegmensben.

DDNS

A DDNS (Dynamic Domain Name Server) paraméter beállítása után, amikor az NVR IP-címe gyakran változik, a rendszer dinamikusan frissítheti a tartománynév és a DNS-kiszolgáló IP-címe közötti kapcsolatot. Használhatja a domain nevet az NVR közvetlen eléréséhez anélkül, hogy folyamatosan változó IP-címet rögzítene.

Előfeltétel

A DDNS konfigurálása előtt ellenőrizze, hogy a gép támogatja-e a tartománynév megkülönböztető kiszolgáló típust, és jelentkezzen be a DDNS-szolgáltató webhelyére a felhasználónév, jelszó, tartománynév és egyéb információk regisztrálásához a WAN PC-n.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A menü oldalon válassza a → TCP/IP → DDNS" a DDNS felületre való belépéshez lásd. 5-44. ábra.



TCP/IP	DDNS	PPPOE	NTP	FTP
DDNS Type				
Enable DDNS				
Refresh Time(Sec)				
User Name				
Password				
Domain				

5-44 ábra

2. lépés: Aktiválja a DDNS-t, válassza ki a DDNS típust, és adja meg a helyreállítási időt (mp.), a felhasználónevet és a jelszót.

3. lépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply" az DDNS beállításainak mentéséhez.

4. lépés: Írja be a domain nevét a számítógép böngészőjébe, és nyomja meg az "Enter" gombot. Ha az eszköz webes felülete megjeleníthető, a konfigurálás sikeres volt. Ha nem, akkor a konfiguráció nem sikerült.

- DDNS Aktiválás /Enable DDNS: A DDNS domain megkülönböztető funkció aktiválása
- DDNS típus/DDNS Type: Válassza ki a DDNS típust dinamikus tartománynév-feloldó szerver alapján. (Jelenleg a készülék több DDNS-t támogat, beleértve az ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE funkciókat. Ezek a több DDNS együtt létezhetnek, és a felhasználó szükség szerint kiválaszthatja és konfigurálhatja őket).
- Frissítési idő (másodperc)/Refresh Time (Sec): Ne regisztráljon gyakran. A regisztrációk közötti intervallumnak 60 másodpercnél hosszabbnak kell lennie. A túl sok regisztrációs kérelem kiszolgálói támadást eredményezhet.
- > Felhasználó név/User Name: A DNS-szolgáltatónál regisztrált fiók
- > Jelszó/Password: A DNS-szolgáltatónál regisztrált fiók jelszava
- > Domain: A DNS-szolgáltatónál regisztrált domainnév



MEGJEGYZÉS

 A DDNS beállítása után ellenőrizze, hogy az NVR csatlakozik-e a WANhez, hogy az eszközhöz DDNS-tartomány néven keresztül férjen hozzá.

PPPOE

A PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) az egyik módja annak, hogy az XVR eszközök hozzáférjenek a hálózathoz. Miután megszerezte az Internet szolgáltató (ISP) által megadott PPPoE felhasználói nevet és jelszót, hálózati kapcsolatot létesíthet egy PPPoE modemen keresztül (dialup). Sikeres csatlakozás után az XVR automatikusan dinamikus WAN IP-címet kap. **A művelet konkrét lépései a következők:**

1. lépés: A főmenüben kattintson a " $\textcircled{} \rightarrow TCP/IP \rightarrow PPPOE$ " a PPPOE beállító felületére való belépéshez, lásd: 5-45 ábra.

TCP/IP	DDNS	NTP	FTP	UPNP		
Enable						
User Name						
Password						
					Appl	y

5-45 ábra

2. lépés: Válassza az "Aktiválás/Enable" lehetőséget, írja be a PPPoE felhasználónevet és jelszót.

3. lépés: A konfiguráció mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

- > Aktivál/Enable: Be- / kikapcsolja az eszköz PPPoE funkcióját.
- Felhasználó név/User Name: Az Internet szolgáltató (ISP) által megadott PPPoE felhasználói név.
- > Jelszó/Password: A felhasználó nevének megfelelő jelszó.

MEGJEGYZÉS

- A sikeres beállítás után ellenőrizheti a PPPOE állapotát a " Karbantartás/Maintenance → Hálózat/Network".
- A beállítás befejezése után a készülék automatikusan elindítja a tárcsázást, amikor újraindítja. A sikeres betárcsázás (modem) után a hálózati információk hálózati állapotban jelenhetnek meg, és a felhasználók IP-címen férhetnek hozzá az eszközhöz.
- A konfiguráció után nem lehet megváltoztatni a TCP/IP IP-címet.

NTP

Az NTP (Network Time Synchronization Protocol) aktiválása után a rendszer az NTP szerveren keresztül rendszeresen beállíthatja az eszköz idejét, hogy biztosítsa az eszköz rendszeridejének pontosságát.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " \bigotimes \rightarrow TCP/IP \rightarrow NTP" az NTP megadásához és az interfész beállításához lásd: 5-46 ábra.

TCP/IP	DDNS	PPPOE		FTP	UPNP		
Enable NTP							
NTP Server							
Custom							
NTP Port							
Interval(Min)			(30-	1440)			
						Default	

5-46 ábra

- **2. lépés:** Az NTP paraméterek beállításához válassza az "NTP engedélyezése/Enable NTP" lehetőséget.
- NTP Server: Válassza ki annak a kiszolgálónak a domain nevét, amelyre az NTP szolgáltatás telepítve van.
- **Egyéni/Custom:** Amikor az NTP-kiszolgáló az "Egyéni/Custom" lehetőséget választja, írja be manuálisan az NTP-kiszolgáló tartománynevét.
- NTP Port: Válassza ki az NTP szervernek megfelelő portot.

- Intervallum (min.): NTP idő-korrekciós intervallum, alapértelmezett érték 720 perc, a beállítható tartomány 30-1440 perc.
- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

FTP

Használhatja az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálót a riasztásokkal kapcsolatos képek FTP szerveren történő tárolására.

Előfeltétel

Meg kell vásárolnia vagy le kell töltenie egy FTP szolgáltató eszközt, és telepítenie kell a szoftvert a számítógépére.



MEGJEGYZÉS

 FTP-felhasználó létrehozásához be kell állítania az írási engedélyt a mappába. Ellenkező esetben a kép nem töltődik fel sikeresen.

A művelet konkrét lépései a következők:



TCP/IP	DDNS	PPPOE	NTP		UPNP		
Enable FTP				Channel			
FTP Server				Week			
FTP Port				Time Period 1			
User Name				Time Period 2			
Password							
File Upload							
				Tes	st	Default	

5-47 ábra

2. lépés: Válassza az "FTP aktiválása/Enable FTP" lehetőséget, és írja be a következő paramétereket: FTP-kiszolgáló, FTP-port, felhasználónév, jelszó és fájlfeltöltési útvonal.

3. lépés: A konfiguráció mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

4. lépés: Kattintson a "Teszt" gombra, hogy ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat és az FTP konfiguráció megfelelő-e.

MEGJEGYZÉS

- Ha a teszt sikertelen, ellenőrizze újra a hálózat vagy az FTP konfigurációját.
- FTP Aktiválás/Enable FTP: Engedélyezi/letiltja a berendezés FTP funkcióját.
- > FTP Server: Az FTP-kiszolgáló gazdagépének IP-címe
- FTP Port: Az alapértelmezett FTP-port 21, ha az Ön FTP szervere eltér, akkor ugyanazt a portnevet kell használnia, mint az FTP szervernél.
- Felhasználó név/User Name: Írja be a felhasználónevet az FTP szerverre való bejelentkezéshez.
- > Jelszó/Password: Adja meg a megfelelő jelszót
- Fájl feltöltés/File Upload: Mappákat hoz létre az FTP fiókok könyvtárában szereplő szabályok szerint
 - Ha a távoli könyvtár üres, a rendszer a feltöltött képet az FTP-kiszolgáló gyökérkönyvtárába menti.
 - Írja be a távoli könyvtár nevét, a rendszer létrehoz egy mappát a megfelelő névvel az FTP gyökérkönyvtár alatt, és ebbe a mappába menti a feltöltött képeket.
- Csatorna/Channel: Válassza ki a csatornát, ahová feltölti a fájlt.
- Hét/Week: Válassza ki az FTP fájl feltöltésének időpontját hetenként. Hetente két időszakot állíthat be.
- 1. és 2. időszak/Time period 1&2: Állítsa be az FTP fájlok feltöltésének időtartamát egy nap alatt.
- Teszt: Kattintson a "Teszt/Test" gombra, hogy lássa, az NVR sikeresen képes-e feltölteni fájlokat az FTP-kiszolgálóra.

UPNP

Miután elkészítette a belső hálózatot és a külső hálózatot az UPnP-n keresztül, a külső hálózati felhasználó a külső hálózat IP-címével közvetlenül elérheti az intranet NVR-jét.

Előfeltételek

1) Jelentkezzen be a routerbe, és állítsa be a router WAN-portjának IPcímét a külső hálózat eléréséhez.

2) Győződjön meg arról, hogy a router első szintű router (vagy virtuális első szintű router), és kapcsolja be az UPnP funkciót.

3) Csatlakoztassa a berendezést a router LAN-portjához, és lépjen be a privát hálózatba.

4) A főmenüben kattintson a " → TCP/IP→ IP/Port", és állítsa be a "IP címet/IP Address" mint egy privát IP routert (pl.: 192.168.1.101) vagy válassza a "DHCP" lehetőséget az IP-cím automatikus megszerzéséhez.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " $\overleftrightarrow{} \rightarrow$ TCP/IP \rightarrow UPnP" az UPnP felületre való belépésbez lásd. 5-48 ábra

TCP/IP	DDN	IS PP	POE N	ITP F	FTP			
Enable Status								
Internal IP								
External IP								
O	No.	Server Nam	e	Protocol	Int	ernal Port	External Port	
					×			
				Add	Delete	Default	Apply	

5-48 ábra

2. lépés: Aktiválja az UPnP funkciót, és konfigurálja a kapcsolódó paramétereket, például belső IP, külső IP és UPnP router port leképezési információkat.

3. lépés: A konfiguráció mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

- > Aktiválás/Enable: Be-/kikapcsolja az eszköz UPnP funkcióját
- > Állapot/Status: Megjeleníti az UPnP leképezés állapotát
- Belső IP/Internal IP: Írja be a router LAN-portjának címét. A sikeres leképezés után automatikusan megkapja az IP-címet beállítás nélkül.
- Külső IP/External IP: Írja be a router WAN port címét. A sikeres leképezés után automatikusan megkapja az IP-címet beállítás nélkül.
- Port leképezési táblázat /Port Mapping Table: Megfelel a router UPnP leképezési táblázatának információinak.

- ✓ Szerver név/Servername: A web szerver neve.
- Protokoll/Protocol: Protokoll típusa
- Belső port/Internal Port: Az a port, amelyet a helyi eszköznek fel kell térképeznie
- ✓ Külső port/External Port: A routerhez leképezett port
- Hozzáadás/Add: Kattintson a "Hozzáadás/Add" gombra a leképezés fokozásához, adja meg a szolgáltatás nevét, a belső portot és a külső portot.
- Szerver név: Írja be a szolgáltatás nevét, és saját maga definiálja.
- **Belső port:** Meg kell adnia a megfelelő HTTP-portot, RTSP-portot, TCP-portot.
- Külső port: Megadhatja saját maga, a belső port lehet ugyanaz, de más NVR portokat nem lehet megismételni.
- Törlés/Delete: Válassza ki a leképezési információkat a portleképezési táblázatban, és törölje a leképezési kapcsolatot.

MEGJEGYZÉS

- A router leképező portjának külső portjának beállításakor próbáljon meg egy 1024 és 65535 közötti portot használni. Az ütközések elkerülése érdekében ne használja az ismert 1 ~ 255 és 256 ~ 1023 rendszerportokat.
- Ha több berendezést telepít ugyanazon a helyi hálózaton, ütemezze a port-hozzárendelést, hogy elkerülje több eszköz azonos külső portba történő leképezését.
- Portok leképezésekor győződjön meg arról, hogy a leképezett port nem-e foglalt vagy korlátozott.
- A belső és a külső TCP-portoknak meg kell egyezniük, és nem módosíthatók.

Címszűrő

A fekete-fehér listák korlátozzák a számítógépes bejelentkezéseket az NVR web kliensre az IP vagy MAC címek szűrésével. Kétféle típus létezik: fekete lista és fehér lista.

- Fekete lista/Blacklist:
 - 1. Az NVR nem tud csatlakozni a feketelistán szereplő IPC IP-jéhez vagy IPcíméhez.
 - 2. A feketelistán szereplő IP vagy MAC címmel rendelkező számítógép nem tud bejelentkezni az NVR webhelyére.
- Fehér lista/Whitelist:

- 1. Az eszköz csak a fehér listán szereplő IPC-hez tud csatlakozni.
- 2. Csak a fehér listán szereplő IPC-k férhetnek hozzá az NVR-hez.

A fekete/fehér lista hozzáadásának lépései az alábbiak:

têj:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →Címszűrő/Address Filter" a címszűrő beállításainak felületére való belépéshez, lásd. 5-49 ábra.

Enable				
Restriction Type				
Restriction List			🕀 Add	🛞 Delete All
IP Address	Delete	MAC Address		Delete
				Apply

5-49 ábra

2. lépés: Válassza a "Korlátozás típusa /Restriction Type" lehetőséget, például feketelista.

3. lépés: Kattintson a "Hozzáadás/Add" gombra, válassza ki az IP (vagy MAC) címet, írja be az IP címet.

4. lépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra, az IP vagy MAC cím hozzáadódik az eszköz feketelistájához.

IP és MAC cím szűrési lépések:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " 🏵 →Címszűrő/Address Filter" a címszűrő beállításainak felületére való belépéshez.

- 2. lépés: Válassza az "Aktiválás/Enable→Korlátozás típusa/Restriction Type".
- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- > Aktiválás/Enable: Az NVR szűrési funkció be- és kikapcsolása.
- Korlátozás típusa/Restriction Type : Két lehetőség van: "Feketelista/Blacklist" és "Fehér lista/Whitelist"
- > Korlátozás lista/Restriction List: Megfelel az aktuálisan kiválasztott

típuslistának, megjeleníti az összes hozzáadott IP és MAC címet és állapotot (Engedélyezés/Letiltás/Enable/Disable) a listában.

- Hozzáadás/Add: Hozzáad egy fekete és egy fehér listát.
- Törlés/Delete: Eltávolítja a kiválasztott listát a szűrőlistáról.



Töröl mindent/Delete All: Törli az összes hozzáadott listát a szűrőlistából.

FIGYELEM

- A készülék legfeljebb 128 fehér és 128 fekete lista hozzáadását támogatja.
- Kattintson duplán a szűrőlistán található listára az interfész hozzáadásához és az IP vagy MAC cím szerkesztéséhez.
- Feketelista/fehérlista hozzáadásakor a MAC-címben szereplő betűk lehetnek nagy- vagy kisbetűk, és elválasztják őket egy ":" jellel, például.
 "00:bb:f2:00:15".
- Ha a korlátozás típusa fekete lista/fehér lista, akkor egyszerre csak egy lista érvényes.

Felhőtárhely

Google

Állítsa be a felhőtárhelyet. Amikor egy eszköz riasztást vált ki, egy felhő szerveren tárolhatja az eszköz riasztásának rögzített képét.

Előfeltételek

- 1) Szüksége van Dropbox vagy Google Account Cloud tárhelyre.
- 2) Ezzel a szolgáltatással az eszközt külső hálózathoz kell csatlakoztatni; különben nem fog megfelelően működni.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenü oldalon kattintson a "→Felhő tárhely/Cloud Storage→Google" hogy belépjen a Google beállítási felületére az 5-50. ábra alapján.

		Ŋ	w.sr H		Þ	⊳	NVR 5.0
				IPEYE			② General
							Network
						Enable	P TCP/IP
						Google	Q Address Filter
					r	Upload Folder	Contract Starting
						Usemame	
				0.00 M		Capacity	६८ Advanced
				0.00 M		Used	Setting
							Au User
							🔁 Holiday
							ore initial (
							±
Test Default Apply	Test						T Normal Event
							Smart Event
Test Default Apply	Test			0.00 M	e .	Google Upload Folder Username Capacity Used	Address Filter Advanced Advanced Holday Forent Normal Event Smart Event

5-50 ábra

2. lépés: Válassza az "Aktiválás/Enable → Google", "Engedélyezési kód /Authorization Code" megszerzéséhez. Kövesse az utasításokat, és jelentkezzen be a webhelyre a számítógépén, írja be az "Engedélyezési kódot/Authorization Code", hogy csatlakozzon a Google felhőszolgáltatásához.

3. lépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply".

4. lépés: A "Teszt/Test" gombra kattintva tesztelheti, hogy az XVR sikeresen feltöltheti-e a fájlokat a felhőkiszolgálóra. A sikeres kapcsolódás után a felhőtároló felület megjeleníti a "Google" felhasználónevet, a teljes kapacitást és a felhasznált helyet.

- > Aktiválás/Enable: Engedélyezi/letiltja az eszköz felhőtárolási funkcióját
- Google: Válasszon ki egy felhőalapú tároló típust, és adja meg az összerendelési felületet.
- Mappa feltöltése/Upload Folder: Állítsa be a felhőbe feltöltendő mappa nevét.
- Felhasználó név/Username: Megjeleníti Google-felhasználónevét Kapacitás/Capacity: A felhőalapú tárolás összerendelése után a felhőtér teljes kapacitása megjelenik.
- Felhasznált/Used: A felhőtárolási összerendelés sikeres; a felhőtér megjelenítését használták kapacitásként.
- Teszt: A csatlakozás után kattintson a "Teszt" gombra, hogy ellenőrizze, hogy a csatlakozás sikeres-e. Ha a teszt nem sikerül, ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz és a felhőalapú tároló konfigurációjához.
- IPEYE

Miután aktiválta az IPEYE-t az NVR-csatornához, hozzáadhatja az eszközt az IPEYE-fiókhoz, és valós időben megtekintheti az NVR audio-/videocsatornáját az IPEYE használatával.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza " → Felhő tárhely/Cloud Storage

 \rightarrow IPEYE" az IPEYE beállítási felületre való belépéshez, lásd: 5-51 (1) ábra.

NVR 5.0	⊳	Þ		жили Д	٦	Ś	55 201		1 🖉 🖉	9 I C
② General	Googl	e								
Network										
P TCP/IP	Channel									
Ø Address Filter	Enable									
Cloud Storage	Warning: IPEY	'E only supp	orts H264 en	codina.						
铊 Advanced										
Setting										
& User										
🔁 Holday										
Event										
🐮 Normal Event								Сору		
Smart Event										

5-51 (1) ábra

2. lépés: Válassza a "Hálózat beállítás/Configure channel→ Aktiválás/Enable", kattintson az "Alkalmaz/Apply", az interfészen megjelenik az IPEYE kliens IP címe,

lásd. 5-51 (2) ábra:

Google		
Channel		
Enable		
IPEYE Client	http://172.18.195.253:8282/	
Warning: IPEYE only sup	ports H264 encoding.	

5-51 (2) ábra

2. lépés: Jelentkezzen be az IPEYE kliensbe http://182.18.195.253:8282, írja be az

IPEYE és az XVR fiókokat és jelszavakat, válassza ki az eszközt az IPEYE aktiválásához, és kattintson a "Hozzáadás a felhőhöz/Add to Cloud" elemre az eszköz hozzáadásához az IPEYE fiókhoz, lásd 5-51 ③ ábra.

Add NVR to the Cloud

Cloud Login	Cloud Password
summer	
If you do not have a username and password, you must register at: http://ipeye.ru	
NVR Login	NVR Password
admin	

#	Real Chanel	Cloud Chanel	Cloud Status	Action
1	30 31	Main: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/30 Second: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/31	Wait	Add to Cloud
2	00 01	Main: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/00 Second: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/01	Wait	Add to Cloud
3	10 11	Main: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/10 Second: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/11	Wait	Success
4	20 21	Main: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/20 Second: db0ecf91-af04-425a-9305-e75d610d836f/21	Wait	Add to Cloud





MEGJEGYZÉS

• Az új felhasználó bejelentkezik a <u>http://www.ipeye.ru/</u> a fiók regisztrálásához.

3. lépés: Jelentkezzen be a <u>http://www.ipeye.ru/</u> , lépjen be a IPEYE berendezések listájába és adja meg az újonnan hozzáadott eszköz nevét

"cloud_xxxxx" néven. Kattintson a " gombra, hogy valós időben megnézze az eszköz videóját.

MEGJEGYZÉS

- Az IPEYE funkció csak a H264 kódolású video folyamokat támogatja. Ha az eszközcsatorna nincs H264 kódolással, akkor az IPEYE használatával nem lehet valós idejű video csatornákat megtekinteni.
- Haladó
- E-mail

Az e-mail információk beállítása és a riasztási link funkció aktiválása után, amikor az NVR kiváltja a riasztást, a rendszer elküldi a riasztási e-mailt a felhasználó e-mail fiókjába.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Haladó/Advanced → E-mail" az e-mail beállítások felületére való belépéshez, lásd: 5-52. ábra

NVR 5.0	⊳	Þ		ĽÅ	Ð	<u>لې</u>			$\overline{\gamma}$	<u>e</u> e	I (U)
General		P2F									
Network											
P TCP/IP	Enable Email				Message	a Interval(Min					
O Address Eiller	SMTP Server				Encrypti	on					
	Custom				Attach F	īle					
G2º Cloud Storage	SMTP Port				Week						
R Advanced	User Name				Time Pe	riod1					
Setting	Password				Time Pe	riod2					
🔏 User	Sender										
Holiday	Recipient1				Enable A	luto Email					
Evint	Recipient2				Email Int	erval(Min)					
😟 Normal Event	Recipient3					E-mail T	est	Default			
Smart Event	Subject										

5-52 ábra

2. lépés: Engedélyezze a riasztási e-mail értesítéseket, konfigurálja az SMTPkiszolgálót, az SMTP-portot, a felhasználónevet, a jelszót, a feladót, a tárgyat, az üzenet intervallumát, és válassza ki a titkosítás típusát, a fájlmellékletet és egyéb paramétereket.

3. lépés: Kattintson az "E-mail tesztelése/E-mail test" elemre, és megjelenik a "Sikeres. Ellenőrizze a beérkező leveleket/Success. Check the inbox" üzenet. Ezt követően az e-mail konfiguráció sikeres. Ha az "E-mail nem kézbesíthető!/E-mail can't be delivered!" Üzenet jelenik meg, a konfigurálás nem sikerült.

4. lépés: Az e-mail elküldése után kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra a konfiguráció mentéséhez.

- > E-mail aktiválása/Enable Email: Az e-mail küldés engedélyezése/letiltása
- SMTP Server: Válassza ki az SMTP szerver típusát.
- SMTP Port: Adja meg a megfelelő port értéket.
- Felhasználó név/User Name: Írja be a felhasználónevet, hogy bejelentkezzen a feladó e-mail postafiókjába.
- > Jelszó/Password: Írja be a megfelelő jelszót.
- **Küldő/Sender:** Írja be a küldő e-mail címét.

- **Fogadó 1/2/3/Recipient 1/2/3:** Címzett e-mail címe 1/2/3.
- Tárgy/Subject: Írja be az e-mail tárgyát. A rendszer angol karaktereket és arab számokat támogat, az alapértelmezett beállítás az "XNVR ALERT".
- Üzenet intervallum/Message Interval (Min): Az e-mailek küldése közötti intervallum. A riasztás bekapcsolásának intervallumának beállítása után a rendszer nem kezdi el azonnal e-mail küldését a riasztási jelnek megfelelően.

Ehelyett az e-mailt az azonos típusú e-mailek intervallumának megfelelően küldi el. Kerülje a gyakori riasztásokat, és ne hozzon létre sok levelet, ami túlterheléshez vezet. Az időtartomány 0 ~ 600 perc, és a 0 perc azt jelenti, hogy a leveleket intervallum nélkül küldik el.

- Titkosítás/Encryption: Válassza ki a postaláda-kiszolgáló titkosítását, beleértve a NINCS, az SSL, a TLS és az alapértelmezett "SSL" beállítást.
- Fájl hozzáadása/Attach File: Engedélyezze/tiltsa le az e-mail melléklet funkciót. A riasztás bekapcsolásakor a rendszer pillanatképeket küldhet a riasztás elküldése után.
- Hét/Week: Válassza ki az e-mailek küldésének időpontját hetenként. Naponta két időszakot állíthat be.
- Idő periódus/Time period (1/2): Állítsa be az e-mailek küldésének időtartamát. Beállítás után riasztási üzeneteket küld abban az időben; máskor nem küld e-mailt.
- > Aktiválás/Enable Auto Email: Be/Ki e-mailek automatikus küldése.
- > E-mail intervallum/Email interval (Min): E-mail küldési intervallum
- E-mail Teszt: Tesztelje, hogy az e-mail küldés és fogadás funkciók megfelelően működnek-e. A megfelelő konfigurációban a fogadó e-mail kap egy teszt e-mailt. Ha a teszt nem sikerül, ellenőrizze a hálózati paramétereket vagy állapotot.

✤ P2P

A P2P egy magánhálózati penetrációs technológia. Nem kell dinamikus tartománynévre jelentkeznie, port-hozzárendelést végrehajtania vagy tranzitkiszolgálót telepítenie. Közvetlenül beolvashatja a QR-kódot egy mobil kliens letöltéséhez. Fiók regisztrálása után egyszerre több IPC, NVR, XVR eszközt adhat hozzá és kezelhet a mobil kliensen.

Az eszközöket a következő két módon adhatja hozzá több eszköz kezeléséhez. 1) Olvassa be a mobiltelefon rendszer QR-kódját, töltse le az alkalmazást és regisztrálja a fiókot. Részletekért lásd az alkalmazás felhasználói kézikönyvét a webhelyen.

2) Jelentkezzen be a P2P platformra, regisztráljon egy fiókot, és adja hozzá az eszközt a sorozatszámon keresztül.

MEGJEGYZÉS

 Ezzel a szolgáltatással a berendezést külső hálózathoz kell csatlakoztatni; különben nem fog megfelelően működni.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " \bigotimes \rightarrow Haladó/Advanced \rightarrow P2P" a P2P felületre való belépéshez, lásd. 5-53. ábra.



5-53 ábra

2. lépés: Győződjön meg arról, hogy az NVR hozzáfér egy külső hálózathoz, válassza a lehetőséget "P2P aktiválás/Enable P2P → Titkosítás/Encryption ".
 3. lépés: A konfiguráció mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
 4. lépés: Kattintson a "Frissítés/Refresh" gombra, és az állapot megjeleníti az "Online" lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy a P2P aktiválva van, és normálisan használható.

- > Állapot/Status: Az eszköz P2P online állapotának megjelenítése.
- P2P aktiválás/Enable P2P: Engedélyezi/letiltja a P2P eszköz funkciót. az alapértelmezett beállítás "Online".
- Csatornák száma/Channel Number: Megjeleníti azokat a felhasználókat, akik jelenleg az alkalmazás kliensében megtekintik az NVR csatornás videók számát.
- Titkosítás/Encryption: Válassza ki a titkosítás típusát. Az eszköz aktiválása után az eszköz és a szerver közötti összes jelzőkommunikáció titkosítva van.

- Továbbítás intervallum (min.)/Push interval (min): Állítsa be az időintervallumot, amikor a készülék riasztási képet csatol a mobil klienshez, és kiválaszthatja a "Kapcsolja ki a továbbítást/Turn off the push" lehetőséget is, hogy megakadályozza, hogy a készülék továbbítsa a képet a mobil terminálra.
- > Android és IOS: P2P kliens letöltési link
- SN: Megjeleníti a P2P eszköz sorozatszámát. Ez a sorozatszám egyedi.
- > Frissít/Refresh: Visszaállítja a P2P információkat.

Példa a BitVision kliens működésére:

A "BitVision" alkalmazás mikroplatformot kínál a video szolgáltatásokhoz otthoni és üzleti felhasználók számára. A felhasználók egyszerűen megtekinthetnek valós idejű videókat, történelmi videókat, riasztással kapcsolatos szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatásokat.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: Android vagy iOS telefon használatával beolvassa a megfelelő QR-kódot a BitVision alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

2. lépés: Indítsa el a klienst, és jelentkezzen be a fiókba (az első regisztrációhoz nincs szükség fiókra).

3. lépés: Eszközök hozzáadása a mobil klienshez.

Bejelentkezés után kattintson a "Berendezés/Device \rightarrow \rightarrow \rightarrow Berendezés hozzáadása/Add device \rightarrow Sor. sz hozzáadása/SN Add", A beolvasáshoz igazítsa a QR-kódot az eszköz testére vagy a P2P felületre \rightarrow a QR-kód beolvasása után adja meg az eszköz felhasználónevét, jelszavát és ellenőrző kódját (az ellenőrző kód a címkére van nyomtatva). Kattintson a "Hozzáadás/Add" gombra a jegyzet és az eszközcsoport beállításához. A sikeres hozzáadás után kattintson a "Küldés/Send" gombra.

4. lépés: Valós idejű előnézet

A fő felületen kattintson a "VALÓS IDŐ/REAL TIME" \rightarrow " \bigcirc " \rightarrow válassza ki az előnézeti eszközt, majd kattintson a "Kész/Done" gombra. Válasszon csatornát a videó valós idejű lejátszásához.

5.3.7.3 Beállítás

A beállítások a Felhasználó és Szabadság szakaszokból állnak.

Felhasználó



• A gyári alapértelmezett rendszergazdai felhasználónév admin, a jelszó

12345

- A rendszergazdák hozzáadhatnak és eltávolíthatnak felhasználókat a felhasználói paraméterek konfigurálásához.
- A felhasználói szintnek két szintie van: Operátor és Általános felhasználó/General user.



FIGYFLFM

- A termék hálózati használatának biztonságának növelése érdekében rendszeresen frissítse a termék jelszavát. Javasoljuk, hogy 3 havonta frissítse. Ha magas biztonsági követelményeket támaszt a termékkörnyezettel kapcsolatban, javasoljuk, hogy minden hónapban vagy hetente frissítse jelszavát.
- Javasoljuk, hogy a rendszergazdák hatékonyan kezeljék az eszközfiókok és felhasználói engedélyeket, távolítsák el az érvénytelen felhasználókat és engedélyeket, és zárják be a felesleges hálózati portokat.
- A rendszergazdáknak megfelelően konfigurálniuk kell a felhasználói iogokat, és javasolniuk kell, hogy saját felhasználóikat használják a napi karbantartás kezeléséhez.
- Felhasználó hozzáadása

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " 🇭 →Felhasználó/User" a

felhasználói felületre való belépéshez, lásd. 5-54 (1) ábra.

MONITORRS

NVR 5.0	▶		и 🗗 🔯		不 窗 〇
② General	🕀 Add 🔗	Modify 🛞 Delete			
Network					-
P TCP/IP	No.	User Name	Security	Level	Authority
Ø Address Filter		admin	Medium Password	Administrator	٠
Cloud Storage					
Advanced					
Setting					
la User					
🔁 Holiday					
Event					
🐮 Normal Event					
Smart Event					

5-54 ①ábra

Felhasználók listája/User list: Megjeleníti az eszköz összes jelenlegi felhasználóját; a rendszergazda csak a jelszavukat változtathatja meg, az engedélyeiket nem.

2. lépés: Katt. 🕂 "Hozzáad/Add" az engedély-megerősítési felületre

való belépéshez először erősítse meg a jelszót, lásd. 5-54 (2) ábra.

Confirm Permission			×
Confirm			
	ОК	Cancel	

5-54 (2) ábra

3. lépés: Írja be az adminisztrátori jelszót, kattintson az "OK" gombra, miután jóváhagyta az engedélyt, beléphet a felhasználói felületre és felhasználókat adhat hozzá az 5-54 ③ábra szerint.

Add User			×
User Name			
Password			
Confirm			
Level	Operator		*
	Save	Cancel	

5-54 (3) ábra

4. lépés: Adja meg az új felhasználóval kapcsolatos információkat (felhasználónév, jelszó, jelszó megerősítése), válasszon ki egy szintet, kattintson a "Mentés/Save" gombra.

5. lépés: Engedélyek beállítása

Válassza ki a sikeresen hozzáadott felhasználót a gombra " 🗣 kattintva engedély után belép az engedély felületre. Felhasználói engedély beállítása.

Engedély leírása

Az engedélyezés fel van osztva helyi konfigurációra, távoli konfigurációra és csatornakonfigurációra. A rendszergazdai felhasználók szükség szerint engedélyezhetik/letilthatják a megfelelő engedélyeket.

- Helyi beállítás/Local Config
 - Helyi paraméterek beállítása: Paraméterek beállítása, az alapértelmezett paraméterek visszaállítása, importálás/exportálás.
 - Helyi csatorna beállításai: Az IP-csatorna konfigurációs fájljainak hozzáadása, törlése, szerkesztése, importálása és exportálása.

- ✓ Helyi felhasználó: Ellenőrizze a felhasználói kezelőfelületet.
- Helyi lemez: Megtekintheti és beállíthatja a felvételi ütemezést, formázhatja a tárolóeszközöket.
- ✓ Helyi napló: Rendszernaplók és információk megtekintése.
- ✓ Helyi frissítés: Frissítse eszközét helyben.
- ✓ Alapértelmezett paraméterek helyreállítása helyben: Visszaállíthatja az alapértelmezett paramétereket.
- ✓ Helyi leállítás és újraindítás: Leállíthatja vagy újraindíthatja az eszközt.

• Távoli beállítás/Remote Config

- Paraméterek beállítása távolról: Paraméterek beállítása távolról, az alapértelmezett paraméterek visszaállítása, importálás / exportálás.
- Távoli csatorna beállítása: IP-csatornák hozzáadása, törlése, szerkesztése távolról.
- ✓ Távoli felhasználó: A távoli felhasználói felület megtekintése.
- Távoli lemez: A felvételi ütemezés megtekintése és beállítása, a távoli tárolóeszközök formázása.
- ✓ Távoli napló: A rendszernaplók távoli megtekintése.
- ✓ Távoli frissítés: Frissítse eszközét az interneten.
- Alapértelmezett paraméterek távoli visszaállítása: Az alapértelmezett paramétereket távolról visszaállíthatja.
- Távoli leállítás és újraindítás: A készüléket távolról is leállíthatja vagy újraindíthatja.

• Csatorna beállítás/Channel Config

- Helyi előnézet: Az egyes csatornák élő videóinak megtekintése helyben, ez az engedély minden csatornára vonatkozóan részletes.
- Távoli előnézet: Az egyes csatornák élő videóinak távoli megtekintése, ez az engedély minden csatornára vonatkozóan részletes.
- ✓ Helyi felvétel: Helyezze be az egyes csatornák rögzítési ütemezését.
- ✓ Távoli felvétel: Állítsa be az egyes csatornák felvételi ütemezését távolról, ez az engedély minden csatornára vonatkozóan részletes.
- ✓ Helyi lejátszás: Video fájlok lejátszása az NVR-en helyben, ez az engedély minden csatornára vonatkozóan részletezett.
- ✓ Távoli lejátszás: Távoli lejátszás, video fájlok letöltése az NVR-be, ez az engedély minden csatornán részletezett.
- ✓ Helyi PTZ: Ez az engedély minden csatornára vonatkozik.

- ✓ Távoli PTZ: Ez az engedély minden csatornához részletes.
- ✓ Helyi biztonsági mentés: A video fájlok helyi biztonsági mentése az NVRbe, ez az engedély minden csatornára vonatkozik. A helyi biztonsági jogosultsággal rendelkező csatornának rendelkeznie kell helyi lejátszási jogosultsággal.
- Távoli biztonsági mentés: Video fájlok távoli biztonsági mentése NVRről; ez az engedély minden csatornán részletes. A távoli biztonsági mentési engedéllyel rendelkező csatornának távoli lejátszási engedéllyel kell rendelkeznie.

MEGJEGYZÉS

- Csak az adminisztrátor jogosult az "alapértelmezett paraméterek visszaállítására".
- A csatornaengedélyek támogatják a csatorna egyedi engedély beállításait.

6. lépés: Kattintson a "Mentés/Save" gombra a beállított engedélyek mentéséhez és a felhasználói kezelőfelületre való visszatéréshez, lásd.

5-54 ④ábra.

🕀 Add	A Modify 🛞 Delete			
No.	User Name	Security	Level	Authority
	qq	Medium Password	Operator	

5-54 ④ábra

Felhasználó módosít.



A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " 🛞 → Felhasználó/User" hogy belépjen a felhasználói felületre.

2. lépés: Válassza a "Felhasználó/User", katt. "Módosítás/Modify & és lépjen be a felhasználói szerkesztő felületre, lásd. 5-55 ábra.

Modify User		×
User Name	qq	
Modify Password		
New Password		
Confirm		
Level	Operator	*

5-55 ábra

3. lépés: Szükség szerint szerkessze a felhasználókat (felhasználónév, jelszó), kattintson a "Mentés/Save" gombra.

Felhasználó eltávolítása

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Felhasználó/User" a felhasználói felületre való belépéshez.

2. lépés: Válassza ki a törölni kívánt felhasználót, és kattintson a megfelelőre " Törlés/Delete" a törléshez.

3. lépés: Kattintson a "Megerősítés/Confirm" a felhasználó törlésének befejezésért.

Jelszó módosítás

✓ A művelet lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " 🏵 → Felhasználó/User" a felhasználói felületre.



2. lépés: Válassza ki az adminisztrátort, katt. "O Módosítás/Modify" hogy belépjen az engedélyezés megerősítő felülétére. Először erősítse meg a jelszót.

3. lépés: Írja be a rendszergazda jelszavát, kattintson a "Mentés" gombra. Az engedély megerősítése után megadhatja a jelszó lekérésére szolgáló felületet, lásd. 5-56 ábra.

Forget Password				×
User Name	admin			
New Password				
Confirm				
Unlock Pattern				
Warning: The password must not be less that	an 8 bytes and contain at	least one digit and letter!		
Please set security issue				
Security Issue1	Please select issue			
Answer1				
Security Issue2	Please select issue			
Answer2				
Security Issue3	Please select issue			
Answer3				
Save	Clear	Export Key	Cancel	

5-56 ábra

4. lépés: Írjon be egy új jelszót és erősítse meg.

5. lépés: Válassza ki az 1., 2., 3. biztonsági kérdést, és állítsa be a megfelelő válaszokat. Kattintson a "Mentés/Save" gombra.

4. lépés: Helyezze be az U disk-et a berendezésbe, és kattintson az "Export kulcs/Export Key" gombra.



MEGJEGYZÉS

- Az első alkalommal, amikor megváltoztatja rendszergazdai jelszavát, be kell állítania egy biztonsági kérdést és választ a jelszó sikeres megváltoztatásához.
- A rendszergazda jelszavának módosításakor előfordulhat, hogy a kulcs nem kerül exportálásra.
- A jelszó megváltoztatásakor egyszerre lehet beállítani a feloldási mintát, és a felhasználónak más módja lesz bejelentkezni a berendezésbe.

✓ Az adminisztrátori jelszó újbóli megváltoztatásának eljárása a következő:

1. lépés: A főmenüben válassza a " 🏵 → Felhasználó/User" a felhasználói felületre.

2. lépés: Válassza ki az adminisztrátort és katt Módosítás/Modify" hogy belépjen az engedély-megerősítő felületre. Először erősítse meg a jelszót.

3. lépés: Írja be a rendszergazda jelszavát, kattintson a "Mentés/Save" gombra. Az engedély megerősítése után megadhatja a jelszó lekérésére szolgáló felületet, lásd. 5-57 ábra.



Modify User		×
User Name		
Modify Password		
Old Password		
New Password		
Confirm		
Unlock Pattern		
Level		
Reset security issues		
Security issue1		
Answer1		
Security issue2		
Answer2		
Security issue3		
Answer3		
	Export key Save	

5-57 ábra

4. lépés: Normál esemény

Írja be a régi jelszót, az új jelszót és erősítse meg.

- 5. lépés: Állítsa vissza a biztonsági kérdést és választ, majd exportálja a kulcsot.
- 6. lépés: A konfigurálás befejezéséhez kattintson a "Mentés/Save" gombra.

MEGJEGYZÉS

- Ha legközelebb megváltoztatja a jelszavát, akkor nem kell biztonsági kérdést beállítania és exportálnia a kulcsot.
- A jelszó megváltoztatásakor egyszerre lehet beállítani a feloldási mintát, és a felhasználónak más módja lesz bejelentkezni az eszközre.

Szabadság

Hamarosan!

5.3.7.4 Esemény

Az esemény a következőkből áll: Normál Esemény/Normal Event és Intelligens Esemény/Intelligent Event.

Normál esemény

Egy gyakori esemény a következőkből áll: Mozgásérzékelés/Motion Detection, Videó szabotázs/Video Tampering, Videóvesztés/Video Loss, Riasztás bemenet/Alarm Input, Riasztás kimenet/Alarm Output, Kivétel/Exception és Hangjelző/Buzzer, lásd. 5-58 ábra.





Mozgásérzékelés

A mozgásérzékelés számítógépes látás- és képfeldolgozási technikákkal elemzi a video képeket, hogy lássa, van-e elegendő változás a képeken. Amikor a mozgó cél megjelenik a felügyeleti képernyőn, és a mozgási sebesség eléri az előre beállított érzékenységet, a rendszer riasztási összekapcsolási műveletet hajt végre.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Normál esemény/Normal Event→Mozgásérzékelés/Motion Detection" a mozgásérzékelés felületére való belépésért, lásd. 5-59 ① ábra.

		Video Loss	Alarm Input	Alarm Output	Exception	Buzzer	
Channel							
Enable							
	Arming Sche	dule Lin	kage Action				
				Sensil	livity –	•	5
Full Screen	Clear						
				Default	Сору	Apply	

5-59 🛈 ábra

- 2. lépés: Kapcsolja be a mozgásérzékelést, és válasszon csatornát.
- 3. lépés: Állítsa be a területet és az érzékenységet.
 - ✓ Az egérrel rajzoljon egy olyan területet a csatornavideóban,

amely mozgásérzékelést igényel, lásd. 5-59 (2) ábra.

MONITORRS

		Video Lo:	ss Ala	rm Input	Alarm Outpu	t Ex	cception	Buzzer		
hannel										
nable										
	Arming Sch	edule	Linkage Ad	ction						
					s	ensitivity	-)	
Fuil Screen	Clear									
					De	fault	Сору	4	pply	Edit

5-59 (2) ábra

 Húzza az érzékenység csúszkát a megfelelő mozgásérzékelési érzékenység kiválasztásához.

4. lépés: Kattintson az "Élesítés ütemezése /Arming Schedule" gombra az interfész

belépéséhez, lásd. 5-59 ③. Rajzolja meg az őrzési időt a rajzterületen, vagy kattintson az "Idő szerkesztése/Edit time" gombra a hét napjának és időszakának beállításához 1 és 6.

	Video Loss	Alarm Input	Alarm Output	Exception	Buzzer	
Channel						
Enable						
Set Area	nedule Lini	age Action				
2) Sun.						
🕗 Mon. 📃						
2) Tue.						
Z] Wed.						
2) Thu						
7) Fri						
🖉 Sat 📃						
Normal			Defa	ult Con	v Apply	Ed

5-59 ③ ábra 138 **5. lépés:** A Linkage Action felületre való belépéshez kattintson a "Linkage Action" gombra. Szükség szerint állítsa be a normál kapcsolatot és a riasztási kimenetet, lásd. 5-59 ④ ábra.

		Video Loss	Alarm Input	Alarm Output	Exception	Buzzer	
Channel							
Enable							
Set Area	Arming Sch	iedule Link					
Normal Linkage		Alarm Output					
Buzzer Alarn							
E-mail Notifi							
Channel Rec							
Full Screen N							
				Defeut	Com.		
				Default	Сору		

5-59 ④ ábra

6. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

MEGJEGYZÉS

 Ha mozgásérzékelést kell beállítania más csatornák számára, ismételje meg a fenti lépéseket.

Miután beállította az e-mail értesítés aktiválását a mozgásérzékeléshez,

kattintson a "Főmenü /Main menu→ ƏHələdó/Advanced→E-mail" az e-mail beállító felületére való belépéshez és beállítani az e-mailt. Amikor a rendszer összekapcsolási riasztást küld a megadott időn belül, a címzett megkapja a riasztási emailt.

Az e-mail értesítés aktiválása után, egy adott hét és időtartam beállítása után, csak akkor, ha a riasztás a beállított időpontban aktiválódik, az NVR e-mailt küldhet a beállított postafiókba, és értesítheti a felhasználót.

- Ha más csatornák ugyanazokkal a mozgásérzékelési beállításokkal rendelkeznek, mint ez a csatorna, kattintson a "Másolás/Copy" gombra, válasszon ki egy másik csatornát, és másolja át a csatorna beállításait a többi csatornára.
- Csatorna/Channel: Válassza ki a csatorna beállításához.

- Aktiválás/Enable: Jelölje be a "
 " a mozgásérzékelő riasztás engedélyezéséhez/letiltásához.
- Terület beállítása/Set Area: Alapértelmezés szerint válassza ki az összes területet, kattintson a gombra a terület beállítási felületre való belépéshez, állítsa be a dinamikus érzékelési terület tartományát, nyomja meg és tartsa lenyomva az egér bal gombját a riasztási terület kiválasztásához. A kiválasztás után a riasztási területet a piros rács helyettesíti. Válassza ki ismét a piros rácsot a riasztási terület beállításának törléséhez.
- Érzékenység/Sensitivity: Szükség szerint beállítható 0-10 ig egy fájl érzékenysége, minél nagyobb az érték, annál érzékenyebb az eszköz.

Hét/Week: Válassza az "Egész hét/All week" vagy az "X" lehetőséget a hét napjának megfelelően, hogy beállítsa a riasztási e-mailek küldésének idejét. Naponta legfeljebb két időszak állítható be.

Amikor az "Összes/All" van, " felvétel. Amikor az "Összes/All", katt. " amikor ne legyen felvétel.

beállíthatja a dátumot,

- Módosítás/Edit: Kattintson a feltöltési ütemterv felületéhez való belépéshez; naponta manuálisan beállíthat 6 felvételi periódust, és átmásolhatja a beállításokat más időszakokra a "Használt/Used to" használatával.
- Hangjelző/Buzzer Alarm: A " bejelölésével kapcsolja Be/Ki a hangjelzőt.
- E-mail értesítés/E-mail Notification: A " bejelölésével kapcsolja Be/Ki az e-mail értesítést.
- Csatorna felvétel/Channel Recording: A " bejelölésével kapcsolja Be/Ki a csatorna felvételt.
- Teljes képernyős figyelés /Full Screen Monitoring: Amikor riasztás indul az előnézeti felületen, az eszköz valós idejű video csatornája teljes képernyőn jelenik meg.
- Riasztó kimenet/Alarm Output: Válassza ki a riasztó eszközhöz csatlakoztatott riasztás kimeneti portot. Amikor a mozgásérzékelő riasztás a beállított időtartamon belül aktiválódik, egy külső riasztás indul.
- Másolás/Copy: A csatorna beállítása után kattintson a "Másolás/Copy" gombra, és másolja a beállítást a következő csatornára.
 - * Jogosulatlan videó manipuláció



Hamarosan!

Videójel vesztés

Ha a csatorna elveszíti a videojelet, a készülék riasztással figyelmezteti a felhasználót.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Normál esemény/Normal Event → Videó vesztés/Video Loss" a videóvesztési felületre való belépéshez, lásd. 5-60 ábra.

Motion Detection Video Tempering			Alarm Input	Alarm Out	put Exception	n Buzzer		
Channel								
Enable								
Linkage Action								
Normal Linkage		Alarm Output						
Screen Display		0 1						
E-mail Notification								
Buzzer Alarm								
					Default	Сору	Apply	

5-60 ábra

2. lépés: Válasszon csatornát, és aktiválja a videóvesztést.

3. lépés: Szükség szerint állítsa be a normál kapcsolatot és a riasztási kimenetet.

4. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

- Csatorna/Channel: Válasszon csatornát.
- Aktiválás/Enable: A " bejelölésével Be/Ki kapcsolja a videó vesztés riasztóját.
- Képernyő megjelenítése/Screen Display: Riasztás esetén a készülék figyelmeztető képernyőt jelenít meg.

- \triangleright E-mail értesítés/E-mail Notification: Riasztás esetén a készülék figvelmeztető e-mailt küld.
- Hangielzés/Buzzer Alarm: Riasztáskor a készülék sípol, hogy figyelmeztesse. \geq
- \triangleleft Másolás/Copy: A csatorna beállítása után katt. a "Másolás/Copy" gombra, és másolja a beállítást a következő csatornára.

••• Riasztó hemenet

A riasztási bemenet a riasztóberendezéshez csatlakoztatott riasztási bemenet NVR portia. Amikor egy riasztási jelet továbbítanak az NVR-be a riasztás bemeneti portián, a rendszer riasztási link műveletet hait végre.

Flőfeltételek

Győződjön meg arról, hogy a riasztó bemeneti eszköz NVR portja csatlakoztatva van a riasztó eszközhöz

A művelet konkrét lépései a következők:



1. lépés: A főmenüben válassza a " ↔ Normál esemény/Normal Event→Riasztó

bemenet/Alarm Input" a riasztás bemeneti felületére való belépéshez lásd. 5-61 $\widehat{(1)}$ ábra.

Motion Detection		Video Loss		Alarm Output	Exception	Buzzer	
Alarm Input No.	Alarm	Name	Alarm Type	Er	nable	Edit	

5-61 (1) ábra

2. lépés: A riasztás bemeneti csatornáján a " beállításának felülete érhető el, lásd 5-61 (2) ábra.



Edit												×
Alarm Input				~ Туре			N.O	N.O				
Alarm Name	alarn	ı_in1										
Enable												
	Lin	kage Ad	tion									
Sun.												ŝ
Mon.												E)
🗖 Tue.												Ē
Wed.												ŝ
🔲 Thu.												ŝ
🗖 Fri.												ŝ
Sat.												
Normal					ſ	Cop	ру		Apply	Ţſ	E	dit

5-61 (2) ábra

3. lépés: Válassza ki a riasztás bemenetének számát, nevét és típusát, majd aktiválja azt.

4. lépés: Rajzolja meg a riasztás idejét a rajzterületen, vagy állítsa be a

riasztás idejét a "Szerkesztés/Edit" gombbal, lásd. 5-61 (3) ábra.
MONITORRS

Arming Sched	ile	Lin	kage A	ction					
All									
Sun.									
Mon.									
🗖 Tue.									
🔲 Wed.									
Thu.									
Fri.									
🔲 Sat.									
Normal						Co	ру	Apply	Edit

5-61 ③ ábra

5. lépés: Kattintson az "Összekapcsolási művelet/Linkage Action " elemre a riasztási összekapcsolás beállításához (normál összekapcsolás,

csatornarögzítés, riasztási kimenet, teljes képernyős kijelzés), lásd. 5-61 4ábra.

Arming Schedule			
📄 Normal Linkage	Channel Recording	Trigger Alarm Output	Full Screen Monitoring
Buzzer Alarm	1		• 1
E-mail Notification	2		2
Screen Display	3		3
	a 4		a 4
		Сору	Apply Edit

5-61 ④ ábra

6. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

- Hangjelzés/Buzzer Alarm: Riasztáskor a készülék sípol, hogy figyelmeztesse Önt.
- E-mail értesítés/E-mail Notification: Riasztás esetén a készülék figyelmeztető e-mailt küld.
- Képernyő megjelenítése/Screen Display: Riasztás esetén a készülék figyelmeztető képernyőt jelenít meg.
- Csatorna felvétel/Channel Recording: Riasztás esetén az 1., 2., 3., 4. riasztási csatorna rögzít.
- Trigger riasztás kimenet/Trigger Alarm Output: Riasztás esetén a riasztási kimeneti eszköz portja csatlakozik a riasztáshoz.
- Teljes képernyős figyelés /Full Screen Monitoring: Az előnézeti felületen riasztás indul, és a valós idejű videó teljes képernyőn jelenik meg. Több csatorna kiválasztásakor a valós idejű videó csatornaszám szerinti sorrendben jelenik meg.
- Másolás/Copy: A csatorna beállítása után kattintson a "Másolás/Copy" gombra, és másolja a beállítást a következő csatornára.

Riasztó kimenet

A riasztás kimenete az, hogy az NVR a riasztás kimeneti portján keresztül csatlakozik egy riasztóberendezéshez (például lámpa, sziréna stb.). Riasztás esetén az NVR továbbítja a riasztási információkat a riasztóberendezésnek.

Előfeltétel

Győződjön meg arról, hogy a riasztás kimenetének NVR portja csatlakozik a riasztó eszközhöz.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " →Normál esemény/Normal Event→Riasztó kimenet/Alarm Output" a riasztás kimeneti felületére való

belépéshez lásd. 5-62 ① ábra.



Motion Detection Video Tampering	Video Loss	Alarm Input		Exception	Buzzer	
Alarm Output No.	Alarm Name		Delay		Edit	

5-62 (1) ábra

2. lépés: A riasztás kimeneti csatornáján " 🦉 gombra, a riasztás

kimenet szerkesztő felületéhez való belépéshez, lásd. 5-62 (2) ábra.



Edit											×
Alarm Output					Dela	у		5 S e	conds		
Alarm Name	alarn	n_in1			Alarr	n Statı	JS	C	isable		
All											
Sun.											ŝ
Mon.											<u>ال</u>
🔲 Tue.											Ē
Wed.											Ê
🔲 Thu.											<u>ل</u>
🗖 Fri.											ŝ
🗌 Sat.											ŝ
Normal			Т	rigger		Cop	у		Apply	E	dit

5-62 (2) ábra

3. lépés: Válassza ki a riasztás kimeneti számát, késleltetési idejét, riasztás nevét és állapotát.

4. lépés: Rajzoljon őrzési ütemtervet a rajzterületre, vagy állítson be riasztást a "Szerkesztés/Edit" gombbal.

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

Másolás/Copy: Kattintson a "Másolás/Copy" gombra, és másolja a riasztás kimeneti portjának beállításait a többi riasztási kimeneti portra. Ravasz/Trigger: Kattintson a "Ravasz/Trigger" gombra a riasztás kimeneti portjához csatlakoztatott eszköznek megfelelő riasztás elindításához. Az aktuális csatornához csatlakoztatott riasztási kimeneti eszköz riasztást indít.

Kivétel

Állítsa be a riasztási módot szokatlan események esetén. Ha szokatlan esemény történik az NVR működése során, a rendszer riasztási link műveletet hajt végre.

A berendezés a következő eseménytípusokat támogatja: "Nincs lemez/No Disk ", "Lemezhiba/Disk Error ", "Megszakadt hálózat/Broken Network " és "IPütközés/IP Conflict ".

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " \bigotimes \rightarrow Normal \rightarrow Kivétel/Exception" a kivételbeállítási felületre való belépéshez lásd. 5-63 ábra.

Motion Detection Video Te	Video Loss	Alarm Input	Alarm Output	Buzzer	
Event Type					
Enable					
Normal Linkage	Alarm Output				
Screen Display	D 1				
E-mail Notification					
D Buzzer Alarm					
				Default	

5-63 ábra

2. lépés: Válassza ki az eseményt a " gombra való kattintással és aktiválja a kivétel funkciót. Válassza ki a csatlakozási módot (képernyő kijelzés, e-mail értesítés, hangjelzés) és a riasztás kimeneti portját.
3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

- Képernyő kijelzés/Screen Display: Riasztás esetén a berendezés figyelmeztető képernyőt jelenít meg.
- E-mail értesítés/E-mail Notification: Riasztáskor a berendezés figyelmeztető e-mailt küld.
- Hangjelzés/Buzzer Alarm: Riasztáskor a berendezés sípol, hogy figyelmeztesse.

Hangjelzés

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " 🏵 →Normál esemény/Normal Event

Motion Detection Video Ta	ampering Video Loss	Alarm Input	Alarm Output	Exception		
Delay Time (s)		(1-120)				
					Test	
					Test	

→Hangjelzés/Buzzer" a hangjelzés beállítási felületére való belépéshez, lásd. 5-64.

5-64 ábra

- 2. lépés: Állítsa be a riasztási hangjelzést.
- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- Teszt: Kattintson a "Test" gombra a figyelmeztető hangjelző hangerejének és időtartamának megerősítéséhez.

Intelligens esemény A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Intelligens esemény/Smart Event" az intelligens esemény beállítási felületre való belépéshez, lásd. 5-65 ábra.

NVR 5.0	⊳	ŀ		44r	ΓŅ	Ð	<u>فې</u>	ξζ <u>ε</u>		1	₿ ()
	Channel										
	Face				Line Crossing	Region	nal Intrusion	Loit	ering	People Gathering	
	Enable										
			Process	ing Method							
Event	Sensitivity										
Smart Event											
Logout Preview											

5-65 ábra

2. lépés: Állítsa be a csatorna intelligens észlelési és riasztási módját. A készülék által támogatott intelligens észlelési riasztások típusai, beleértve az arcfelismerést, az arcok összehasonlítását, a vonalátkelés észlelését, a regionális behatolást, a lézengés és az emberek összegyűjtését.



MEGJEGYZÉS

- Minden intelligens érzékelési mód csak akkor állítható be, ha a kamera támogatja őket.
- Az intelligens észlelést támogató kamerák mindegyik csatornán legfeljebb 1 arcfelismerési szabályt, 4 vonalátkelési észlelési szabályt, 4 terület behatolási szabályt, 4 lézengési szabályt és 4 személyi gyülekezési szabályt állíthatnak be.
 - Arc
- Az arcfelismerés funkció használható a képen megjelenő arcok felismerésére.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Intelligens esemény/Smart Event" hogy belépjen az intelligens esemény-beállítások felületére.

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, amelyhez az arcfelismerést be szeretné állítani. Kattintson az "Arc/Face" gombra az arcfelismerés konfigurációs módjába való belépéshez.

3. lépés: Kattintson az "Engedélyezés/Enable → Szabálybeállítás/Rule setting"

gombra az érzékenység beállításához.

4. lépés: Kattintson a "Feldolgozási módszer/Processing Method" gombra a riasztási kapcsolat (zümmögő, e-mail értesítés, csatorna felvétel, teljes képernyős figyelés) és a Trigger Alarm Output beállításához, ha szükséges, lásd. 5-66 ábra.

Rule Setting		
Normal Linkage	Trigger Alarm Output	
Buzzer Alarm		
E-mail Notification		
Channel Recording		
Full Screen Monitor		

5-66 ábra

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

MEGJEGYZÉS

 Az érzékenységnek négy szintje van: alacsony, közepes, magas és legmagasabb. Minél alacsonyabb az érzékenység, annál nehezebb oldalról azonosítani egy arcot vagy egy nem elég tiszta arcot. A felhasználó az aktuális környezetnek megfelelően módosíthatja őket.

Arcok összehasonlítása

Az Arc-összehasonlítás az észlelt arcok összehasonlítására szolgál. Amikor az arc adatbázisban tárolt arc megjelenik a csatornán, a megfelelő riasztás aktiválódik.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " →Intelligens esemény/Smart Event " az intelligens esemény-beállítások felületére való belépéshez.

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, amelyben meg akarja állítani az arc-összehasonlítást, és kattintson az "Arc-összehasonlítás/Face Comparison"



gombra az	arc-osszer	hasoniitasi	moap	a lepesn	ez, laso.	5-67 (I)	abra
NVR 5.0				₽	رجي 00 سيري 00	₹ † f	ک ٹ
🐼 General	Channel						
Network	Face		Line Crossing	Regional Intrusion	Loitering	People Gathering	
P TCP/IP							
Q Address Filter							
Cloud Storage	Enable						
ନ୍ଥି Advanced		Processing Metho	od				
Setting	Database Na	ne	1	Node Selection	Similarity	Edit	
Ab User	14						
T Holiday	. 11						ľ
Event	99						
1 Normal Event	O 1						
Smart Event							

ombra az arc-összehasonlítási módba lépéshez, lásd. 5-67 $(\widehat{1})$ ábra.

5-67 (1) ábra

3. lépés: Kattintson az "Aktiválás/Enable→ Szabály beállítása/Rule Setting", válassza ki az arc adatbázist, majd kattintson a

" 🦉 " a hasonlóság-beállító felületre való belépéshez, lásd. 5-67 (2) ábra.

Similarity			×
Similarity	80		
Mode	Blacklist		
	ок	Cancel	

5-67 ②ábra

4. lépés: Kattintson az "OK→Feldolgozás módja/Processing Method" szükség szerint állítson be riasztást is (Hangjelző, e-mail értesítés, csatorna rögzítése, riasztás kimenetének aktiválása, teljes képernyős figyelés), lásd. 5-67 ③ábra.

Rule Setting	ocessing Method
📒 Normal Linkage	Trigger Alarm Output
Buzzer Alarm	 1
E-mail Notification	
Channel Recording	
Full Screen Monitoring	

5-67 ③ ábra

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

- Arc adatbázis lista/Face Database List: Az aktuális berendezés összes arcadatbázisának megtekintésére és konfigurálására szolgál.
- Adatbázis név/Database Name: Megjeleníti az adatbázis nevét
- Mód/Mode: Megjelenik az adatbázis típusa, a fekete vagy a fehér lista.
- Hasonlóság/Similarity: Az eszköz által felismert arc és az arc adatbázisban tárolt arc közötti hasonlóság.
- Szerkesztés, a megfelelő arc-adatbázis hasonlóságának és módjának beállításához. Minél jobban néz ki a rögzített arckép, annál nagyobb a hasonlóság értéke, mint az arc adatbázisban tárolt arc, és annál pontosabb az arcfelismerés az arc adatbázisban. Ugyanakkor kevesebb összehasonlítási eredmény jelenik meg.



 Néhány NVR első-negyedik csatornája támogatja az arc-összehasonlító funkciót. Ez a négy csatorna bármely modellhez csatlakoztatható, bármilyen protokollon keresztül hozzáférhet az IPC-hez.

Vonal átlépés

A vonalátlépés észlelése képes észlelni, hogy van-e a videóban olyan tárgy, amely meghaladta a beállított figyelmeztetési területet, és az eredmény értékelése alapján kapcsolatot létesít a riasztással.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " →Intelligens esemény/Smart Event" az intelligens esemény-beállítások felületére való belépéshez.

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, amelyben be akarja állítani a vonalátlépést észlelését, és kattintson a "Vonalkeresztezés/Line Crossing" gombra a

vonalátlépési beállítási módba lépéshez, lásd 5-68 ①ábra.

NVR 5.0				₽		1 🍃 🖶 🕹
Divid Storage	Channel					
🛱 Advanced	Face		Line Crossing	Regional Intrusion	Loitering	People Gathering
Setting						
& User						
🔁 Holiday	Enable Dula Sattino	Processing Mat	bod			
Event	Nue de long					
🕭 Normal Event				Draw A Line		
@ Smart Event	6-13		Service of	Clear All		
Live View			1	Rule		
🗘 Display	NT	In	7	Sensitivity		
🗟 View				Direction		
De Logout Preview						
						Apply

5-68 ①ábra

3. lépés: Kattintson az "Aktiválás/Enable→ Szabály beállítása/Rule Setting" hogy beállítson egy vonalátlépési észlelési szabályt. A művelet konkrét lépései a következők:

1. <u>A "Szabályok/Rules" legördülő listában válassza ki a kívánt szabályt.</u>

MEGJEGYZÉS

- A vonalátlépés észleléséhez 4 szabályt állíthat be.
 2.Állítsa be a szabály időtúllépését (másodpercben) és érzékenységét.
- Érzékenység/Sensitivity: A beolvasott célobjektum méretének beállítására szolgál. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebb az objektumot célobjektumnak tekinteni.

Minél alacsonyabb az érzékenység, annál nagyobb az objektum minősül célobjektumnak. Az érzékenység a 0-100 tartományban állítható be.

- Irány/Direction: Három lehetőség van: "A <-> B (kétirányú)", "A-> B", "B-> A", amelyek jelzik az irányt, amelyben az objektum kiváltja a riasztást.
 - ✓ Az "A <-> B (kétirányú)" azt jelzi, hogy a riasztás mindkét irányban bekapcsol.
 - Az "A-> B" azt jelzi, hogy az objektum riasztást vált ki, amikor A-ról B-re megy.
 - A "B-> A" azt jelzi, hogy az objektum riasztást vált ki, amikor B-ről A-ra megy.
 - 3. Kattintson Vonal rajzolás/Draw A Line", vigye az egeret az előnézeti képernyőre, majd kattintson egyenként a bal egérgombbal a figyelmeztető vonal két végpontjának megrajzolásához.



A rajzolt figyelmeztető sort módosíthatja a következővel¹ Eltávolít mindent" a
 Vonal rajzolás /Draw A Line".

4. lépés: Kattintson a "Feldolgozási módszer/Processing Method" elemre, és állítsa be a riasztási kapcsolatot szükség szerint (Hangjelzés, E-mail értesítés,

Csatorna felvétel, Riasztás kimenet kiváltása), lásd. 5-68 ②ábra.



Rule Setting	Processing Method
Normal Linkage	Trigger Alarm Output
Buzzer Alarm	
E-mail Notification	
Channel Recording	
Eull Screen Monitoring	

5-68 (2) ábra

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

Helyi behatolás

A helyi behatolási funkció képes felismerni, hogy a videóban lévő objektum belép-e a beállított területre, és riasztási kapcsolatot hajthat végre az eredmény értékelése alapján.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Intelligens esemény/Smart Event" hogy belépjen az intelligens esemény-beállítások felületére.

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, amelyen be szeretné állítani a helyi behatolást, kattintson a "Helyi behatolás" gombra a helyi behatolás beállítási módba való belépéshez, lásd. 5-69 (1)ábra.

MONITORRS



5-69 (1) ábra

3. lépés: A regionális szabálysértési szabály beállításához kattintson az "Engedélyezés/Enable → Szabálybeállítás/Rule Setting" gombra. A konkrét lépések a következők:

1. A "Szabályok/Rules" legördülő listában válassza ki a kívánt szabályt.

MEGJEGYZÉS

- 1. A helyi behatoláshoz 4 szabályt állíthat be. Válasszon egyet.
- 2. Állítsa be a szabály időtúllépését (másodpercben) és érzékenységét.
- Érzékenység/Sensitivity: A vezérlő célobjektum méretének beállítására szolgál. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben megítélhető az objektum a célobjektum. Minél alacsonyabb az érzékenység, annál nagyobb lesz az objektum megítélése célobjektumként. Az érzékenység a 0-100 tartományban állítható be.
- Időküszöb (sek.)/Time Threshold (sec): Riasztás jön létre, miután a cél belép a figyelmeztető zónába folyamatos tartózkodási időre. Ha az idő küszöbértéke 5 másodperc, a cél behatolási zóna 5 másodpercre aktiválódik. A tartomány 1-10 (másodperc).

3. Katt. 'W Négyszög rajzolása/Draw A Quadrilateral'', vigye az egeret az előnézeti képernyőre, majd kattintson egyenként a bal egérgombbal a négyszög figyelmeztető zóna végpontjainak megrajzolásához.



4. lépés: Kattintson a "Feldolgozási módszer/Processing Method" gombra, és szükség esetén állítsa be a riasztási linket (Hangjelzés, E-mail értesítés, Csatorna felvétele, Teljes képernyős figyelés) és a Riasztás kimenetet 5-69 ② ábra.

Rule Setting	
Normal Linkage	Trigger Alarm Output
Buzzer Alarm	
E-mail Notification	
Channel Recording	
Eull Screen Monito	

5-69 (2) ábra

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

Lézengés

A lézengés/álldogálás funkció képes érzékelni a cél tartózkodási idejét a beállított területen. Amikor a tartózkodási idő meghaladja a beállított idő küszöböt, riasztási összekapcsolás lép működésbe.

A művelet konkrét lépései a következők:

 lépés: A főmenüben válassza a " → Intelligens esemény/Smart Event" hogy belépjen az intelligens esemény-beállítások felületére.

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, amelyben állni akar, állítsa be, kattintson az "Lézengés/Loitering" gombra, hogy belépjen az álló beállítási módba, lásd. 5-70
① ábra.



5-70 ①ábra

3. lépés: Kattintson az "Aktiválás/Enable→ Szabálybeállítás/Rule Setting" gombra a lézengés beállításához. A konkrét lépések a következők:

1. A "Szabályok/Rules" legördülő listában válassza ki a kívánt szabályt.

MEGJEGYZÉS

- 1. A lézengéshez 4 szabályt állíthat fel. Bármelyiket választhatja.
 2.Állítsa be a szabály időtúllépését (másodpercben) és érzékenységét.
- Érzékenység/Sensitivity: A vezérlő célobjektum méretének beállítására szolgál. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben megítélhető az objektum a célobjektum. Minél alacsonyabb az érzékenység, annál nagyobb lesz az objektum megítélése célobjektumként. Az érzékenység a 0-100 tartományba állítható.
- Időküszöb (min.)/Time Threshold (min): Riasztás jön létre, miután a cél belép a figyelmeztető zónába folyamatos tartózkodási időre. Ha az idő küszöbértéke 5 perc, a cél behatolási zóna 5 percre aktiválódik. A tartomány 1-10 (perc).
 - 3.Katt. "A Rajzoljon négyszöget Draw A Quadrilateral", vigye az egeret az előnézeti képernyőre, majd kattintson egyenként a bal egérgombbal a négyszög figyelmeztető zóna végpontjainak megrajzolásához.





4. lépés: Kattintson a "Feldolgozási módszer /Processing Method" gombra, és szükség esetén állítsa be a riasztási linket (Hangjelzés, E-mail értesítés, Csatorna felvétele, Teljes képernyős figyelés) és a Riasztás kimenetet, lásd. 5-



Rule Setting	
🛑 Normal Linkage	Trigger Alarm Output
Buzzer Alarm	
E-mail Notification	
Channel Recording	
Eull Screen Monitoring	

5-70 ②ábra

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

Emberek gyülekezése

Az emberek gyülekezése funkció képes érzékelni az emberek sűrűségét egy meghatározott területen. Ha túllépi a beállított határt, riasztási kapcsolat jön létre.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Intelligens esemény/Smart Event" hogy belépjen az intelligens esemény-beállítások felületére.

2. lépés: Válassza ki azt a csatornát, amelyen be szeretné állítani az emberek gyülekezését, kattintson az "Emberek gyülekezése/People Gathering" gombra az összegyűjtési beállítások módba való belépéshez, lásd. 5-71 ① ábra.

NVR 5.0	⊳	►			Ŋ	Ð	۲ ۲	ξζ ^μ		1 🛓 🖉 🖻 I 🗘
Divid Storage	Channel									
🛱 Advanced	Face				Line Crossing	Region	nal Intrusion	Loit	ering	People Gathering
Setting										
& User										
T Holiday	Enable Rule S		Process	ing Method						
Event	NY ROLE		-	6		ta				
🙁 Normal Event			E.					auniaterai		
Smart Event	A	5			Conner S		Clear All			
Live View	1		0-18		T	Rule				
☆ Display		1	the la	7	10	Prop	ortion		(50
🗟 View	NO A	in.	•		12.					
Logout Preview										

5-71 ①ábra

3. lépés: Kattintson az "Aktiválás/Enable→Szabálybeállítás/Rule Setting" gombra az emberek gyülekezésének beállításához A konkrét lépések a következők:

1. A "Szabályok/Rules" legördülő listában válassza ki a kívánt szabályt.

MEGJEGYZÉS

- 1. Az emberek gyülekezéséhez 4 szabályt állíthat fel. Válasszon egyet.
- 2. Állítsa be a megosztási szabályokat.
- Megosztás/Proportion: A teljes figyelmeztető területen a személyzet arányát képviseli, ha a személyzet aránya meghaladja a beállított arányértéket, a rendszer riasztása aktiválódik, különben a rendszer nem riaszt.

3. Katt." Négyszög rajzolása/Draw A Quadrilateral", vigye az egeret az előnézeti képernyőre, majd kattintson egyenként a bal egérgombbal a négyszög figyelmeztető zóna végpontjainak megrajzolásához.



 A rajzolt figyelmeztető vonalat módosíthatja a " Winden eltávolítása" és " A rajzolt figyelmeztető vonalat módosíthatja a " Winden eltávolítása"

4. lépés: Kattintson a "Feldolgozási módszer /Processing Method" gombra, és szükség esetén állítsa be a riasztási linket (Hangjelzés, E-mail értesítés, Csatorna felvétele, Teljes képernyős figyelés) és a Riasztás kimenetet, lásd. 5-71 ② ábra.



5-71 (2) ábra

5. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

MEGJEGYZÉS

 Ha a készülék külső riasztó eszközt támogat, a riasztás feldolgozási módja kiválthatja a riasztás kimenetét.

5.3.7.5 Élő nézet

Élő nézet/Live View a következőkből áll: Kijelző/Display és Nézet/View.

■ Kijelző

A kijelző kimenete az eszköz előnézeti felületének megjelenítési hatásának beállítására szolgál, ideértve a felbontást, a felhasználói felület átlátszóságát, az OSD előnézeti idejét és a rendszerindítás előnézetet. A művelet konkrét lépései a következők: **1. lépés:** A főmenüben kattintson a " → Kijelző/Display" a kijelző beállítási felületre való belépéshez, lásd. 5-72 ábra.

NVR 5.0	⊳	ŀ		н К	$\Box \bowtie$	Ð	÷		1 🖉 🖻 🕛
Ø Address Filter	Resolution								
Cloud Storage Ol Advanced	UI Transpare	ncy	•	_	- 5				
Setting	Show OSD T	ime							
∕⊕ User	Show After B	oot							
🔁 Holiday									
Event									
Smart Event									
Live View									
Display								Default	Apply

5-72 ábra

2. lépés: Állítsa be a felbontás konfigurációját, az átlátszóságot és az egyéb kapcsolódó paramétereket.

- **3. lépés:** A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.
- Felbontás/Resolution: A választható értékek:1024 x 768, 1280x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080. A 4K NVR HD HD legfeljebb 4K felbontású kimenetet támogat.
- Másodlagos képernyő felbontása/Sub screen Resolution: Állítsa be a másodlagos képernyő előnézeti felbontását. A választható értékek: 1280×720, 1280×1024 a 1920×1080.
- Ul átlátszóság/Ul Transparency: Minél nagyobb a százalék, annál átlátszóbb a berendezés helyi menüje.
- Az OSD idő megjelenítése/Show OSD Time: Be-/kikapcsolja a monitor képernyőn megjelenő eszközidő-információkat.
- Indítás utáni előnézet/Show After Boot: Válassza a Kezdőképernyő lehetőséget az osztott képernyők számának megtekintéséhez.
- Indítás utáni előnézet (Másod.)/Show After Boot (Sub): Válassza a Másodlagos képernyő lehetőséget az indítás utáni osztott képernyők számának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS

• A felbontás konfigurációjának mentése után indítsa újra a készüléket a

sikeres konfiguráció érdekében. Csak a kettős képernyőket támogató rendszerek konfigurálhatják a Másodlagos képernyő felbontását és az Indítás utáni előnézet (Másodlagos).

Nézet

Néhány berendezés támogatja az egyidejű hozzáférést több monitorhoz, és a berendezés helyi felülete egyszerre több monitoron is megjeleníthető.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " →Nézet/View" a nézet beállítások felületére való belépéshez lásd. 5-73 ábra.

NVR 5.0	⊳			□ 4 [- A	ζζ <u>μ</u>			1 🖉 🖶	C)
Cloud Storage	Video output in	terface HDMHI								
🕸 Advanced										
Setting	O I	Channel		⊙ 2	CH2	⊙ 3		⊙ 4		٢
🔏 User	O			0.0						
🔁 Holiday	O		снз					96	СНВ	
Event	O									
🙁 Normal Event	O		СН9						CH12	
Smart Event	O									
Live-View	o									
☆ Display	O		□ ⊞ 🖬							
LSA View					в	ind	Unbind		Apply	
Logout Preview										



2. lépés: Válassza ki a videó kimeneti interfészt, a csatornát és a képfelosztási ikont.

3. lépés: Kattintson a "Kötés/Bind→Alkalmaz/Apply" a beállítás mentéséért.

- Video kimeneti interfész/Video output interface: Az NVR kijelző külső portja
- Csatorna/Channel: Megjeleníti az összes NVR csatornát a felhasználó konfigurálásához.
- Kép szegmentálása/Picture Segmentation: Az NVR által támogatott utak száma szerint általában egyetlen képernyő, 4 képernyő, 6 képernyő, 8 képernyő, 9 képernyő, 16 képernyő és 36 képernyő

található.

- Kötés/Bind: Kattintás után a meglévő konfiguráció összekapcsolható a videó kimeneti eszköz portjával.
- **Kötés törlése/Unbind:** Kattintson a videó kimeneti port kikapcsolásához.



A különböző berendezések által elérhető monitorok száma változik, csakúgy, mint az osztott képernyők száma. Lásd a tényleges verziót.

Kijelentkezési előnézet

A kijelentkezési előnézet aktiválása után a megfelelő csatorna videóját valós időben megtekintheti, miután kijelentkezett az eszközről.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Kijelentkezési előnézet/Logout preview" a kijelentkezés előnézeti felületére való belépéshez, lásd. 5-74 ábra.

NVR 5.0	⊳	ŀ	Mudr H	ĽÅ	Ð	÷	ζζ ¹	7 🐞 🗑 🖓
Cloud Storage								
段 Advanced	Channel				Preview			
Setting					•			
& User					•			
🔁 Holiday								
Event					•			
1. Normal Event								
Smart Event					-			
Live View								
Cr Display								
Logout Preview								

5-74 ábra

- 2. lépés: Válassza ki az előnézet csatornáját.
- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

5.3.8 Karbantartás

A karbantartás a következőkből áll: Rendszerinformáció/System Information Rendszerinformáció, Frissítés/Upgrade Frissítés, Hálózati információ/Network Information, Rendszerszolgáltatás és HDD működtetés/HDD Operation.

5.3.8.1 Rendszerinformáció

Berendezés

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a "→Berendezés/Device" a berendezés felületére való belépéshez, lásd. 5-75 ábra.

Device Name	Network Video Recorder
Model No	36C08-POE-PNP
Device Version	1.0.3.42
GUI Version	20.36.31918
WEB Version	20.1.36.200904
System Version	NVR_HI3536C_H265_16CH_8POE_PNP3_BD_V5_V20.1.36.4
Date	Sep 4 2020 13:47:46
Total Number Of Channels	16
Total Number Of POE Channels	8

5-75 ábra

2. lépés: Tekintse meg az NVR modellszámát, a berendezés verzióját, a rendszer verzióját, az indítás dátumát és egyebeket.

Kamera

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a "→Kamera/Camera" a kamera felületére való belépéshez, lásd. 5-76 ábra.



СН	Channel name	Status	Motion Detection	Video Loss
				Disable

5-76 ábra

2. lépés: Lásd: NVR csatorna állapotinformációi.

Felvétel

A művelet konkrét lépései a következők:



1. lépés: A főmenüben válassza a "→Felvétel/Record" a felvételi felületre való belépéshez, lásd. 5-77 ábra.

СН	Record Status	Stream Type	Bitrate(Mbps)	Record Type	Disk No.

5-77 ábra

2. lépés: Tekintse meg az egyes NVR csatornák rögzítési állapotát és kódolási paramétereit.

Riasztás felvétel

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Riasztás felvétel/Alarm Record" a riasztás felvételi felületére való belépéshez, lásd. 5-78 ábra.

Alarm Input No.	Alarm Name	Alarm Type	Alarm Status	Trigger Record Channel

5-78 ábra

2. lépés: Ellenőrizze az egyes NVR csatornák riasztási bemenetének állapotát.

Hálózat

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →Hálózat/Network" a hálózat felületére való belépéshez 5-79 ábra.



NIC	LAN 1	

5-79 ábra

- 2. lépés: Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és az NVR konfigurációját.
- HDD

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " →HDD" a HDD interfészbe való belépéshez, lásd. 5-80 ábra.

No.	Status	Total Capacity	Residual Capacity	Device Type
ť				
Total Capacity	1953 514 GB			
Remain Capacity:	0 MB			

5-80 ábra

2. lépés: Az eszközhöz csatlakoztatott merevlemez állapotának és attribútumainak megtekintése.

Napló

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a "→Napló/Log" a naplófelületre való lépéshez, lásd. 5-81 ábra.

Туре					
Start Time					
End Time		Query			
No.	Time	Event		User	
				K	< > >
			Export	Export All	Clear

5-81 ábra

2. lépés: Állítsa be a keresési feltételeket (típus, időtartomány).

3.lépés: Kattintson a "Keresés/Query" gombra a napló ellenőrzéséhez.

4. lépés: Exportálja a naplót, helyezze be az U disk-et az NVR-be, kattintson az "Exportálás/Export" gombra és várja meg, amíg az exportálás folyamata befejeződik. Exportálhatja a keresett naplókat USB-re.

- > Típus/Type: Válassza ki a keresni kívánt napló típusát.
- Kezdő/Végső idő/Start/End Time: Adja meg a napló időtartamát.
- Exportálás/Export: Exportálja a keresett naplóinformációkat, és mentse a csatlakoztatott eszköz U disk-re.
- Exportál mindent/Export All: Exportálja és mentse az összes naplóinformációt az eszközhöz csatlakoztatott U disk-re.
- Keresés/Query: Naplók keresése a keresési feltételek beállításával és megjelenítésével a naplók listájában.
- Előző/Következő old./Prev Page/Next Page: Oldalforgatási funkció, ha több napló van a kérdés időszakában. Kattintson a további naplóinformációk megtekintéséhez.
- > Törlés/Clear: Törölje az összes naplóinformációt.

Export/Import

Ha több berendezésnek kell ugyanazt a konfigurációt elfogadnia, először egy berendezést konfigurálhat, és az berendezés konfigurációs fájlját "exportálhatja" és biztonsági másolatot készíthet, majd az "importálás" művelettel a konfiguráció más berendezésre is alkalmazható, hogy többet spóroljon Konfigurálja az időt.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a "

→Exportálás/Importálás/Export/Import" az export és import felületbe való belépéshez, lásd. 5-82 ábra.



5-82 ábra

- 2. lépés: Konfigurációs fájlok exportálása/importálása.
 - Konfig. exportálása/Config Export: Helyezze be az U disk-et az NVR-be, kattintson az "Config Export" elemre, és várja meg, amíg az export folyamat befejeződik. Kattintson a "Megerősítés/Confirm" gombra.
 - ✓ Konfig. importálása/Config Import: Helyezze be az U disk-et a konfigurációs fájllal az NVR-be, kattintson az "Config Import → Confirm" gombra, és várja meg, amíg az import folyamat befejeződik. A készülék újraindul.

5.3.8.2 Frissítés

Kézi frissítés

Helyezze be a frissítési fájlt tartalmazó USB-eszközt az NVR-be az NVR verziójának frissítéséhez. Ha az eszköz a frissítési fájlt észleli az U disk-en, akkor a frissítési csomaggal kapcsolatos információk (sorozatszám, név, méret, dátum) megjelennek a listában.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: Helyezze be az USB-eszközt a frissítési fájllal (xx_BD_V5_update_Vx.x.x.bin néven) az NVR-be.

က္လြန

2. lépés: A főmenüben válassza a "

→Kézi frissítés/Manual Upgrade" a kézi



inissitesi ielui			Licpc.	JIIC2,	iusu.	5 05 0	ibiu.				
NVR 5.0	⊳	ŀ		7.34 1	٦	Ð	Ś	53 25		1 🧟 🛃	ΙU
System Information	C Refresh) Upgrade								
🗅 Camera	No,	Name						Size	Date		
Record											
Alarm Record											
Network											
cità Hod											
🗟 Log											
Export/Import											
Upgrade											
🍪 Manual Upgrade											
E FTP											
() Online Upgrade											

frissítési felületre való belépéshez, lásd. 5-83 ábra.

5-83 ábra

3. lépés: Katt. ¹ ^O Megújítás/Refresh", válassza ki a frissítési fájlt, katt. ⁽¹⁾ Frisítés/Upgrade→Megerősítés/Confirm", várja meg, amíg a felületen az előrehaladási sáv befejeződik, és az eszköz automatikusan újraindul a frissítés befejezéséhez.



MEGJEGYZÉS

- Többszöri frissítési kísérlet után az eszköz továbbra sem képes észlelni a frissítési csomagot. Kérjük, ellenőrizze, hogy az USB-lemez jól csatlakozik-e a készülék USB-interfészéhez, és a frissítési fájl neve helyes-e.
- Az NVR frissítési folyamata során ne húzza ki az áramellátást, és ne húzza ki az USB-meghajtót. A rendszer a frissítés befejezése után automatikusan újraindul. Ez a folyamat körülbelül 1-6 percet vesz igénybe. Javasoljuk, hogy a frissítés után állítsa vissza a gyári beállításokat az NVR használata előtt ki kell tölteni.

FTP (fájlátviteli protokoll)

Hamarosan!

Online frissítés

Miután az NVR csatlakozik a nyilvános hálózathoz, a rendszer online

frissítéssel frissíthető. Az online frissítés fel van osztva automatikus frissítésre és manuális észleléssel történő frissítésre. Megjelenik az eszköz aktuális rendszerverziója.

Automatikus online frissítés

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Online frissítés/Online Upgrade" az online automatikus frissítési felületre való belépéshez, lásd. 5-84 ábra.

NVR 5.0	⊳	▶			٦	Ð	Ś	5 <u>6</u>		1 🖉 🗟 🖞
Export/Import	Status		Current versior	n is NVR_HI3	536C_H265_	16CH_8POE	E_PNP3_BD	V5V20.1.3	6.4	
Upgrade	Auto Update	۵	D							
E FTP	Upgrade Time									
② Online Upgrade	Check		Apply							
C Default										
Network Information										
 Network Trainic Network Detection 										
P Network Statistics										
G Auto Maintain										
HDD Operation										

5-84 ábra

2. lépés: Válassza az "Automatikus frissítés /Auto Update" lehetőséget.
3. lépés: Állítsa be az eszköz frissítési idejét. Kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra. Ha új verzió van a felhőben, a rendszer automatikusan észleli a verziót, és a beállított időpontban frissíti az eszközt.

Kézi online frissítés

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben válassza a " → Online frissítés/Online Upgrade" hogy belépjen a kézi manuális frissítési felületre.

2. lépés: Kattintson az "Ellenőrzés/Check" gombra. Megjeleníti az utasítás interfészt. Új verzió észlelése esetén a rendszer információt nyújt az új verzióról.

3. lépés: Kattintson a "Frissítés/Update" gombra, és várja meg, amíg az berendezés letölti a frissített fájlt. A frissítés után automatikusan újraindul.

- \triangleright Állapot/Status: A berendezés jelenlegi verziója
- Automata frissítés /Auto update: Kattintson a "□" gombra és aktivália az \triangleright automatikus rendszerfrissítési funkciót. Amikor a készülék új online verziót észlel, automatikusan frissül a beállított frissítési időnek megfelelően.
- Frissítés ideje/Update time: Állítsa be az automatikus frissítés idejét. \geq
- \triangleright Ellenőrzés/Check: Ellenőrizze a legúiabb online verziót.

MEGIEGYZÉS

- Úi online verzió tesztelése előtt ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
- A frissítés során ne húzza ki az áramellátást, és ne vegye ki az U disk-et. A rendszer a frissítés befejezése után automatikusan újraindul. Ez a folyamat körülbelül 1-6 percet vesz igénybe. Javasoljuk, hogy a frissítés befejezése után állítsa vissza a gyári beállításokat.

Alapértelmezett beállítások

Ha az NVR lassan fut, vagy a konfiguráció helytelen, megpróbálhatja megoldani a problémát az alapértelmezett beállítások visszaállításával. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " < → Alapértelmezett beállítások/Default" az alapértelmezett beállítások felületének megadásához.



NVR 5.0	⊳	►	\square	н М	٦	Ð	ţ.	55 ²	00	1 🦉 🖻	\bigcirc		
Upgrade	Restore C												
FTP	Restore Storage Default Param												
③ Online Upgrade	Restore S												
Default	Restore M												
Network Information	Restore Fi												
Network Traffic													
영 Network Detection													
🚱 Auto Maintain													
HDD Operation													
SMART													

5-85 ábra

2. lépés: Válassza ki azokat a konfigurációs elemeket, amelyeket vissza kell állítani a gyári beállításokra.

3. Iépés: Kattintson az "Alkalmaz/Apply \rightarrow OK" gombra.

- Tárolás alapértelmezett param. visszaállítása/Restore Storage Default Param: Válassza/törölje az összes tárolási konfigurációs paraméter visszaállítását az alapértelmezett értékekre.
- Kamera alapértelmezett param. visszaállítása/Restore Camera Default Param: Válassza/törölje az összes kamera konfigurációs paraméter visszaállítását az alapértelmezett értékekre.
- Rendszer alapértelmezett param. visszaállítása/Restore System Default Param: Válassza/törölje az összes rendszer konfigurációs paraméter visszaállítását az alapértelmezett értékekre.
- Karbantartás alapértelmezett param. visszaállítása/Restore Maintenance Default Param: Válassza/törölje az összes karbantartási konfigurációs paraméter visszaállítását az alapértelmezett értékekre.
- Gyári beállítások visszaállítása/Restore Factory Settings: Válassza ki/törölje az összes NVR konfigurációs paramétert, és állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

MEGJEGYZÉS

 A gyári beállítások visszaállításakor a megfelelő funkciók visszaállnak a gyári beállításokra. A meglévő felhasználói konfiguráció elveszhet. Kövesse a MEGJEGYZÉSEKET.

5.3.8.3 Hálózati információk

Hálózati forgalom

A hálózati forgalom a video fájlok által használt adatátvitelre vonatkozik időegységben. A hálózati forgalom figyelemmel kísérésével valós időben megtekintheti az egyes csatornák valós idejű kódáramlását és a kódáramlási görbe változását. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Hálózati forgalom/Network Traffic" a hálózati forgalom felületre való belépéshez, lásd. 5-86 ábra.



NVR 5.0	⊳	Þ	\square	4.4r	D٩	Ð	ŝ	 Second second sec	00	1 🖉 🗟	Ċ
Upgrade							Recv Rate:	39.21 M/s	Send Rate:	1.04 M/s	
👶 Manual Upgrade		KB/S		Resolution							l
① Online Upgrade		2315.		1920x1080							
🕞 Default		1723		1920x1080							
Network Information		1633.		1920x1080							
Network Traffic		1530.		1920x1080							
Potential Statistics		3733.		2304x1296							
🚱 Auto Maintain								К	< 1/4 > >		
HDD Operation											
& SMART											

5-86 ábra

2. lépés: Valós idejű hálózati forgalom megtekintése az egyes csatornákon.

Hálózat észlelés

A Network Detection a hálózati késés és a csomagvesztés tesztelésére szolgál. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a "→Hálózat észlelés/Network Detection" a hálózati észlelési felületre való belépéshez, lásd. 5-87 ábra.

NVR 5.0	⊳	Þ		 $\Box \emptyset$	\Box	ŵ	262 272	00	1 🖉 🖻 🕛
Upgrade	Network Dela	y,Packet Lo	ss Test						
👶 Manual Upgrade									
ETP FTP	NIC Selection								
⑦ Online Upgrade	Destination A	ddress				Test			
Default									
Network Information									
Network Traffic									
The Interview Detection									
😫 Network Statistics									
🚱 Auto Maintain									
HDD Operation									
SMART									

5-87 ábra

2. lépés: Válassza ki a hálózati kártyát, írja be a tesztcímet a cél címsorába.

3. lépés: Kattintson a "Test" gombra a Hálózati késleltetés és Csomagvesztés teszt elvégzéséhez. A tesztet követően a rendszer megjeleníti a teszt eredményeit, beleértve a csomagveszteség mértékét és az átlagos késleltetést.

Hálózati statisztika

Hamarosan!

Automata karbantartás

Ha az eszköz hosszú ideig működik, beállíthatja, hogy inaktivitás közben induljon újra, hogy így növelje működési sebességét.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " → Automata karbantartás/Auto Maintain" az automatikus karbantartási felületre való belépéshez, lásd. 5-88 ábra.

NVR 5.0	Δ	Þ	****	٦	Ð	ŝ	£93	00	1 🖉 🕾 🖒
Upgrade									
👶 Manual Upgrade									
De etp									
(Online Upgrade									
🕞 Default									
Network Information									
Network Traffic									
Network Detection									
隆 Network Statistics									
🚱 Auto Maintáin									
HTD Devalles								Default	
() ANN AT									
YO SMART									

5-88 ábra

- 2. lépés: Válassza ki az automatikus karbantartás időpontját.
- 3. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.



MEGJEGYZÉS

 Az automatikus újraindítás összhangban lehet az eszköz újraindítására beállított rögzített időtartammal (minden hónapban/Every Month, minden héten/Every Week, minden nap/Every Day). A "Soha/Never" lehetőséget is kiválaszthatja, és a készülék nem indul újra automatikusan.

5.3.8.4 HDD működése

S.M.A.R.T

A S.M.A.R.T-t a merevlemez hőmérsékletének, a lemez felületi anyagának, a motornak és meghajtó rendszerének monitorozására, valamint a merevlemez lehetséges problémáinak elemzésére és előrejelzésére használják.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " $\checkmark = \rightarrow$ S.M.A.R.T" a S.M.A.R.T felületre való belépéshez, lásd. 5-89 ábra.

NVR 5.0	Δ	►		 Ŋ	Ð	ģ	 Solution)	₹.	🧟 🕏	10
() Online Upgrade	Disk No.				Test Con	dition		lever teste				
(Default	Test Type				Self-Ass	essment		ass				
Network information	Temperatur	9			Overall-A	ssessment		ass				
P Network Traffic	Utility Time(h)	16803									
Network Detection												
😫 Network Statistics	S.M.A.R.T.I	Information										0
G Auto Maintain	ID A	ttribute Name			Status	Flags	Thresh	Value	Lowest	Raw Va	lue	l
HDD Operation												
28 SMART												
🛱 Bad Track Detection												
Status Detection												
System Service												

5-89 ábra

2. lépés: Válassza ki a tesztelni kívánt merevlemezt, és állítsa be a "Test Type" beállítást.

3. lépés: A készülék elkezdi felismerni a merevlemezt.

4. lépés: A merevlemez észlelésekor a merevlemez részletei megjelennek az S.M.A.R.T információs listában.

- S.M.A.R.T. beállítás:
 - ✓ Lemezszám/Disk No.: Csúsztassa lefelé a meghajtó számának kiválasztásához.
 - Tesztfeltétel: Megmutatja, hogy felismerte-e a merevlemezt.

- ✓ Teszt típusa: Rövid és hosszabb.
- ✓ Hőmérséklet/Temperature: Megjeleníti a merevlemez hőmérsékletét.
- Használat ideje (óra)/Utility time (h): Megjeleníti a merevlemez használatának hosszát (órában).
- ✓ Önértékelés/Self-assessment: Azt jelzi, hogy a merevlemez átment-e.
- Teljes értékelés/Overall-assessment: azt jelzi, hogy a teljes merevlemez átment-e.
- S.M.A.R.T információk/S.M.A.R.T information: Megjeleníti a merevlemez adatait.
- Autoteszt/Self test: A merevlemezre vonatkozó információk megismeréséhez kattintson az "Autotest/Self teszt" gombra.



- Csak néhány eszköz támogatja a merevlemez-felismerést. Vegye figyelembe a valós helyzetet.
- Ha az önértékelés vagy az átfogó értékelés eredményei "nem teljesülnek", akkor a merevlemezt ki kell cserélni az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Az S.M.A.R.T automatikus teszt funkció révén a felhasználó az S.M.A.R.T paranccsal önellenőrzést hajthat végre a merevlemezen, hogy meghatározza a merevlemez általános állapotát.

Rossz pálya észlelése

Hamarosan!

Állapot felmérés

Hamarosan!

5.3.8.5 Rendszerszolgáltatások

Adatfolyam titkosítása

Hamarosan!

5.3.9 Riasztási információk

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " a riasztási információs felületre való belépéshez, lásd. 5-90 ábra.


Alarm Information				×
	Normal Event	Smart Event		
C Set				
Time to Alarm	Alarm/Exception		Information(Char	nnel No.,Alarm Input
2020-09-15 13:09:11	Sub Stream Vide	eo Loss	3	

5-90 ábra

2. lépés: Szokatlan információk és különféle eszközriasztások megtekintése.

3. lépés: Katt. ^OBeállítás/Set" hogy belépjen az "Eseménytipp beállítás/Event Hint Setting" felületre. A felület szokatlan eseményekről és különféle riasztásokról tartalmaz információkat, lásd. 5-91 ábra.



Even	t Hint Settings			×
0,	All			
		Apply	Cancel	

5-91 ábra

4. lépés: A beállítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz/Apply" gombra.

5.3.10 Biztonsági mentés

A főmenüben kattintson a "belépien a mentési folyamat felületére. A fájl biztonsági mentése közben megtekintheti a fájl biztonsági másolatának előrehaladását, leállíthatja és törölheti a fájl biztonsági mentését, lásd 5-7 ábra. A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a " a biztonsági mentési folyamat felületére való belépéshez, lásd: 5-92 ábra.



5-92 ábra

2. lépés: Tekintse meg a fájlmentés folyamatát, állítsa le vagy törölje a fájlmentést.



MEGJEGYZÉS

 USB-meghajtót helyezett be az eszközbe, és biztonsági másolatot választott egy biztonsági másolatról. A biztonsági mentéssel kapcsolatos információkat megtekintheti a biztonsági mentés folyamatában.

5.3.11 Leállítás A művelet konkrét lépései a követke<u>zők:</u>

1. lépés: A főmenüben kattintson a "O" a leállítási felületre való belépéshez, lásd. 5-93 ábra.





2. lépés: Szükség szerint hajtsa végre a megfelelő műveletet (Kijelentkezés/Logout, Újraindítás/Reboot, Leállítás/Shutdown).

6. fejezet WEB-műveletek

MEGJEGYZÉS

- A különböző típusú készülékek eltérő interfész-nézettel rendelkeznek. A következő képek csak tájékoztató jellegűek. Lásd az igazi eszközt.
- Az NVR támogatja az eszközök hozzáférését és kezelését a számítógépen a weben keresztül.
- A WEB oldalon olyan alkalmazásmodulok találhatók, mint például valós idejű előnézet, lejátszás, konfigurálás és kijelentkezés.
- A készülék különféle típusú böngészőfigyelést támogat, mint pl IE böngésző, 360 böngésző, Firefox böngésző (52-es vagy újabb verzió), Google Chrome (Chrome 45-ös vagy újabb verzió).
- A felhasználók egyszerre több számítógépen keresztül férhetnek hozzá a WEB eszközvezérlő felülethez.

6.1 Csatlakozás az internethez

Mielőtt a böngésző használatával bejelentkezne a WEB felületre, ellenőrizze, hogy a számítógép és az NVR közötti hálózat rendben van-e.
1. lépés: Ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.
2. lépés: Állítsa be az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjárót a PC-hez és az NVR-hez.

- Ha nincs router a hálózatban, rendeljen IP-címet ugyanahhoz a hálózati szegmenshez: Ha van router a hálózatban, akkor be kell állítania a megfelelő átjárót és alhálózati maszkot.
- ✓ Az NVR alapértelmezett IP-címe 192.168.1.88.

3. lépés: Ellenőrizze, hogy a számítógép és az NVR közötti hálózat rendben van-e. A módszer a következő: Ha a számítógép és az NVR közötti hálózat rendben van, a PC-n keresztül bejelentkezhet az NVR WEB felületére.

- ✓ PC-n: ping ***.***.*** (NVR IP-cím) ellenőrzi, hogy a hálózat csatlakoztatva van-e, és a TTL visszatérési értéke általában 255.
- ✓ Jelentkezzen be az NVR helyi interfészére, és a "Hálózati teszt /Network Test" felületen adja meg a számítógép IP-címét, hogy ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e. A részleteket lásd az 5.3.7.7 Hálózati észlelés részben.

6.2 Böngésző bejelentkezése

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az NVR sikeresen csatlakozik az internethez, nyisson meg egy böngészőt, írja be a kívánt IPcímet, az alapértelmezett beállítás a 192.168.1.88, és adja meg a bejelentkezési felületet, lásd: 6-1 ábra.



6-1 ábra

Válassza ki a rendszer nyelvét az interfész jobb felső sarkában (az eszköz jelenleg támogatja az egyszerűsített és hagyományos kínai, angol, lengyel, cseh, orosz, thai, héber, arab, bolgár, német, francia, portugál, török, spanyol, olasz, Magyar, román, koreai, holland, görög, vietnami és japán (az alapértelmezett angol), írja be felhasználónevét és jelszavát. Az alapértelmezett felhasználónév "admin", a jelszó "12345". Kattintson a "Bejelentkezés/Login" Távoli bejelentkezés/Remote login gombra.

F

MEGJEGYZÉS

- Jelszó módosítás/Modify Password: A webhelyre való bejelentkezés után a rendszer megkérdezi: "Az aktuális jelszó túl egyszerű, módosítsa!", Kattintson a "Módosítás/Modify" gombra, írja be az új jelszót, erősítse meg a jelszót, állítson be biztonsági kérdést, exportálja a kulcsot, kattintson "OK", és fejezze be a jelszavak szerkesztését.
- Elfelejtett jelszó/Forgot password: A WEB bejelentkezési felületen kattintson az "Elfelejtett/Forget" gombra, válassza ki a hitelesítési módszert, például "Válaszoljon a kérdésre/Answer the question", válassza ki a jelszó megváltoztatásakor beállított kérdést, írja be a

megfelelő választ és kattintson a "Tovább/Next" gombra kövesse az utasításokat az új jelszó beállításához. Kattintson az "Újra bejelentkezni/Re-login" gombra, hogy visszatérjen a bejelentkezési felületre.

 Ha a HTTP-port nem 80-as portra van állítva, akkor írja be a "http: // IP cím + :(kettőspont) + port száma" elemet a böngésző címsorába, például"http://192.168.1.88:96".

6.3 Töltse le és telepítse az Active X programot

A böngésző beépülő modulját először le kell töltenie és telepítenie kell, amikor először bejelentkezik a készülékre. Az alábbi 6-2. Ábra szerint kattintson a "Kattintson ide a böngésző plug-in letöltéséhez. Kérjük, zárja be a böngészőt, amikor a letöltés befejeződött/Please click here to download the browser plugin, please close the browser when the download is finished", és telepítse, majd a telepítés befejezéséhez kövesse az utasításokat.



6-2 ábra

MEGJEGYZÉS

- Az NVR frissítése után az új verzióra el kell távolítania az eredeti vezérlőt, és le kell töltenie és újra kell telepítenie a vezérlőt.
- A WIN 7 esetén problémákat okozhat a biztonsági mentés és a felvétel, ha igen, ellenőrizze az Adminisztrátor beállítást, az alábbiak szerint:



ose when to be notified about changes to your computer	Real Parel Parel Parel Parel Reveal Parel Reveal Revea Reveal Reveal Revea	• 4y Search Cantral Panel
<pre>st dist in the contrast of contrast is the point of contrast.</pre>	 The Life time Turk top Contribution outside Contribution outside<th>nt</th>	nt

WIN7-1 WIN7-2

 Az Active X nem tölthető be. Kérjük, állítsa a biztonsági szintet és a tűzfal beállítását a legalacsonyabbra, és végezzen némi módosítást az IE-n is: Tool-Internet Option- Custom level-ActiveX- engedélyezi az ActiveX alatt található összes lehetőséget, és kattintson az "OK" gombra, az Active X letöltődik, és automatikusan telepítve, lásd. 6-3. ábra.



6-3 ábra

6.4 Élőkép

A sikeres kliens bejelentkezés után belép az élő nézet felületére, lásd. 6-4 ábra



6-4 ábra

 Rendszer menü/System Menu. Beleértve az élő előnézetet, lejátszást, képet, konfigurációt, súgót, kijelentkezést. Megjeleníti a felhasználó bejelentkezési nevét is.

2. Valós idejű megfigyelő csatorna /Real-time Monitoring Channel.

Megnyitja/bezárja az adatfolyamok előnézetét, rögzítését és váltását.

Jel	Részletezés
🛦 Channel 01	Nyissa meg/zárja be a megfelelő előnézeti csatornát
g	Indítsa el/állítsa le a felvételt, mentse a videót a helyi számítógép merevlemezére
	Váltás a fő és a másodlagos bitfolyam között
Ŷ	Hanghívások esetén kattintson ide, hogy automatikusan csatlakozzon az eszközhöz, hogy valós idejű hívást kezdeményezzen. A helyi eszközhívások előfeltételei: A helyi eszközön vannak audio bemeneti / kimeneti interfészek, és mind a mikrofon, mind a hangszórók csatlakoztatva vannak. Megjegyzés: Az alkalmazás és az internet nem tud egyszerre beszélni a helyi eszközzel.

6-1. táblázat

3. A csatorna parancsikonjának megtekintése

	 <u> </u>	
Jel		Részletezés

Ľ⊞∎	Előnézet ablak váltása. Balról jobbra: 1 osztott képernyő, 4 osztott képernyő, 9 osztott képernyő. Az eszköz által támogatott csatornák száma szerint az előnézeti ablak más lesz. Kérjük, ellenőrizze a tényleges helyzetet.
:3	Váltás az összes előnézeti csatornára, másodlagos folyamra és az előnézet megnyitására.
/	Az összes előnézeti csatorna nyitása/zárása.
0	Kattintson az ikonra a fénykép elkészítéséhez. A kép mentésének alapértelmezett elérési útja a C:\Record. A szerkesztéshez megadhatja a Konfiguráció /Configuration → Helyi konfigurálás/Local Config. felületet.
ģ	Kattintson az ikonra a felvétel megkezdéséhez az összes csatornán, majd kattintson újra a felvétel leállításához. A felvétel mentésének alapértelmezett elérési útja a C:\Record. A szerkesztéshez megadhatja a Konfiguráció /Configuration → Helyi konfigurálás/Local Config. felületet.
Ð	Elektronikus zoom - kattintson erre az ikonra az elektronikus zoom funkció megnyitásához, válassza ki a csatorna nagyításához, tartsa lenyomva az egér bal gombját a nagyítani kívánt terület kiválasztásához, engedje el a gombot, és válassza ki a nagyítani kívánt területet; a zoom csatornában kattintson a jobb gombbal az eredeti állapot visszaállításához.
Ŷ	Előnézet 1 képernyővel. Kattintson a csatornaváltáshoz.
₫, ᢀ	Kapcsolja be/ki a hangszórót. Ha a hang nincs bekapcsolva, hallgatáskor nincs hang.
	Teljes képernyős lejátszás - A teljes képernyős kilépéshez nyomja meg a billentyűzet Esc gombját.

6-2. táblázat

4. PTZ beállító ablak

Jel	Részletezés
$\kappa \uparrow \varkappa \leftrightarrow \kappa \downarrow \varkappa$	PTZ irányító gomb
U	Autotest PTZ

00 0 0

\$	Nagyítás gomb
	Élesítés gomb
	Rekeszvezérlő gomb
5	A lépés méretet elsősorban a sebesség szabályozására használják. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a forgási sebesség, pl. a 7. lépés forgási sebessége sokkal nagyobb, mint az 1. lépés forgási sebessége.
2	Előre beállított pontok beállítása
Ľ	Hívás előre
\$	Beállítások
×	Beállítás törlése
\$	Mozgás útvonalának beállítása
•	Mozgás Ki/Be kapcsolás

6-3. táblázat

6.5 Konfiguráció

6.5.1 Helyi konfiguráció

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Helyi konfiguráció/Local Config → Helyi konfiguráció/Local Config" gombra a helyi konfigurációs felület belépéséhez, az alábbi 6-5. ábra szerint. Itt beállíthatja az eszköz video fájlját, rögzítését és klipjét, amely megfelel a helyi számítógép mentési útvonalának, kattintson a "Tallózás/Browse" gombra a menteni kívánt útvonal kiválasztásához, kattintson a "Mentés/Save" gombra az útvonal beállításainak befejezéséhez.

Save record files to	C:\NVR\Record	Browse
Save downloaded files to	C:\NVR\DownloadFiles	Browse
icture and one octange		
Save capture files in live view to	C:\NVR\Capture	Browse
Save capture files in live view to Save capture files when playback to	C:\NVR\Capture C:\NVR\PlaybackPics	Browse

6-5 ábra

6.5.2 Kamera

6.5.2.1 Kamera

Kamera

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Camera \rightarrow Camera" lehetőségre, hogy belépien a kamera hozzáadásához szükséges felületre, lásd. 6-6 ábra. Itt szükség szerint hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet eszközöket. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR beállításainak.

C	amera	PoE Power Configuration PoE Bonding Configuratio					
	Add		Manual Add		Delete		
	Channel(5)	Edit	Del	Conf.	IP	Port	Protocol
	3	Edit	Del	Conf.	172.18.192.184	9080	Private
	4	Edit	Del	Conf.	172.18.193.75	80	Private
	6	Edit	Del	Conf.	172.18.193.107	80	Private
	10	Edit	Del	Conf.	172.18.194.167	80	Private
	11	Edit	Del	Conf.	172.18.194.168	80	Private

6-6 ábra

PoE tápkonfiguráció

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Kamera/Camera \rightarrow Kamera hozzáadása/Add Camera \rightarrow PoE tápkonfiguráció PoE/Power Configuration" elemre, hogy belépien a PoE tápkonfigurációs felületére. Itt állíthatja be a tényleges PoE csatornához csatlakoztatott hálózati kamera távolságát, és ellenőrizheti a csatorna csatlakozási állapotát az alábbi 6-7. ábra szerint.

Camera PoE Power Configuration PoE Bonding Configuration

Channel	Long Distance	Short Distance	Channel Status	Actual Power	
1			Disconnected	0.00w	
2		V	Disconnected	0.00w	
3		V	Disconnected	0.00w	
4		V	Disconnected	0.00w	
5		V	Disconnected	0.00w	
6		v	Disconnected	0.00w	
7		v	Disconnected	0.00w	
8		~	Disconnected	0.00w	



Note:

1.PoE port rated power is 100.0W.

2. The normal power range of each PoE port is 0W-30.0W.

6-7 ábra

Remaining power: 100.00W.

PoE kötés konfigurálása

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Kamera/Camera \rightarrow Kamera hozzáadása/Add camera \rightarrow PoE-összerendelési konfiguráció/PoE Binding Configuration " elemre, hogy belépjen a PoE Power Configuration felületre. Itt állíthatja be az egyes PoE portokat a kamerához való kötéshez.

Camera PoE Power Configuration PoE Bonding Configuration	
Enable	Channel name
	IPCamera 1
	IPCamera 2
	IPCamera 3
	IPCamera 4
	IPCamera 5
	IPCamera 6
	IPCamera 7
	IPCamera 8

6-8 ábra

6.5.2.2 OSD

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Kamera/Camera \rightarrow OSD" elemre az OSD beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-9 ábra. Itt megtekintheti és beállíthatja a szöveget, a dátumot és az egyéb kapcsolódó eszközinformációkat. A vonatkozó paraméterek megegyeznek az NVR beállításokkal.

OSD



6-9 ábra

6.5.2.3 Kép

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Kamera/Camera \rightarrow Kép/Image" lehetőségre a képbeállítások felületéhez való belépéshez,

lásd. 6-10 ábra. Itt megtekintheti és beállíthatja a csatorna képét (fényerő, kontraszt, telítettség és élesség), kitöltési fényt, expozíciót, háttérvilágítást, fehéregyensúlyt, video szerkesztést, képjavítást, páramentesítést stb. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.



6.5.2.4 PTZ beállítás

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Csatorna/Channel → PTZ beállítás/PTZ Setup" elemre a PTZ videó beállító felületéhez való belépéshez, lásd. 6-11 ábra. Itt megtekintheti és beállíthatja az RS485-hez csatlakoztatott PTZ csatornát, mint pl protokoll, cím, adatátviteli sebesség stb. PTZ csatorna csatlakozik az RS485-höz. Minden paramétert (adatátviteli sebesség, adatbitek, végződési bitek, ellenőrzés, protokoll, cím) össze kell kapcsolni a felhővel. A kódoló paraméterei megegyeznek. A vonatkozó paraméterek megegyeznek az NVR beállításokkal.

MONITOBRS

Channel	CH01	~
Protocol	PelcoD	~
Address	0	
Baud Rate	9600	Y
Data Bit	8	~
Stop Bit	2	~
Check	EVEN	~

 A protokoll beállításakor, ha a kapcsolat PTZ hálózat, válassza a Privát lehetőséget, és ha a kapcsolat RS485 PTZ, válassza az egyéb opciókat.

6.5.2.5 Adatvédelmi maszk

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Kamera/Camera → Adatvédelmi maszk/Privacy mask" lehetőségre az adatvédelmi maszk beállításainak felületéhez való belépéshez, lásd. 6-12 ábra. Itt három védelmi területet állíthat be. A vonatkozó paraméterek megegyeznek az NVR beállításokkal.

Privacy Mask



	Clear Zone 1
	Clear Zone 2
П	Clear Zone 3

6-12 ábra

6.5.2.6 Csatorna név

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Kamera/Camera → Csatorna neve/Channel name" elemre a csatornanév beállításához szükséges felület megadásához, lásd. 6-13 ábra. Itt megtekintheti és beállíthatja az NVR összes csatornájának nevét. A vonatkozó paraméterek megegyeznek az NVR beállításokkal.

Channel name

Channel1	CH1	~
Channel2	CH2	
Channel3	CH3	
Channel4	CH4	
Channel5	CH5	
Channel6	CH6	
Channel7	CH7	
Channel8	CH8	
Channel9	CH9	
Channel10	CH10	
Channel11	CH11	
Channel12	CH12	
Channel13	CH13	~
Channel 14		

6-13 ábra

6.5.3 Tárolás

6.5.3.1 Felvétel

Felvétel

A videó beállításának lépései a következők:

1. lépés: A főmenüben kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Tárolás/Storage \rightarrow Felvétel/Record \rightarrow Felvétel/Record" a felvételi beállítások felületére való belépéshez, lásd: 6-14 ábra.

MONITOBRS



Normal Motion Alarm M&A Intelligent

6-14 ábra **2. lépés:** Állítsa be a paramétereket, lásd. lenti táblázat.

Paraméter	Leírás
Csatorna	Válassza ki a csatorna számát a felvétel beállításához. Különböző csatornákhoz különböző felvételi ütemezéseket állíthat be. Az összes csatorna azonos beállításához válassza a "Összes/All" lehetőséget.
Aktiválás	Aktiválja/deaktiválja az aktuális csatorna felvételi funkcióját.

Eltávolítás	Törölje a kiválasztott felvételi időszakot.
Eltávolít mind	Kattintson az összes feltöltési beállítás törléséhez.
Kiválaszt	Kattintson a hétfőtől vasárnapig tartó rendszeres
mind	videofelvétel és mozgásérzékelés összes csatornájának
	beállításához.
-	Másolás. Miután beállította a videót egy adott napra, katt. a
0	" 🧖 " gombra és másolja át a mai nap beállításait.
ldőszak beállítása	Kattintson a beállított feltöltési időszakok egyikére. Időszak beállításainak megtekintése. Válassza ki a felvétel típusát. Állítsa be az időtartamot. A beállítás befejezésébez
	kattintson a "Mentés/Save" gombra. Kattintson a
	"Törlés/Del" gombra a kiválasztott időszak törléséhez.
További	Kattintson az előzetes felvételi időbeállítás felületének
hoállítácok	megadásához. A felvétel előtt állítsa az előzetes felvétel
DeailltaSOK	működésének állapotát 0 másodpercre és 30 másodpercre.
	Kattintson az "OK" gombra.

6-1. táblázat

3. lépés: A konfigurálás befejezéséhez kattintson a "Mentés/Save" gombra.

■ Kódolás

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Felvétel/Record → Kódolás /Encode" gombra a kódolási beállítások felületének megadásához, lásd. 6-15 ábra. Itt megtekintheti és beállíthatja az IPC-hez való hozzáférés kódolási paramétereinek értékeit. A vonatkozó NVR paraméterek és beállítások megegyeznek.

MONITOBRS

Record	Encode	
Channel	CH01	~
Stream Type	Main Stream	\
Video Encoding	H264	~
Main Stream		
Resolution		~
Stream Type	Video&Audio	~
Bitrate Type	Variable	~
Bitrate(Kb/S)	0	
Bitrate Range(Kbps)		
Frame Rate	0	~
H264+/H265+		
H264+	Disable	~
	6-15 ábra	

6.5.3.2 Tárolóeszköz

HDD

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Tárolás /Storage \rightarrow Tárolóeszköz/Storage Device \rightarrow HDD" elemre a HDD interfészbe történő belépéshez, lásd. 6-16 ábra. Itt megtekintheti a csatlakoztatott eszköz HDD-adatait és formázhatja a merevlemezt. A merevlemez formázási lépései megegyeznek az NVR területi beállításával.



HDD Cloud Storage

	Device Type	Residual Capacity	Total Capacity	Status	No.
~	SATA	0.000GB	1953.514GB	Using	01
	USB	8.087GB	15.154GB	Normal	11
~					

Format

Warning: The device will reboot automatically after disk formatting!

6-16 ábra

Felhő tárhely

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Tárolás/Storage → Tárolóeszköz/Storage Device → Felhőtárolás/Cloud storage" gombra a felhőtárolás és az IPEYE beállítások felületének megadásához, lásd. 6-17 ábra. Itt aktiválhatja és beállíthatja a felhőtárolást és az IPEYE funkciót. A konkrét beállítási lépések megegyeznek az NVR helyi beállításával.

HDD	loud Storage	
Cloud Storage		
Enable		
Google	Bind	
Cloud Web		
Authorization Code		
Test		
Upload Folder	event picture	
Username	Capacity	Used
	0.00MB	0.00MB
IPEYE		
Enable		
Channel	CH01	V

6-17 ábra

6.5.4 Rendszer

6.5.4.1 Általános

Berendezés beállítása

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Általános/General" elemre az eszközbeállítások felületének megadásához, lásd. 6-18 ábra. Itt megtekintheti és ellenőrizheti a nyelvet, a felvételi módot, a felvételi napokat, a video szabványt, a felbontást és egyebeket. A beállítás befejezéséhez kattintson a "Mentés/Save" gombra.

Device Setting	Date	Dst	
Language	E	nglish	~
Record Mode	0	verwrite	~
Record Days	N	o Limit	~
Video Standard	P	AL	~
Resolution	12	280x720	~
Auto Login			
Auto Logout		Never	~
Device Name	N	/R	
Fullscreen Time(sec)	10)	~

6-18 ábra

Dátum

Állítsa be az eszköz rendszer dátumát, és állítsa be manuálisan a rendszer idejét, szinkronizáljon a számítógéppel, vagy állítsa be a rendszer dátumát a NTP (Network Time Protocol) funkció segítségével.

Állítsa be a rendszer dátumát az alábbiak szerint:

1. lépés: A főmenüben kattintson a "Konfiguráció/Configuration →Rendszer/System →Általános/General→Dátum/Date" a dátum-beállítási felületre való belépéshez lásd. 6-19 ábra.

2. lépés: Válassza ki a dátum beállításának típusát. Három módja van.

- Aktiválja a "Dátum/idő manuális beállítása/Set Date/Time Manually" lehetőséget, válassza ki a dátumot és az időt manuálisan, kattintson a "Mentés/Save" gombra, a rendszer automatikusan szinkronizálja a manuálisan beállított időt.
- Aktiválja a "Szinkronizálás a számítógéppel/Synchronize with the computer" lehetőséget, kattintson a "Mentés/Save" gombra, a rendszer automatikusan szinkronizálja az időt a WEB oldalra bejelentkezett számítógéppel.
- Aktiválja a "Dátum/idő vétele az NTP-től/Receive Date/Time from NTP" lehetőséget, válassza ki az NTP szervert (vagy válassza ki a saját szerverét, írja be a saját szerverének tartománynevét), válassza ki az időzónát, amelyben az eszköz található, adja meg az NTP portot, állítsa be a frissítést intervallum NTP, dátum formátum, dátum elválasztó, idő formátum, kattintson a "Mentés/Save" gombra, a rendszer és az NTP szerver ideje szinkronizálódik.

- Kapcsolja be a "Dátum/Idő manuális/Set Date/Time Manually" beállítást kézzel válassza ki a dátumot és az időt, kattintson a "Mentés/Save" gombra, a rendszer automatikusan szinkronizálja a kézzel beállított időt.
- Kapcsolja be a Szinkronizálás a számítógéppel lehetőséget /Synchronize with the computer, kattintson a "Mentés/Save" gombra, a rendszer automatikusan szinkronizálja az időt a WEB oldalra bejelentkezett számítógéppel.
- Kapcsolja be a Dátum/idő fogadása az NTP-ből/Receive date/time from NTP lehetőséget, válassza az NTP-kiszolgálót (vagy válassza az egyéni szervert, írja be az egyéni szerver tartománynevét), válassza ki az időzónát, írja be az NTP-portot, állítsa be az NTPfrissítési intervallumot, a dátumformátumot, a dátumelválasztót, az időformátumot, kattintson a "Mentés/Save" gombra, a rendszer és az NTP szerver ideje szinkronizálásra kerül.

Paraméter	Leírás
NTP Szerver	Válassza ki annak a kiszolgálónak a domain nevét, amelyre az NTP szolgáltatás telepítve van.
Saját NTP	Amikor az NTP- kiszolgáló az "Egyéni/Custom"
szerver	lehetőséget választja, írja be az NTP- kiszolgáló
	tartománynevét.
NTP Port	Írja be az NTP szerver portot.
	Állítsa be az NVR dátum megjelenítési
Dátum	formátumát, beleértve: Év Hónap Nap, Hónap
formátum	Nap Év, Nap Hónap Év.
ldő formátum	Állítsa be az NVR időformátumát, beleértve a következőket:
	24 órás és 12 órás.
Dátum elválasztó	Állítsa az elválasztót év, hónap és nap közé.
Időzóna	Állítsa be az NVR időzónáját.
Csatornaellenő rzési idő	Válassza ki az NVR csatornáját.

A dátumbeállítás paramétereit az alábbi táblázat ismerteti:

Tab. 6-2

Állítsa be a csatornaellenőrzési időt az alábbiak szerint:

1. lépés: A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration
 →Rendszer/System →Általános/General→Dátum/Date" a dátum-beállítási

felületre való belépéshez lásd. 6-19 ábra.

2. lépés: Válassza ki a használni kívánt csatornát, vagy válassza az "Összes/All" lehetőséget, majd kattintson a "Mentés/Save" gombra a konfiguráció befejezéséhez.

Device Setting Date	Dst
Time Zone	GMT+00:00 Dublin, Edinburgh, London
Set Date/Time Manually	
Date/Time	2020-09-15 17 💙 25 💙 33 🖤
Synchronize with the comput	2020/9/15 17:23:52
Enable NTP	
NTP Server	time.nist.gov
Custom	
NTP Port	123
Interval(Min)	720 (30-1440)
Date Format	Year Month Day
Separator	
Time Format	24 Hours
Channel Check Time	
Select All	
🗹 CH01 🗹 CH02 🗹 CH03 🗹 🤅	104 🗹 CH05 🗹 CH06 🗹 CH07 🗹 CH08 🗹 CH09 🗹 CH10 🗹 CH11 🗹 CH12 🗹 CH13 🗹 CH14 🗹 CH15 🗹 CH16
Interval(Min)	60

6-19 ábra

Dst

Állítsa be a Dst-t az alábbiak szerint:

1. lépés: A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Általános/General \rightarrow Dst" a Dst beállító felületre való belépéshez, lásd. 6-20 ábra.

2. lépés: Kapcsolja be a nyári időszámítást, állítsa be a típust, a kezdési időt, a befejezési időt és az eltolódást.

3. lépés: A konfigurálás befejezéséhez kattintson a "Mentés/Save" gombra.

□ Enable DST Type Start Time Mar. ✓ Ist ✓ Sun. ✓ 03 ✓ 03 ✓ 03 ✓ Time Nov. ✓ 1st ✓ Sun. ✓ 03 ✓ O3 ✓ 03 ✓ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	
Type Week Image:	
Start Time Mar. Ist Sun. 03	
End Time Nov. 💙 1st 🔽 Sun. 🔍 03 💙 03	•
	\$
Offset(min) 60 🔽	
6-20 ábra	

6.5.4.2 Hálózat ■ IP/Port

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Hálózat/Network" elemre az IP / Port beállítások felületének megadásához, lásd. 6-21. ábra. Itt állíthatja be az IP-címet, a hálózati maszkot, az átjárót, a portot, a DNS-t és egyéb hálózati információkat. Az IP/Port és NVR beállítások megegyeznek.

TCP/IP	DDNS	E-mail	P2P
NIC Settings			
	Enal	ble DHCP	
IP Address	172	.18.195.253	
Network Mask	255	.255.248.0	
Gateway	172	.18.192.1	
TCP Port	500	0	
RTSP Port	554		
HTTP Port	80		
Private Port	600	0	
MAC Address	2C:	6F:51:05:97:E0	
DNS			
Primary DNS	172	.18.192.1	
Secondary DNS	8.8.	8.8	
Internal Net Card II	Р		
Internal Net Card IP	192	2.168.11.2	
	6.24	4 h	

6-21 ábra

DDNS

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Hálózat/Network \rightarrow DDNS" gombra a DDNS beállítások felületéhez való

belépéshez, lásd. 6-22. ábra. Itt aktiválhatja és engedélyezheti a DDNS funkciót. A DDNS-beállítások megegyeznek a helyi NVR-beállításokkal.

TCP/IP	DDNS	E-mail	P2P
DDNS			
Enable DDNS			
DDNS Type	OR	AY	~
Refresh Time(Sec)	60		
Username			
Password			
Domain			

6-22 ábra

E-mail

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Hálózat/Network → E-mail" elemre az e-mail beállítások felületének megadásához, lásd. 6-23. ábra. Itt megnyithatja és beállíthatja az e-mail funkciót. Az e-mail beállítások megegyeznek az NVR beállításokkal.



TCP/IP	DDNS	E-mail	P2P	FTP
Enable Email				
Sender's Address				
SMTP Server	Cu	stom	~	
Custom	sm	tp.MailServer.com		
SMTP Port	465	5		
Attach File				
Subject	NV	R_ALERT		
Message Interval(Min)	1			
Encryption	SS	L	~	
Username				
Password				
Confirm				
Recipient1				E-mail Test
Recipient2				
Recipient3				
Time Period				
Week	Tu	e.	~	
Time Period1	00	: 00 ~ 00) : 00	
Time Period2	00	: 00 ~ 00	00 : 00	
Enable Auto Email				
Email Interval(Min)	60			

6-23 ábra

P2P

A fő felületen kattintson a Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Hálózat/Network → P2P elemre a P2P beállítások felületéhez való belépéshez, lásd az alábbi 6-24. ábra. Itt aktiválhatja/kikapcsolhatja a P2P funkciót, ellenőrizheti az eszköz sorozatszámát, használja a mobiltelefont a QR-kód beolvasására az alkalmazás letöltéséhez. A P2P beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.

BitVision			
8701366799430	D	Android & IOS	ĥ
Status	On	line	
Encryption	S	SL	

FTP

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Hálózat/Network \rightarrow FTP" elemre az FTP beállítások felületének megadásához, lásd 6-25 ábra. Itt aktiválhatja és beállíthatja az FTP szerver funkciót. Az FTP-beállítások megegyeznek a helyi NVR- beállításokkal.

TCP/IP	DDNS	E-mail	P2P	FTP
FTP				
Enable FTP				
FTP Server	0.0.0	.0		Test
FTP Port	21			
Username				
Password				
Confirm				
File Upload				
Channel	CH0	1	~	
Week	Tue,		~]
Time Period1	0	: 0 ~ 0	: 0	
Time Period2	0	: 0 ~ 0	: 0	

6-25 ábra

UPNP

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Hálózat/Network \rightarrow UPNP" gombra az UPNP beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-26. ábra. Itt aktiválhatja és beállíthatja az UPNP funkciót. Az UPNP beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.



Enable Status Internal IP External IP Port Mapping Table No.					
ttatus tternal IP xternal IP fort Mapping Table No.					
nternal IP External IP Port Mapping Table					
External IP Port Mapping Table No.					
Port Mapping Table					
No.					
	Servernam	ie I	Protocol	Internal Port	External Port

6-26 ábra

PPPOE

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Hálózat/Network \rightarrow PPPOE" lehetőségre a PPPOE beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-27. ábra. Itt aktiválhatja és beállíthatja a PPPOE funkciót. A PPPOE beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.

Enable	
Username	
Password	
IP Address	
Network Mask	



Címszűrő

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Hálózat/Network → Címszűrő/Address Filter" elemre a címszűrő beállításainak felületéhez való belépéshez, lásd. 6-28. ábra. Itt aktiválhatja és



beállíthatja az NVR címszűrő funkcióját. Az adott címszűrő beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.

TCP/IP	DDNS	E-mail	P2P	FTP	UPNP	PPPOE	Address Filter
Enable							
Restriction Type		Blacklist	~				
						Add	Delete All
	Enable 🔺			IP/MACAddress		Edit	Delete
	V			172.18.194.186		Edit	Delete

6-28 ábra

6.5.4.3 Felhasználó

A fő kezelőfelületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Felhasználó/User" gombra a felhasználói kezelőfelület megadásához, lásd 6-29. ábra. Itt hozzáadhat, törölhet és szerkeszthet felhasználókat. A felhasználói beállítások megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.

Uş	er	Ma	na	qe	m	ent
				2-		

No.	Username	Security	Level	Authority	Modify	Delete
1	admin	Middle Password	Administrator		Modify	2
2	q	Middle Password	Operator	Edit	Modify	Delete

6-29 ábra

6.5.4.4 Helyi riasztás

Riasztás bemenet

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Helyi riasztás/Local Alarm \rightarrow Riasztás bemenet /Alarm Input" gombra a riasztás bemeneti felületéhez való belépéshez, lásd. 6-30 ábra. Itt állíthatja be az eszköz riasztási bemenetét a külső riasztó eszköz riasztásához képest. A riasztási bemenet beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.



-	
Alarm Name	alarm_in1
Туре	Normally open
Trigger Alarm Output	
Channel Recording	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Full Screen Monitoring	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Screen Display	
E-mail Notification	
Buzzer Alarm	
Save	

6-30 ábra 209

Riasztás kimenet

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Helyi riasztás/Local Alarm \rightarrow Riasztás kimenet/Alarm output" elemre a riasztás kimeneti interfészéhez való belépéshez, lásd. 6-31. ábra. Itt állíthatja be az eszköz riasztási kimenetét a külső riasztó eszköz riasztásához képest. a riasztás kimeneti beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.


6.5.4.5 Normál esemény

Mozgásérzékelés

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Normál esemény/Normal Event → Mozgásérzékelés/Motion Detection" gombra a mozgásérzékelési beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-32. ábra. Itt megtekintheti és beállíthatja a mozgásérzékeléssel kapcsolatos információkat. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.





Kivétel

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Normál esemény/Normal Event → Kivétel/Exception" elemre a kivétel-beállítási felület megadásához, lásd. 6-33 ábra. Itt beállíthat egy szokatlan riasztást (Nincs lemez/No disk, "Lemezhiba/Disk Error", "Megszakadt hálózat/Broken Network" és "IP-ütközés/IP Conflict"). A szokatlan riasztási beállítások megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.

Motion Detection	Exception	Video Loss	Buzze
Event Type	No Disk	×	
Select All	E	Alarm Output	
Enable		1	
E-mail Notification	tion		
Buzzer Alarm			
Screen Display	(

6-33 ábra

Videó vesztés

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Normál esemény/Normal Event \rightarrow Videóvesztés/Video Loss" lehetőségre a videóvesztés beállításainak felületéhez való belépéshez, lásd. 6-34. ábra. Itt aktiválhatja a csatorna videóvesztését és beállíthatja a megfelelő videóvesztés riasztást. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.

Motion Detection	Exception	Video Loss	Buzze
Channel	CH01 🗸		
Select All	[Alarm Output	
Enable]	1	
Screen Display			
E-mail Notificat	ion		
Buzzer Alarm			
	6-34 8	ibra	

Hangjelzés

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Normál esemény/Normal Event \rightarrow Hangjelzés/Buzzer" gombra, hogy belépjen a hangjelző beállítások felületére, lásd. 6-35. ábra. Itt állíthatja be a hangjelzés időtartamát. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.



6-35 ábra

6.5.4.6 Intelligens esemény

Az intelligens esemény magában foglalja az arcfelismerést, a vonal átlépés észlelését, a helyi behatolás észlelését, az emberek tartózkodását és az emberek gyülekezését.

Arcfelismerés

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow Intelligens esemény/Smart Event \rightarrow Arc/Face" elemre az arcfelismerési beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-36. ábra. Itt beállíthat riasztást az arcfelismeréshez. A vonatkozó param. megfelelnek az NVR helyi beállításainak.



6-36 ábra

Vonal átlépés

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System Rendszer \rightarrow Intelligens esemény/Smart Event \rightarrow Vonal átlépés/Line Crossing" gombra, hogy belépjen a keresztezés észlelési beállítások felületébe, lásd. 6-37. ábra. Itt beállíthat riasztást a túllépés észlelésére. A vonatkozó



paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.

Intelligent



6-37 ábra

Helyi behatolás

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Intelligens esemény/Smart Event → Regionális behatolás/Regional Intrusion" elemre a helyi behatolás-észlelési beállítások felületének megadásához, lásd. 6-38. ábra. Itt beállíthat riasztást a helyi behatolás észleléséhez. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi



beállításainak.

6-38 ábra

Ácsorgás

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Rendszer/System \rightarrow

Intelligens esemény/Smart Event → Ácsorgás/Loitering" elemre a pozíció felismerési beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-39. ábra. Itt beállíthatja a riasztást a tartózkodó emberek észlelésére. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.



6-39 ábra

Emberek gyülekezése

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Intelligens esemény/Smart Event → Emberek gyülekezése/People Gathering" gombra, hogy belépjen a People Gathering észlelési beállítások felületére, lásd. 6-40 ábra. Itt beállíthat egy riasztást az összegyűlő emberek észleléséhez. A vonatkozó paraméterek megfelelnek az NVR helyi beállításainak.



6-40 ábra

Arc összehasonlítás

Arc-összehasonlítás az NVR CH01-CH04 arc-összehasonlítási funkciójának beállítására szolgál.

A művelet konkrét lépései a következők:

1. lépés: A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration→Rendszer/ System →Intelligens esemény/Smart Event→ Arc összehasonlítás/Face Comparison" az arc-összehasonlító beállító felületre való belépéshez, lásd. 6-41 ábra.

Intelligent	Face Comparison	Face Database		
nannel] Enable	CH01	V		
Enable \$	Database Name \$	Mode Selection ≎	Similarity \$	
	15	Blacklist	80	
	14	Blacklist	80	
	11	Blacklist	80	
	1	Blacklist	80	
	3	Blacklist	80	
	16	Blacklist	80	
	2	Blacklist	80	
	12	Blacklist	80	
	4	Blacklist	80	
	6	Blacklist	80	
	7	Blacklist	80	

6-41 ábra

2. lépés: Válassza ki a konfigurációs csatornát, aktiválja az arc-összehasonlító funkciót, állítsa be az arc-összehasonlítási adatbázist és a feldolgozási módszert.

- ✓ Arc-összehasonlítási adatbázis beállításai: Válassza ki az arc-adatbázist és az üzemmódot, állítsa be a hasonlóságot.
- ✓ Feldolgozási módszer beállításai: Kattintson a " gombra a feldolgozási módszer felületéhez való belépéshez. Szükség szerint válassza ki a portokat a "hangjelzés", az "e-mail értesítés", a "csatorna rögzítése" és a "riasztás kimenete" számára.

3. lépés: Kattintson a "Mentés/Save" gombra a beállítások mentéséhez.

Arc adatbázis

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Rendszer/System → Intelligens esemény/Smart Event → Arcadatbázis/Face Database" lehetőségre az arcadatbázis-beállítások felületéhez való belépéshez, lásd. 6-42. ábra. Itt hozzáadhat és törölhet egy arcadatbázist. A megfelelő műveleti lépések megegyeznek az NVR-rel.

Itt olyan műveleteket hajthat végre, mint a adatbázisok hozzáadása, eltávolítása és " ice machine" arc adatbázisok létrehozása. A megfelelő műveleti lépések megegyeznek az NVR-rel.

ntelligent	Face Comparison	Face Database			
	Database Name 🔺	•	Number \$	Event	Delete
	1		31	a	×
	2		33	*	*
	3		208	**	×
	4		209	0	×
	5		31	-	×
	6		31	-	×
	7		31	0	*
	o		91		
٨dd					
e Database D	Details				
No. 🔺	Name \$	Codi	ng \$	Delete	Face Template
1	444	205DB11B-6862-9D45-	A51E-EB810ABCACAF	* ^	and the second
2	ww	D9F9D5FB-59AF-4E4A	-A50C-C02D8014ECD1	×	and the second
3	vv	F4A279CF-CFBC-0F4	1-9F4E-0FAE50B84863	×	
4	tt	FE87E2BE-3ED0-6944	-96BC-D39D9D1865C1	×	0 0
5	SS	E88667E5-7620-8A40	-9928-72BB298B47EF	×	1
6	ad - 副本	C4460C94-B6F8-3245	-AD56-AE854857645B	×	4
					A CON
7	nn	A9B368E1-54EE-2142	-99E5-E3574803AFC4	×	

6-42 ábra

6.5.5 Karbantartás

6.5.5.1 Berendezés

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow Karbantartás/Maintain \rightarrow Berendezés/Device" gombra a verzióinformációs



felület megadásához, lásd. 6-43. ábra. Itt megtekintheti a rendszer hardver tulajdonságait, a szoftver verzióját és a kiadás dátumát.

Device Name:	Network Video Recorder
Model No:	36C08-POE-PNP
Version:	NVR_HI3536C_H265_16CH_8POE_PNP3_BD_V5_V20.1.36.4
Device Version:	1.0.3.42
Date:	Sep 4 2020 13:47:46
WEB Version:	20.1.36.200904
Plugin Version:	20.1.36.5
Total Number Of Channels:	16
Total Number Of POE Channels:	8

6-43 ábra

6.5.5.2 Napló

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration → Karbantartás/Maintain → Napló/Log" elemre a napló felületének megadásához, lásd. 6-44 ábra. Itt kereshet és törölhet eszköznaplókat. A napló keresési beállításai megegyeznek a helyi NVR beállításokkal.

MONITORRS

Log						
Туре		All Logs	~			
Start Tim	e	2020-09-15 00	:00:00			
End Time	3	2020-09-15 23	:59:59			
	Query	Clear	Export	Export All		
No.	Time		Event		Username	
1	2020/09/15-18:01:10		CH[3]Motion detection alarm		system	~
2	2020/09/15-18:00:39		CH[3]Motion detection alarm		system	
3	2020/09/15-17:58:51		CH[3]Motion detection alarm		system	
4	2020/09/15-17:58:27		CH[3]Motion detection alarm		system	
5	2020/09/15-17:57:48		CH[3]Motion detection alarm		system	
6	2020/09/15-17:57:12		CH[3]Motion detection alarm		system	
7	2020/09/15-17:56:27		CH[3]Motion detection alarm		system	
8	2020/09/15-17:55:40		CH[3]Motion detection alarm		system	
9	2020/09/15-17:54:31		CH[6]Regional Intrusion Alarm		system	
10	2020/09/15-17:54:16		CH[6]Regional Intrusion Alarm		system	
11	2020/09/15-17:53:57		CH[6]Regional Intrusion Alarm		system	
12	2020/09/15-17:53:48		CH[6]Regional Intrusion Alarm		system	
13	2020/09/15-17:53:18		CH[6]Regional Intrusion Alarm		system	
14	2020/09/15-17:53:00		CH[6]Regional Intrusion Alarm		system	~

6-44 ábra

6.5.5.3 Kézi frissítés

A kézi frissítési felületen újraindíthatja és frissítheti az eszközt.

Az eszköz újraindításának és frissítésének lépései a következők:

1. lépés: A fő felületen kattintson a

"Konfiguráció/Configuration→Karbantartás/Maintain →Kézi frissítés/Manual Upgrade" a kézi frissítési felületre való belépéshez, lásd. 6-45 ábra.

2. lépés:

- ✓ Rendszer újraindítás/System Reboot: Kattintson az "Újraindítás/Reboot → OK" gombra, a WEB belép az eszköz újraindítási felületére. Várja meg, amíg az eszköz újraindul, lépjen be a bejelentkezési felületre, és jelentkezzen be újra.
- Frissítés/Upgrade: A "Tallózás/Browse" gombra kattintva nyissa meg azt a mappát, ahol az eszközfrissítési fájl található. Válassza ki a frissítési fájlt, és kattintson a "Frissítés/Upgrade" gombra. Az eszköz frissíteni kezd, és a WEB belép az eszközfrissítési felületre. Az eszköz frissítése és



UJI c Manual Upgrade	iniuitasa utari jelentk	lezzen be a bejelentkezest	
Reboot System			
Reboot			
Upgrade			
Firmware		Browse	Upgrade
Connection Status			
Note	The upgrade process will take about 1-	10 minutes, please do not turn off the power, The device reboots	automatically after upgrading.

újraindítása után jelentkezzen be a bejelentkezési oldalon.



6.5.5.4 Automata karbantartás

A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration \rightarrow

Karbantartás/Maintain → Automatikus karbantartás/Auto Maintain" gombra az automatikus karbantartási felületre való belépéshez, lásd. 6-46 ábra. Itt állíthatja be az eszköz újraindítási idejét. Az automatikus karbantartási beállítások megegyeznek az NVR beállításokkal.

uto Maintain								
Every Week	Wed.	~	03	~	hour	03	~	min
Save								
	-							

6-46 ábra

6.5.5.5 Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Állítsa be az alapértelmezett beállításokat az eszköz eredeti gyári beállításainak visszaállításához.

Az alapértelmezett beállítások lépései a következők:

1. lépés: A fő felületen kattintson a "Konfiguráció/Configuration

 \rightarrow Karbantartás/Maintain \rightarrow Alapértelmezett beállítások/Restore Default" az alapértelmezett beállítások felületének megadásához. lásd: 6-47 ábra.

2. lépés: Válassza ki a visszaállítani kívánt paramétereket, például "Felvétel/Record".

3. lépés: Kattintson a "Mentés/Save" gombra, és a kiválasztott paraméterek visszaállnak az eredeti gyári beállításokra.



Restore Default	
Restore Default	
Channel Recording	Channel Recording
Camera	Camera
System	System
Maintain	Maintain
Restore Factory Setting	
Restore Factory Setting	
Save	
6-47 á	bra

6.6 Lejátszás

A fő felületen kattintson a "Lejátszás/Playback" gombra, hogy belépjen a lejátszási felületbe, lásd. 6-48 ábra. Itt megtekinthet videókat, rögzíthet, letölthet és más tevékenységeket végezhet. A beállítások megegyeznek az NVR beállításokkal.



6-48 ábra

Idővonal/Timeline: Megjeleníti a rekord típusát az aktuális körülmények között, és azt az időtartamot, amelyben található. Négy kép lejátszási módban négy, a kiválasztott négy csatornának megfelelő lejátszási idővonal jeleníthető meg. Más egy képernyős lejátszási módokban csak egy idővonal jelenik meg.

- Az egérrel kattintson a kék terület egy pontjára, és húzza a sárga vonal helyzetébe, azaz lejátszáshoz egy adott pillanattól.
- Elrendezés/Layout: Kattintással a "H/D" gombra, átkapcsolja a videó lejátszási elrendezést.
- Lejátszás/Szünet/Play/Pause: A videó elindításához kattintson " / " II a lejátszáshoz/szünethez.
- Stop: A lejátszás közben nyomja meg a " gombot a leállításért.
- Lassú lejátszás/Slow Forward: A videó lejátszásánál kattintson a " gombra a videó lassított lejátszásáért. Sebesség opciók: 1/2, 1/4, 1/8. Bekapcsolt állapotban az előnézeti felület jobb felső sarkában ellenőrizheti az aktuális lejátszási sebességet az aktuális állapotban.
- Gyors lejátszás/Fast Forward: A videó lejátszásánál kattintson a " gombra a videó gyorsított lejátszásáért. Sebesség opciók: 2, 4, 8. Bekapcsoláskor az előnézeti felület jobb felső sarkában ellenőrizheti az aktuális lejátszási sebességet az aktuális állapotban.
- Hang Be/Ki kapcsolás: Lejátszás közben kattintva a " gombokra, be/ki kapcsolhatja a videó hangját.
- Elektronikus zoom aktiválása/Enable Electronic Zoom: A videó lejátszásánál a " () / () gombra kattintva bekapcsolja/kikapcsolja az elektronikus zoom funkciót. Kapcsolja be az elektronikus zoom funkciót, tartsa lenyomva az egér bal gombját, válassza ki a képernyőn a pozíciót és engedje el a gombot.

12,10) ...

Válassza ki a helyzetet. Kattintson a " 🔍 " a nagyítási képernyő visszaáll.

- Pillanatkép/Snapshot: A lejátszáskor kattintson a "" gombra, hogy a beállításokat a helyi konfigurációs beállításokhoz rögzítse.
- Vágás/Clip: A videó lejátszásakor kattintson a " " gombra a felvétel megkezdéséhez, majd kattintson ismét a Klipfájl mentése/Save Clip File gombra, amelyet a helyi konfigurációs beállítások tárolnak.
- Letöltés/Download: A video fájl lekérdezése után kattintson ' a video fájlok listájába való belépéshez válassza ki a letöltési fájlt, kattintson a "Letöltés/Download" gombra, a video fájl sorrendben elkezdi letölteni a helyi konfigurációs beállítások helyét. A fájlletöltési felületet a 6-49. ábra mutatja. Az "Első oldal/First Page", "Előző oldal/Prev Page", "Következő oldal/Next

Page" és "Utolsó oldal/Last Page" az összes video fájl végiggörgetésére szolgál. Használhatja a "Szerkesztés/Edit" lehetőséget a "Dátum / idő manuális beállítása/Set date / time manually" alatt a videó fájl elfogására és letöltésére.

No	 File Name Participant approximation of the second sec	Start Time	Stop Time	File Size	Set Date/Time Manually	Progress	0	Sep		✓ 20	20	~	0
	record_0003_0002_20200914055013_20200914055002_avi	2020-09-14 14:24:31	2020-09-14 15:24:31	420 478 MB	Edit		Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	record 0003 0002 20200914152431 20200914161219 avi	2020-00-14 15:24:31	2020-00-14 16:12:10	334 081 MR	Edit	_							
	record 0003 0002 20200914161251 20200914170000 avi	2020-09-14 16:12:51	2020-09-14 17:00:00	330 425 MB	Edit				1	2	3	4	5
	record 0003 0002 20200914170000 20200914175758.avi	2020-09-14 17:00:00	2020-09-14 17:57:58	622.863 MB	Edit		11000						-
6	record_0003_0002_20200914175823_20200914181035.avi	2020-09-14 17:58:23	2020-09-14 18:10:35	131.091 MB	Edit		6	7	8	9	10	11	12
							13	14	橋	16			19
											24		26
									29	30			
							File Ty	pe		Nor	mal		~
							Chann	el		3			~
										Q			
					Open Folder Down	load							
			Total 6Iter	ns First Page	Prev Page 1/1 Next Page	Last Page							

6-49 ábra

- Teljes képernyő/Full Screen: Lejátszáskor kattintson a " gombra a teljes képernyős videó lejátszásához. A teljes képernyős lejátszási felületről való kilépéshez nyomja meg az "Esc" billentyűt.
- Húzza és dobja/Drag and drop: Videó lejátszásakor kattintson a bal egérgombbal az idővonalra a pozíció lejátszásához. Húzza balra és jobbra, húzza a sárga időpont közepére, a lejátszási csatornára az időrekord pontjának lejátszásához.

6.7 Kép

A képfelületen megtekintheti és letöltheti az eszköz által készített összes képet. A lépések a következők:

1. lépés: A fő felületen kattintson a "Kép/Picture" a képfelületre való belépéshez, lásd. 6-50 ábra.

	Prev	iew	Playback	Picture	Configuration		🛞 admin	💼 Help 📄 Logout
Picture					102			
Channel	III III							Download
CH1								
Event Type	Select All	Channel +	File Name 0		Time 4	File Size	Previews	
Al V								
Face Comparison								
Elacklist or Whitelist								
Start Time								
2020-09-15 00:00:00								
End Time								
2020-09-15 18:04:40								

6-50 ábra

2. lépés: Válasszon csatornát, kattintson az "OK" gombra, válassza ki az esemény típusát, és állítsa be a keresési időtartományt.

3. lépés: Kattintson a "**Barto d'Anno**" gombra, és a keresett kép megjelenik a felület jobb oldalán, lásd. 6-51 ábra

:≡ ⊞					Dow	nload
Select All	Channel +	Fite Name ¢	Time ©	File Size	Previews	
1	3	03_0002_2020-09-15_09-00-49.jpg	2020-09-15 09:00:49	37.01Kb	ø	~
2	3	03_0002_2020-09-15_09-01-13.jpg	2020-09-15 09:01:13	36.99Kb	٥	
3	3	03_0002_2020-09-15_09-04-08.jpg	2020-09-15 09:04:08	36.81Kb	٥	
□4	3	03_0002_2020-09-15_09-04-31.jpg	2020-09-15 09:04:31	36.59Kb	٥	
□5	3	03_0002_2020-09-15_09-05-15 jpg	2020-09-15 09:05:15	36.59Kb	٥	
06	3	03_0002_2020-09-15_09-06-44 jpg	2020-09-15 09:05:44	36.51Kb	٥	
7	3	03_0002_2020-09-15_09-13-05 jpg	2020-09-15 09:13:05	35.65Kb	٥	
8	3	03_0002_2020-09-15_09-13-34.jpg	2020-09-15 09:13:34	35.58Kb	٥	
□ 9	3	03_0002_2020-09-15_09-14-28.jpg	2020-09-15 09:14:28	35.63Kb	٥	
10	3	03_0002_2020-09-15_09-15-42.jpg	2020-09-15 09:15:42	35.46Kb	0	
11	3	03_0002_2020-09-15_09-18-18.jpg	2020-09-15 09 18:18	36.06Kb	o	
12	3	03_0002_2020-09-15_09-23-35.jpg	2020-09-15 09:23:35	36.19Kb	o	
13	3	03_0002_2020-09-15_09-24-40.jpg	2020-09-15 09:24:40	35.82Kb	ø	
14	3	03_0002_2020-09-15_09-25-42 jpg	2020-09-15 09:25:42	35.87Kb	0	~

6-51 ábra

4. lépés: Válasszon ki egy képet. Kattintson a "Letöltés/Download" gombra a mentési útvonal kiválasztásához, majd kattintson az "OK" gombra. Válasszon ki

egy képet, amelyet le szeretne tölteni a megadott mappába. A képet a " gombra való kattintással nyitja meg a megfelelő nézet pozícióban.

- Csatorna/Channel: Válassza ki azt a csatornát, amelyen képfájlokat szeretne keresni. Egyszerre kiválaszthat egy vagy több csatornát vagy az "Összes kiválasztása/Select All" lehetőséget.
- Esemény típus/Event Type: A rögzített kép típusa. Az előugró ablak opciói a következők: Mind/All, Manuális rögzítés/Manual capture, Mozgásrögzítés/Motion capture, Arcfelismerés/Face detection, Helyi behatolás/Regional Intrusion, Vonal átléps/Crossover, Ácsorgás/Wandering a Emberek gyülekezése/Staff Gathering.
- > Kezdeti/Végső idő/Start/End Time: Időtartomány a képfájlok rögzítéséhez
- Keresés/Query: Kattintson a " . A rendszer a beállított csatorna, eseménytípus és időtartomány szerint keresi meg a megfelelő képfájlt, és megjeleníti a fájllistában.
- Részletek/Details: Kép keresése a " gombra kattintva, megjelennek listában a részletes információk, lásd. 6-52 ábra:

MONITORRS

:≡ ⊞					Dou	baolm
Select All	Channel +	Fite Name ©	Time Q	File Size	Previews	
	3	03_0002_2020-09-15_09-00-49.jpg	2020-09-15 09:00:49	37.01Kb	ø	
2	3	03_0002_2020-09-15_09-01-13.jpg	2020-09-15 09:01:13	36.99Kb	٥	
3	3	03_0002_2020-09-15_09-04-08.jpg	2020-09-15 09:04:08	36.81Kb	٥	
□4	3	03_0002_2020-09-15_09-04-31.jpg	2020-09-15 09:04:31	36.59Kb	Ø	
□5	3	03_0002_2020-09-15_09-05-15 jpg	2020-09-15 09:05:15	36.59Kb	ø	
□ 6	3	03_0002_2020-09-15_09-06-44 jpg	2020-09-15 09:05:44	36.51Kb	ø	
□7	3	03_0002_2020-09-15_09-13-05.jpg	2020-09-15 09:13:05	35.65Kb	٥	
8	3	03_0002_2020-09-15_09-13-34.jpg	2020-09-15 09:13:34	35.58Kb	0	
0	3	03_0002_2020-09-15_09-14-28.jpg	2020-09-15 09:14:28	35.63Kb	ø	
10	3	03_0002_2020-09-15_09-15-42.jpg	2020-09-15 09:15:42	35.46Kb	٥	
11	3	03_0002_2020-09-15_09-18-18.jpg	2020-09-15 09 18 18	36.06Kb	0	
12	3	03_0002_2020-09-15_09-23-35.jpg	2020-09-15 09:23:35	36.19Kb	ø	
13	3	03_0002_2020-09-15_09-24-40.jpg	2020-09-15 09:24:40	35.82Kb	ø	
14	3	03_0002_2020-09-15_09-25-42 jog	2020-09-15 09:25:42	35.87Kb	o	
			6 59 ()			

6-52 ábra

Nagyikon/Big icon: A " gombra kattintva keresett kép nagy ikonként jelenik meg a listában, lásd. 6-53 ábra:





Letöltés/Download: Válasszon ki egy képet, majd kattintson a "Letöltés/Download" gombra. Válasszon mentési utat, és kattintson az "OK" gombra. Válasszon ki egy képet, amelyet le szeretne tölteni a megadott mappába.

7. fejezet Függelékek

7.1 Kérdések és válaszok

1. Mit tegyek, ha a merevlemezem nem ismerhető fel? Válasz: Ha a rendszer nem ismeri fel a merevlemezt, ellenőrizze az adatvonal és a merevlemez vezetékeit, hogy biztosan csatlakoznak-e hozzájuk, és hogy nincs-e probléma az alaplapon lévő merevlemez - interfésszel. Győződjön meg arról, hogy az NVR specifikáció támogatja a merevlemezt.

2. Mit tehetek, ha a jelszó szerkesztése után elfelejtem a jelszavamat?

Válasz: Ha az adminisztrátor elfelejti a jelszót, vegye fel a kapcsolatot a technikai személyzettel. A jelszó kiválasztásakor javasoljuk, hogy könnyen megjegyezhető és viszonylag biztonságos legyen (ha biztonsági követelményei vannak, ne használjon egyszerű jelszavakat, például 123).

3. Milyen következményekkel jár az NVR működése során keletkező hő? Válasz: Az NVR működése során hő keletkezik. Helyezze az NVR-t biztonságos és jól szellőző helyre, hogy ne veszélyeztesse a rendszer biztonságát és hosszú élettartamát az NVR tartósan magas hőmérsékletnek való kitettsége miatt.

4. Használhatok-e egy számítógép merevlemez-meghajtót az NVR-be? Válasz: Ha az Ön által használt merevlemezt támogatja az NVR, akkor működhet, de vegye figyelembe, hogy amikor az NVR elkezd dolgozni, a merevlemezen lévő összes adat elvész.

5. Lejátszhatok felvétel közben? Válasz: Igen.

6. Lehet-e törölni a videó egy részét az NVR merevlemezéről?
Válasz: Dokumentumbiztonsági okokból nem törölheti a videók egy részét.
Ha törölnie kell az összes videót, formázhatja a merevlemezt.

7. Miért nem tudok bejelentkezni az NVR kliensbe?

Válasz: Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsolat megfelelő-e és az RJ-45 kapcsolat rendben van-e. Ha ez sem működik, ellenőrizze a felhasználónevet és a jelszót.

8. Miért nem találok semmilyen felvételi információt lejátszás közben? Válasz: Ellenőrizze, hogy a merevlemez adatvonalának kapcsolata megfelelőe, a rendszer ideje nem változott-e, vagy hogy a video fájlok mentésének keresési feltétele nincs-e beállítva. Ha az újraindítás után továbbra is problémái vannak, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a merevlemez.

7.2 Karbantartás

1. Az NVR kikapcsolásakor ne kapcsolja ki közvetlenül a főkapcsolót. Használja a rendszerleállító gombot az adatvesztés és a merevlemez károsodásának megelőzéséhez.

2. Ügyeljen arra, hogy az NVR hőforrásoktól távol legyen.

3. Távolítsa el a testen lerakódott port. Biztosítson megfelelő szellőzést a szerkezet körül a hő távozás javítása érdekében.

4. Az audio / video jelvezeték interfészét és az RS-485-öt ne cserélje működés közben, különben ezek a portok könnyen megsérülhetnek.

5. Rendszeresen ellenőrizze a HDD tápkábel és az NVR adatkábel kopását.

6. Ha lehetséges, kerülje az audio / video jel zavarását más áramkörök és eszközök által. Kerülje el a merevlemez károsodását elektrosztatikus vagy indukált feszültség miatt.